

7100 Series All-In-One

基本操作ガイド

- Lexmark 7100 Series について
- 基本操作
- ・コピーする
- FAX する
- ・スキャンする
- プリンタとして使う
- ・メンテナンス
- ・文書を管理する
- 知っておきたい使いかた
- トラブルシューティング
- Macintosh ヘルプについて
- 仕様

はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください(電話:03-6670-3091、FAX:03-6670-3092)。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2004 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

コピー(複写)または印刷が禁止されている文書について

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、商品券、手形、小切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限らず外国で発行されたものも含みます。

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、基本的にコピーすることが禁止されています。

関連法律

- 刑法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- 紙幣類似証券取締法
- 著作権法

本書の読みかた

本書における記載方法を説明します。

本書では、製品を安全にお使いいただくために、以下のように警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

表示	内容
警告:	記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。
注意:	記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、製品本体や付属のソフト ウェアに損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

本書では、以下のような記号を使用しています。

表示	内容
XE :	操作の補足説明を記載しています。
操作パネル	Lexmark 7100 Series の操作パネルから行う操作方法を説明しています。
PC と接続	コンピュータに接続した場合に、利用可能な機能の操作方法を説明してい ます。
TĽ	コピーに必要な基本操作を表します。
印刷	印刷に必要な基本操作を表します。
スキャン	スキャンに必要な基本操作を表します。
FAX	FAX に必要な基本操作を表します。
すべて	コピー、印刷、スキャン、FAX のすべてに必要な基本操作を表します。
[(表示名)]	Windows を使用している場合に画面に表示されるボタン名や選択肢名を表します。
『(取扱説明書)』	『』内に記載された取扱説明書を参照してください。
⇒○○ページの「□□」	○○ページの「□□」という章または節を参照してください。
⇒○○ページ	○○ページを参照してください。

1	Lexmark 7100 Series について				
	1 • 1	Lexmark 7100 Series でできること 7			
	1•2	各部の名称とはたらき8前面(メンテナンスカバーを閉じた状態)8内部(メンテナンスカバーと排紙トレイを持ち上げた状態)9背面9操作パネル10			
	1•3	操作パネルメニュー 12 コピーモード 12 スキャンモード 13 FAX モード 14			
	1 • 4	取扱説明書およびソフトウェア16			
<u> </u>	#+				
_	奉	:計業TF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
2		##TF			
_	2•1				
2	2•1 2•2	用紙をセットする. 17 原稿をセットする. 20 原稿台にセットする. 20			
2	2 • 1 2 • 2 2 • 3	用紙をセットする.17原稿をセットする.20原稿台にセットする.20ADF (自動給紙装置) にセットする.21操作をキャンセルする.22コピー・印刷・スキャンをキャンセルする.22FAX 送信をキャンセルする.22			
_	2 • 1 2 • 2 2 • 3	用紙をセットする.17原稿をセットする.20原稿台にセットする.20ADF (自動給紙装置) にセットする.21操作をキャンセルする.22コピー・印刷・スキャンをキャンセルする.22FAX 送信をキャンセルする.22FAX 受信をキャンセルする.22FAX 受信をキャンセルする.22			

3	コピ	『一する	26
	3 • 1	文書をコピーする	26
	3 • 2	ハガキをコピーする	26
	3 • 3	コピー設定の変更	27
	3 • 4	コンピュータからコピーする	33
4	FAX	X する	
	4 • 1	FAX を送信する 原稿台の原稿を送信する ADF (自動給紙装置) の原稿を送信する	37
	4•2	FAX を受信する 自動で受信する(自動受信モード) 手動で受信する(手動受信モード)	40
	4•3	便利な機能をつかう 短縮ダイヤルを活用する	41
	4•4	FAX リストとレポートを利用する ダイヤルリスト 通信管理レポート 送信履歴レポート 設定のリスト 送信確認レポート	44 45 47 48
	4 • 5	コンピュータから FAX を送信する 初期設定の方法 アプリケーションから直接送信する アドレス帳を使う	54
		送信先情報を入力する	59

5	スキ	ャンする60
	5 • 1	操作パネルからスキャンする 62
	5 • 2	スキャン設定の変更63
	5 • 3	コンピュータからスキャンする
		原稿をEメールに添付する
		画像ファイルとして保存する
6	プリ	ンタとして使う69
	6 • 1	文書を印刷する 71
	6 • 2	ハガキを印刷する72
	6 • 3	印刷設定の変更 73
	6 • 4	便利な印刷メニューを使う74 クイックセレクト
		ツール
7	メン	テナンス
	7 • 1	原稿台の清掃
	7 • 2	ローラーの清掃 76
	7 • 3	カートリッジのメンテナンス 77
		プリントカートリッジの取り付けまたは交換 .77 印刷品質の改善 .79 プリントカートリッジ取り扱い上の注意 .81 プリントカートリッジの購入方法 .81 プリントカートリッジのリサイクルプログラム .81

8	文書	を管理する82
	8 • 1	Presto! PageManager でできること 83
	8•2	便利なバーを利用する
	8 • 3	イメージをテキストに変換する (OCR)86
9	知っ	ておきたい使いかた
		基本設定をかえる.87標準設定をかえる.87表示言語を変更する.88日時を変更する.88
		ヘルプを開く
	9•3	Lexmark ソリューションナビを使う91
	9 • 4	テストページを印刷する.92操作パネルから印刷する.92ソリューションナビから印刷する.92
	9•5	Windows でプリンタを管理する.93通常使うプリンタに設定する.93待機中の印刷ジョブをキャンセルする.94印刷を再開する.95ポートの設定を確認する.96
	9•6	ソフトウェアをアンインストールする98
1(۱ O	· ラブルシューティング
1	10 • 1	紙送りのトラブル.100用紙が送り込まれない.100余分に用紙が送り込まれる.101紙づまりが発生した.102

10 • 2	コピーしようとしたら	103
	コピーできない	103
	コピーに時間がかかる	103
	コピー品質がよくない	104
10 • 3	FAX しようとしたら	108
	FAX を送信できない	108
	送信した FAX の品質がよくない	109
	受信した FAX の品質がよくない	
	FAX を受信できない	110
10 • 4	スキャンしようとしたら	111
	スキャンできない	111
	スキャンに時間がかかる	
	スキャン品質がよくない	113
10 • 5	印刷しようとしたら	115
	印刷できない	115
	ネットワーク経由で印刷できない	
	印刷に時間がかかる	
	印刷品質がよくない	
10 • 6	エラーメッセージが表示される	120
	液晶ディスプレイに表示される	
	コンピュータの画面に表示される	122
10 • 7	カスタマーコールセンターのご案内	124
11 M	lacintosh ヘルプについて	125
11 • 1	ヘルプを開く	125
11 • 2	ヘルプのご案内	
仕様		132
壶引		134

1 Lexmark 7100 Series について

1 • 1 Lexmark 7100 Series でできること

本機を使って以下の機能やソフトウェアが利用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを完了してください。

機能充実の高性能コピー & スキャン

- ADF(自動給紙装置)を使って複数原稿を一度に コピー&スキャン
- 複数の書類をまとめて一枚に縮小コピー
- スキャンした文字原稿をテキストデータに変換 (活字のみ)
- スキャンした原稿を PDF 形式で保存
- 複数の写真を一度にスキャンして別々に保存



高品質なカラー印刷 & 高速モノクロ印刷

- 写真画質のフチなしカラー印刷
- 高速モノクロテキスト印刷
- 用紙サイズに合わせて拡大・縮小印刷
- 両面印刷やバナー紙印刷など多彩なプリントアウト
- デジタルカメラから直接写真を印刷できる PictBridge 対応



ビジネスをサポートする高度な基本設計

- モデム内蔵でコンピュータに接続しなくてもカラー FAX を送受信可能
- 給紙も排紙も前面から。背面はすっきり省スペース の給紙システムを採用
- 用紙センサー搭載で用紙の種類を自動検出&設定
- 漢字表示の採用で読みやすい液晶ディスプレイ



便利で簡単な付属ソフトウェア

- ビジネスに必要なツールを簡単に起動できる Lexmark ビジネスセンター
- 文書や写真を効率よく整理できる Presto!
 PageManager
- 写真を手軽に編集できる Lexmark フォトエディタ



メモ: 本機の詳しい使用方法は電子マニュアル『操作ガイド』を参照してください(⇒ 24 ページの「操作ガイドを使う」)。

1・2 各部の名称とはたらき

■ 前面(メンテナンスカバーを閉じた状態)

フィーダーカバー

ADF(自動給紙装置)に原稿がつまった場合に開きます。

操作パネル

操作パネルのボタンを使ってコピーしたり、FAXを送信したりできます。また液晶ディスプレイに、本機の状態やメニューが表示されます(\Rightarrow 10ページ)。

排紙トレイ

排出された用紙を受けます。

給紙トレイ

印刷する用紙をセットします。

原稿カバー

原稿台に原稿をセットしたら閉じ ます。

原稿台

コピーやスキャン、FAX 送信する 原稿をセットします。

ADF (自動給紙装置)

複数ページの原稿を自動的に取り 込みます。

原稿ガイド

原稿がまっすぐ送り込まれるよう に支えます。

メンテナンスカバー

プリントカートリッジを取り付け る場合に開きます。

手差し給紙口

ハガキや封筒などを一枚ずつ手差 しで給紙する場合に使用します。

`デジタルカメラ接続部


PictBridge 対応のデジタルカメラ を USB ケーブルで接続します。

補助トレイ


排紙トレイから引き出して、用紙 を支えます。



■ 内部(メンテナンスカバーと排紙トレイを持ち上げた状態)



背面




■ 操作パネル

液晶ディスプレイ

- 操作パネルの液晶ディスプレイでは現在の本機の設定、状態、エラーメッセージを表示します。
- 設定変更中は1行目にメニュー、2行目にメニュー項目を表示します。


メニュー **◀** メニュー項目 0 ▶

コピー、FAX、スキャンモードで使用するボタン



ボタ	ン名	はたらき	
電源		電源をオンまたはオフにします。	
モード		ボタンを押して $[\exists " " " " "] \to [" " " " " " " " " " " " " " " " " "$	
部数		コピー部数(1 ~ 99 部)を指定します。	
拡大・縮小	V	コピー倍率メニューを表示します。	
品質		コピー品質(コピーモード時)、FAX 送信画質(FAX モード時)、スキャン解像度(スキャンモード時)メニューを表示します。	
濃度		コピー濃度(コピーモード時)、または FAX の濃さ(FAX モード時)を調整します。	
メニュー		メニューを切り替えます。	
設定		メニューで選択した設定を決定します。	
+ (プラス)、 - (マイナス)		数値を変更したり、メニュー項目を切り替えます。	
テンキー		数値やコピー部数を入力します(コピーモード時)。FAX 番号を入力します(FAX モード時)。	
スタート	カラー	カラーでコピー、FAX、スキャンを開始します。	
	モノクロ	モノクロでコピー、FAX、スキャンを開始します。	
ストップ/クリア		コピー、スキャン、印刷を中止します。入力した FAX 番号の取り消しや FAX 送信を中止します。液晶ディスプレイで現在の設定を表示します。	

FAX モードでのみ使用するボタン



ボタン名	はたらき
短縮ダイヤル	登録された FAX 番号やグループに短縮ダイヤルを使用してダイヤルします。
ワンタッチダイヤル	短縮ダイヤル 1 ~ 4 に登録されている FAX 番号にダイヤルします。
自動受信	FAX 着信時に自動で受信を行います。
リダイヤル / ポーズ	最後に FAX した番号を再表示します。 FAX 番号の入力中に押すと、約3秒間のポーズを入れます。

メモ: コピーモードまたはスキャンモードで「自動受信」以外の上のボタンを押すと、自動的に FAX モードに切り替わります。

1・3 操作パネルメニュー

メモ: ◆ メニュー項目の順番は、国 / 地域で「日本」を選択した場合です。この場合、最初のメニュー項目が標準設定になります。

• 現在選択されている項目名の前には「*」が表示されます。

コピーモード




75

dpi

自動

スキャンモード

初期画面から



※1 工場出荷時の状態では最初の3つのスキャン先のみが表示されます。コンピュータに接続して使用する場合はすべてのスキャン先が表示されます。

品質 ボタンから

予 150

dpi

300


dpi


600

dpi

スキャン解像度

FAX モード





- ※2 送信が保留されている場合は「設定ボタンを押す」が表示されます。何も保留されていない場合は「なし」が表示されます。
- ※3 リストに番号が登録されていない場合は「追加」のみ表示されます。
- ※4 自局の FAX 番号を変更する場合は 設定 ボタンを押します。詳しくは『セットアップガイド』を 参照してください。
- ※5 | 設定 | ボタンを押して、詳細設定メニューを表示します。詳細メニューを終了するには、ストップ / クリアーボタンを押します。
- ※6 日本国内の電話会社は現在識別着信音のサービスを提供しておりません。本機を日本国内でお使いの場合は「指定なし」を設定してください。

1・1 取扱説明書およびソフトウェア

取扱説明書

名称	内容
『安全のためのご案内、 サービス・サポートのご案内』 (印刷物)	Lexmark 7100 Series を安全に使用するために重要な注意事項やサービス・サポートについて説明しています。本機のご使用前に必ずお読みください。
『セットアップガイド』 (印刷物)	Lexmark 7100 Series のセットアップ方法を説明しています。『セットアップ ガイド』の手順に従ってセットアップを完了してください。
『基本操作ガイド』 (本書)	Windows での基本的な使いかたとトラブルシューティングの方法を説明しています。Macintosh をお使いの場合はヘルプを参照してください(\Rightarrow 125ページの「ヘルプを開く」)。
『操作ガイド』 (電子マニュアル)	コンピュータの画面で見る取扱説明書です。Lexmark 7100 Series の詳しい使 用方法を説明しています(⇒ 24 ページ)。

メモ: 取扱説明書の他にヘルプや Readme がご利用になれます。

ヘルプ:ソフトウェアから操作の方法を参照することができます (⇒89ページ)。

• Readme: 取扱説明書に記載されていない最新情報を記載しています。

ソフトウェア

ソフトウェア CD 1 から AIO ソフトウェアを標準インストールすると、以下のソフトウェアのファイルが お使いのコンピュータにコピーされます。

名称	内容	参照
Lexmark ビジネスセンター	Lexmark 7100 Series のいろいろな機能を簡単に利用するため のメニュープログラムです。	25ページ
Lexmark AIO ナビ	スキャン、コピー、FAX をするときに使用します。	32 ページ 64 ページ
Lexmark FAX ナビ	FAX を送信・受信するときに使用します。	53ページ
	メモ : インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。アナログ回線をご利用ください。	
印刷設定(プリンタプロパティ)	プリンタプロパティ) 印刷する文書の内容に合わせて最適な設定をします。	
Presto! PageManager	ビジネスに必要な文書や写真などを一つのファイルとして管 理、印刷、保存することができます。	82 ページ
Lexmark ソリューションナビ	操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス用のユーティリティなど Lexmark 7100 Series をより 快適に利用するために使用します。	91 ページ
Lexmark フォトエディタ	イメージを編集するときに使用します。	『操作ガイド』
ABBY FineRreader 6.0 Sprint	欧文の原稿をテキストに変換する場合に使用します。	

2 基本操作


2・1 用紙をセットする

印刷 コピー FAX


Lexmark 7100 Series に用紙を以下のようにセットします。A4、B5、US レターをセットする場合は給紙トレイ に印刷されている線に合わせてセットします。

メモ: 使用できる用紙の詳細については(\Rightarrow 132 ページの「対応用紙種類と 給紙枚数」)を 参照してください。

A4 サイズの普通紙をセットする



1 排紙トレイがロックされる位置まで持ち上げてから、用紙ガイド(縦)を引き出します。



2 印刷面が下になるようにして、用紙を給紙トレイの A4 の線にセットします。



注意: 給紙トレイに用紙を無理に押し込まないようにしてください。

メモ: 用紙の上の面には印刷・コピーされません。



3 用紙ガイド(縦)と用紙ガイド(横)をスライドさせて用紙のサイズに合わせます。




4 排紙トレイをおろします。




5 補助トレイを引き出し、先端を起こします。

ハガキ・カード・封筒をセットする







給紙トレイにセットする場合

1 排紙トレイを持ち上げてから、用紙ガイド (縦)を引き出します。

2 印刷面を下にして、用紙が止まる位置までゆっ くりと差し込みます。用紙の短い辺から本機に 送り込まれるように給紙トレイにセットします。



注意: 用紙を給紙トレイの奥に無理に押し 込まないようにしてください。

> メモ: コンピュータと接続して使用する場 合に、アプリケーションで用紙の置 きかたが設定できる場合は、縦置き を選択します。


- 3 用紙ガイド(縦)をスライドさせて、用紙の長 さに合わせます。
- 4 用紙ガイド(横)をスライドさせて、用紙の幅 に合わせます。
- **5** 排紙トレイをおろします。
- 6 大きい封筒のサイズをセットする場合は補助ト レイを引き出し、先端を起こします。



一枚だけセットする場合(手差し給紙)

L 判、2L 判、ハガキ、横幅 10 cm までのカードや封筒に印刷する場合、手差し給紙を行うことができます。

手差し給紙を行うには、セットしたい用紙を排紙トレイ上の手差し給紙用ガイドから給紙します。




印刷面を下にして、手差し給紙用ガイドに用紙が止 まる位置までゆっくり差し込みます。

> **メモ:** 手差し給紙口には2枚以上の用紙を セットしないでください。紙づまり の原因になります。


> **メモ:** 給紙トレイに用紙がセットされていても、本機は手差し給紙側の用紙を先に使用します。

2・2 原稿をセットする



コピーやスキャン、FAX したい文書や写真を以下の方法でセットします。

■ 原稿台にセットする




- **1** 原稿カバーを開きます。
- **2** 取り込む面を下に向け、原稿をイラストに示す 向きにセットします。原稿の角をガラス面の左 上の隅に合わせてセットします。
- **3** 原稿カバーを閉じます。

メモ: 原稿台では US リーガルサイズの用紙全体はスキャンすることができません。ADF (自動給紙装置) を使用してください。

メモ: 取り込んだ原稿をテキストに変換する場合(⇒ 66 ページの「スキャンしてテキストに変換する」) は原稿の先頭がガラス面の左側にくるようにセットします。

原稿台のコピーの始点について



本機では原稿台のガラスのふちから、約 1.0 mm の位置がコピーの始点となります。

■ ADF(自動給紙装置)にセットする

ADF(自動給紙装置)を使うと最大 50 枚までの原稿を一度にセットすることができます。

A4 サイズの原稿をセットする




- **1** 取り込む面を上に向け、原稿をイラストに示す 向きにセットします。
- **2** 原稿ガイドをスライドさせて、原稿の幅に合わせます。

- **メモ:** ADF にセットできる原稿のサイズは A4 または US レター、US リーガルサイズのみです。
 - US リーガルサイズの原稿を取り込む場合は AIO ナビで [原稿のサイズ] または [スキャン範囲] を US リーガルに設定します。

メモ: 取り込んだ原稿をテキストに変換する場合 (⇒ 66 ページの「スキャンしてテキストに変換する」) は原稿の先頭から ADF (自動給紙装置) 取り込まれるようにセットします。

ADF(自動給紙装置)の コピーの始点について

原稿が ADF に取り込まれる方向




ADF を使用して原稿を取り込む場合、原稿の 先端から約2 mm、左右から約1 mm、最後か ら約1 mm の部分はコピーされません。

2・3 操作をキャンセルする

すべて

■ コピー・印刷・スキャンをキャンセルする



ストップ / クリア 方法 1 操作パネルからキャンセルする

操作パネルのストップ/クリアを押します。



方法 2 コンピュータからキャンセルする

コピーをキャンセルするにはコピーステータス の画面で「コピー中止」をクリックします。



印刷をキャンセルするには印刷ステータスの画 面で [印刷中止] をクリックします。



スキャンをキャンセルするにはスキャンステータスの画面で [スキャンの中止] をクリックします。

■ FAX 送信をキャンセルする



FAX 送信の状況の画面で [送信中止] をクリックします。

■ FAX 受信をキャンセルする



操作パネルのストップ/クリアを押します。

2・4 液晶ディスプレイのメニューを使う

すべて


操作パネルの液晶ディスプレイでは現在の本機の設定、状態、エラーメッセージを表示します。

また表示されたメニューを使って、いるいろな操作や設定を行うことができます(以下の図は液晶ディスプレイのイメージです。実際のメニューとは異なります)。

- **1** モード ボタンを押して「コピー」「FAX」「スキャン」の中からモードを選択します。 モード ボタンを繰り返し押すと、ランプが順に点灯してモードが切り替わります。
- **2** メニュー ボタンを繰り返し押して、設定するメニューを表示します。1 行目にメニュー、2 行目にメニュー項目を表示します。

3 - **④** (マイナス) ボタン、または**▶** + (プラス) ボタンを繰り返し押して、目的のメニュー項目を表示します。

- 4 設定 を押します。
- 5 メニュー項目によっては、テンキーを使用して情報を入力します。



メモ: 現在選択されているメニュー項目の前には*が表示されます。

2・5 操作ガイドを使う

すべて

『操作ガイド』はコンピュータの画面で見る電子マニュアルです。本機をコンピュータと接続して使用する 場合の詳しい使いかたが説明されています。

■ 操作ガイドを開く

以下の方法で[スタート]メニューから開くことができます。




[スタート] → [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) → [Lexmark 7100 Series] → [操作ガイド] の順にクリックします。

『操作ガイド』が表示されます。

■ 操作ガイドを使う

『操作ガイド』を開くと、以下の画面が表示されます。



2•6 Lexmark ビジネスセンターを使う

すべて

Lexmark ビジネスセンター

Lexmark ビジネスセンターでは、コピー、スキャン、FAX などの機能に加えて、ビジネス文書や写真の管理と印刷、取り込んだ原稿の文書データへの変換や PDF 形式での保存などを行うことができます。

Lexmark ビジネスセンターを開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた



- デスクトップの[Lexmark ビジネスセンター]アイ コンをダブルクリックします。

3・1 文書をコピーする


操作パネル

操作パネルから文書を標準のコピー品質で原寸大でコピーする場合は、以下のように操作します。

コンピュータからコピーする場合は「コンピュータからコピーする (\Rightarrow 32 ページ)」または『操作ガイド』を参照してください。

- **1** 用紙を給紙トレイにセットします(⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** コピーしたい原稿を原稿台にセットします (⇒ 20 ページの「原稿をセットする」)。
- **3** モード ボタンを押してコピーモードを選択します。コピーの設定を変更する場合は 27 ページの「コピー設定の変更」を参照して変更します。
- **4** カラーでコピーする場合は <u>カラー</u> ボタンを、モノクロでコピーする場合は <u>モノクロ</u> ボタンを押します。

液晶ディスプレイに「コピー中」が表示され、一枚コピーされます。



3・2 ハガキをコピーする

操作パネル

ハガキを標準のコピー品質で、原寸大でコピーする場合は、以下のように操作します。

- 1 ハガキを給紙トレイにセットします(⇒ 18 ページの「ハガキ・カード・封筒をセットする」)。
- 2 コピーしたいハガキを原稿台にセットします (⇒ 17 ページの「用紙をセットする」)。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「用紙サイズ」を表示します。



4 - **④** または **▶** + を繰り返し押して、「ハガキ」を選択します。



- **5** 設定 ボタンを押します。さらにコピーの設定を変更する場合は 27 ページの「コピー設定の変更」を参照して変更します。
- **6** カラーでコピーする場合は カラー ボタンを、モノクロでコピーする場合は モノクロ ボタンを押します。

メモ: 上記の方法の場合、ハガキの周辺部 2mm 程度はコピーされません。フチなしでコピーしたい場合は 34 ページの「フチなしでコピーする」を参照してください。

3・3 コピー設定の変更

操作パネル

コピー設定の変更はコピーモードから行います。

モードボタンを押してコピーモードを選択します。

コピー部数

- **③** または **№** + を押すと液晶ディスプレイに表示されているコピー部数が 1 つずつ増減します。

メモ: どちらかのボタンをしばらく押し続けるとコピー部数が5ずつ増減します。

コピー倍率

- 1 拡大・縮小 ボタンを押します。
- **2 ④** または **▶** + を繰り返し押して、コピーする倍率を選択します。




メモ: 「用紙に合せる」を選択すると、「用紙サイズ」で選択した用紙のサイズに収まるようにコピーすることができます (⇒ 28 ページの「用紙サイズ」)。

3 設定 ボタンを押します。

「任意倍率」を選択した場合は、さらに ${}^- \odot$ または ullet + を繰り返し押して目的のパーセントを表示し、設定 ボタンを押します。

コピー品質

- 1 品質 ボタンを押します。
- $oldsymbol{2}$ $^ oldsymbol{@}$ $^+$ を繰り返し押して、コピーする品質を選択します。



3 設定 ボタンを押します。

コピー濃度

1 濃度 ボタンを押します。

「濃度」が表示されます。


2 - **④** または **▶** + を繰り返し押して、インジケータを移動します。



3 設定 ボタンを押します。

用紙サイズ

1 メニュー ボタンを繰り返し押して、「用紙サイズ」を表示します。



2 - **③** または **▶** + を繰り返し押して、給紙トレイまたは手差し給紙口にセットした用紙のサイズを選択します。




3 設定 ボタンを押します。

用紙の種類

通常は「自動」にします。用紙センサーが用紙の種類を検出して、最適な設定にします。コピー結果が予想と異なる場合は、「普通紙」、「コート紙」、「フォトペーパー」、「OHP フィルム」から給紙トレイにセットした用紙の種類を選択します。

1 メニュー ボタンを繰り返し押して、「用紙の種類」を表示します。



 $oldsymbol{2}$ $^ oldsymbol{\odot}$ $^+$ を繰り返し押して、給紙トレイにセットした用紙の種類を選択します。




3 設定 ボタンを押します。


原稿のサイズ

通常は「自動」にします。コピー結果が予想と異なる場合に、メニュー項目から原稿のサイズを選択します。

1 メニュー ボタンを繰り返し押して、「原稿のサイズ」を表示します。



2 - **④** または **▶** + を繰り返し押して、原稿のサイズを選択します。



3 設定 ボタンを押します。

原稿内容の種類(カラーパレット)

原稿の内容によって「グラフィック」、「写真」、「テキスト」、「図/グラフ」のいずれかを選択します。

1 メニュー ボタンを繰り返し押して、「カラーパレット」を表示します。

カラーパレット **◀** *グラフィック**▶**

2 - ● または ▶ + を繰り返し押して、原稿の内容を表示します。



3 設定 を押します。

カラー強度

コピーする用紙の種類によって仕上がりが若干異なります。最適な仕上がりになるようにカラー強度 を調整してください。

- 1 メニュー ボタンを繰り返し押して、「カラー強度」を表示します。
- **2 ④** または **▶** + を繰り返し押して、インジケータを移動します。



3 設定 を押します。

イメージの分割(ポスターコピー)

原稿のイメージを分割・拡大してコピーすることができます。コピーしたあとで貼りあわせればポスターを作成することができます。A4 サイズまたは US レターサイズの用紙を使用します。

2 x 2 ポスター




3 x 3 ポスター



4 x 4 ポスター



- **1** モード ボタンを押して、コピーモードを選択します。
- 2 コピーする用紙のサイズを設定します (⇒28ページの「用紙サイズ」)。
- 3 拡大・縮小 ボタンを押します。
- **4 ③** または **⑤** + を繰り返し押して、「2 x 2 ポスター」、「3 x 3 ポスター」、「4 x 4 ポスター」のいずれかを表示します。



5 設定 を押します。

繰り返しコピー

1枚の用紙に同じ原稿を繰り返してコピーすることができます。

原稿



4枚



9枚



16 枚



- **1** モード ボタンを押して、コピーモードを選択します。
- **2** コピーする用紙のサイズを設定します(⇒ 28 ページの「用紙サイズ」)。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「繰り返し」を表示します。



4 - **④** または **▶** + を繰り返し押して、1 枚の用紙にコピーされるイメージの数を選択します。



5 設定 を押します。

部単位でコピー(丁合いコピー)

複数ページの原稿を複数部コピーする場合に、各部ごとにコピーすることができます。



- **1** モード ボタンを押して、コピーモードを選択します。
- 2 コピーする用紙のサイズを設定します (⇒28ページの「用紙サイズ」)。
- 3 メニューボタンを繰り返し押して、「丁合い」を表示します。



- **4 ①** または **②** + を押して、「オン」を選択し、設定 ボタンを押します。
- **5 ④** または **№** + を繰り返し押して、コピー部数を設定します。



- 6 設定 ボタンを押します。
- **7** カラーでコピーする場合は <u>カラー</u> ボタンを、モノクロでコピーする場合は <u>モノクロ</u> ボタンを押します。

原稿の取り込みが始まります。

メモ: 取り込まれた原稿はメモリに保存されます。この段階ではまだ用紙へのコピーは開始されません。

8 原稿台に原稿をセットした場合は、以下のメッセージが表示されます。次のページを取り込む場合はテンキーの 1 を押して「はい」を選択します。取り込みが終了した場合はテンキーの 2 を押して「いいえ」を選択します。

次のページ? 1= はい 2= いいえ

取り込まれた原稿のコピーが開始されます。

3・4 コンピュータからコピーする


PC と接続

Lexmark 7100 Series をコンピュータに接続すると付属のソフトウェア Lexmark AIO ナビを使って、便利なコピー機能を利用することができます。


Lexmark AIO ナビ

Lexmark AIO ナビでは、プレビュー枠でイメージを確認しながら、コピー設定を変更したり、ツールメニューを使用して、ポスターを作成したり、複数の写真を一枚の用紙にコピーしたりすることができます。

Lexmark AIO ナビを開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた




- **1** Lexmark ビジネスセンターを開きます (\Rightarrow 25 ページの「開きかた」)。
- **2** [コピー] をクリックします。

■ 複数の原稿を1ページにコピーする

AIO ナビを使うと、最大 16 枚までの原稿を縮小して 1 ページに割り付けてコピーすることができます。原稿サイズが A4 やレターサイズの場合は ADF(自動給紙装置)を使って一度に取り込むことができます。






2 用紙をセットします (⇒ 17 ページの「用紙をセットする」)。

メモ: 用紙は A4 または US レターサイズの み使用できます。

- **3** Lexmark AIO ナビを開きます (\Rightarrow 32 ページ)。
- 4 [ツールメニューを表示] をクリックします。



5 ツールの [複数イメージを割り付ける] をクリックします。



6 1 枚の用紙に割り付ける原稿の数を指定します。

メモ: 取り込んだ原稿のサイズが異なる場合は一番大きい原稿サイズに合わせ、 他の原稿は拡大されて割り付けられます。

7 [印刷] をクリックします。

ADF(自動給紙装置)を使用しない場合は続けて原稿をスキャンするかどうかを確認するメッセージが表示されます。コピーしたい原稿が全て取り込まれるまで[はい]をクリックします。

8 すべての原稿を取り込んだら [いいえ] をクリックします。

取り込まれた原稿のイメージが縮小されてコ ピーされます。

■ フチなしでコピーする

[ツール] メニューを使うと、簡単にフチなしでコピーできます。以下では例として、2L 判の写真を A4 サイズのフォトペーパーに拡大して、フチなしで用紙いっぱいにコピーする方法を説明します。


メモ: フチなし印刷 / コピーを行うにはフォトペーパーまたは光沢紙をご使用ください(⇒ 133 ページの「フチなし印刷 / コピー対応用紙」)。



- **1** A4 サイズのフォトペーパーを給紙トレイに セットします (⇒ 17 ページの「用紙をセット する」)。
- **2** コピーしたい写真を原稿台にセットします (⇒ 17 ページの「用紙をセットする」)。
- **3** Lexmark AIO ナビを開きます (\Rightarrow 32 ページ)。
- 4 「ツールメニューを表示〕をクリックします。



5 ツールの [イメージを拡大・縮小・フチなしで 印刷する] をクリックします。




- **6** [プレビュー] をクリックします。 写真のイメージがプレビュー枠に表示されます。
- **7** 用紙サイズが [A4 (210 x 297mm)] に設定されていることを確認して [用紙サイズに合わせる] を選択します。

メモ: 用紙サイズが異なる場合は [印刷用 紙サイズ] をクリックして用紙サイ ズを変更します。

- **8** [フチなし自動編集] を選択します。
- **9** [印刷] をクリックします。 フチなしコピーされます。

メモ: フチなしコピーの詳しい設定については 35 ページの「ツールメニューを使った拡大・縮小・フチなしコピー」を参照してください。



|ツールメニューを使った拡大・縮小・フチなしコピー

ツールの[イメージを拡大・縮小・フチなしで印刷する]メニューでは以下の複数の設定を組み合わせて コピーの方法を設定することができます。

> メモ: フチなし印刷/コピーを行うにはフォトペーパーまたは光沢紙をご使用ください (⇒ 133ページの「フチなし印刷/コピー対応用紙」)。



-イメージのサイズ

コピーしたい大きさを設定します。

- [用紙サイズに合わせる] 設定されている用紙サイズに合わせて拡大・ 縮小コピーします。
- [写真サイズに合わせる] 設定された用紙サイズにかかわらず写真サ イズの大きさにコピーします。コピーした あとに切り取ってフォトフレームに入れる のに便利です。
- [任意倍率] 設定された用紙サイズにかかわらず任意の 大きさにコピーします。この際、[フチなし 自動編集] は利用できません。

中央に配置する


原稿のイメージを用紙の中央にコピーします。

フチなしで印刷するかどうかを設定します。

- [フチなし自動編集] を選択した場合 余白部分ができないように、コピーしたい大きさいっぱいにコピーします。多くの場合、イメージの一部が カットされます。
- [フチなし自動編集] を選択しない場合 イメージが欠けないように、コピーしたい大きさにコピーします。多くの場合、余白つきでコピーされます。

2L 判の写真を A4 サイズのフォトペーパーにコピーする例

ツールメニューを使った拡大・縮小・フチなしコピーの例として、2L 判の写真を A4 サイズのフォトペ パーにコピーする方法を説明します。設定の組み合わせによって異なったコピー結果(⇒36ページ)にな ります。



この例では 2L 判の写真を下に向け、イラストに示す 向きにセットします。写真の角をガラス面の左上の 隅に合わせてセットします。

	イメージ	のサイズ	フチなし
2L 判の写真をコピーした結果	用紙サイズに 合わせる	写真サイズに 合わせる	自動編集
A4 サイズの用紙いっぱいに拡大 A4 サイズの用紙 コピーされる範囲 カットされる 上下の部分 写真の上下が少しずつカットされます	〇 用紙サイズは A4	×	○ チェックマークを 付ける
A4 サイズの用紙からはみ出さないように拡大 A4 サイズの用紙	〇 用紙サイズは A4	×	× チェックマークを はずす
 L 判の写真サイズの大きさいっぱいに縮小 A4 サイズの用紙 L 判の写真サイズ 写真の上下が少しずつカットされます 	×	○ 写真サイズに L 判 を選択	○ チェックマークを 付ける
L 判の写真サイズの大きさからはみ出さないよう に縮小 A4 サイズの用紙 L 判の写真サイズ	×	○ 写真サイズに L 判 を選択	× チェックマークを はずす

4 FAX する

4•1 FAX を送信する

操作パネル

FAX を送信する前に、『セットアップガイド』を参照して Lexmark 7100 Series 本体で以下の設定が完了していることを確認します。

- 日付、時刻、自局情報
- 電話回線
- 最高通信速度
 - メモ: カラーで FAX を送信する場合は、送信先の FAX 機もカラー FAX に対応している必要があります。
 - 電話回線が高速のデータ通信に対応していない場合、FAX はモノクロの「標準」の画質で送信されます。

■ 原稿台の原稿を送信する

短縮ダイヤルを使用せずに直接 FAX 番号を入力する場合

- **1** FAX したい原稿を原稿台にセットします(⇒ 20 ページの「原稿台にセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- 3 テンキーを使用して送信する FAX 番号を入力します。
- **4** カラーで FAX する場合は カラー ボタンを、モノクロで FAX する場合は モノクロ ボタンを押します。



5 原稿が 1 ページの場合は、テンキーの 2 を押して「いいえ」を選択します。原稿が複数ページの場合は場合はテンキーの 1 を押して「はい」を選択します。

次のページ? 1= はい 2= いいえ

「いいえ」を選択した場合 FAX の送信が開始されます。「はい」を選択した場合は手順 6 に進みます。

メモ: どちらも選択しない場合は約 15 秒後に FAX の送信が自動的に開始されます。

- **6**「ページをセット」というメッセージが表示されたら、次の原稿を原稿台にセットします。
- **7** 設定 ボタンを押します。
- 8 原稿の最後のページをスキャンするまで、手順5から手順7までを繰り返します。
- **9** 原稿の最後のページをスキャンしたらテンキーの **2** を押して「いいえ」を選択します。 **FAX** の送信が開始されます。

短縮ダイヤル / ワンタッチダイヤルを使用する場合

メモ: 短縮ダイヤル / ワンタッチダイヤルを使用するには、あらかじめ FAX 番号を登録しておく必要があります (\Rightarrow 41 ページの「新しい FAX 番号を登録する」)。

- **1** FAX したい原稿を原稿台にセットします(⇒ 20 ページの「原稿台にセットする」)
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **3** 以下のいずれかの方法で送信先の FAX 番号を選択します。
 - 送信先の FAX 番号が短縮ダイヤル番号 01 \sim 04 に登録されている場合は $\boxed{ワンタッチダイヤル}$ を押します (\Rightarrow 42 ページの「ワンタッチダイヤルを使う」)。
 - 短縮ダイヤル番号 05 ~ 99 を使用する場合は 短縮ダイヤル を使って選択します (⇒ 42 ページの「短縮ダイヤルを使う」)。



5 原稿が 1 ページの場合は、テンキーの 2 を押して「いいえ」を選択します。さらに送りたい原稿がある場合はテンキーの 1 を押して「はい」を選択します。

次のページ? 1= はい 2= いいえ

「いいえ」を選択した場合 FAX の送信が開始されます。「はい」を選択した場合は手順 6 に進みます。

メモ: どちらも選択しない場合は約 15 秒後に FAX の送信が自動的に開始されます。

- **6**「ページをセット」というメッセージが表示されたら、次の原稿を原稿台にセットします。
- **7** 設定 ボタンを押します。
- 8 原稿の最後のページをスキャンするまで、手順5から手順7までを繰り返します。
- **9** 原稿の最後のページをスキャンしたらテンキーの **2** を押して「いいえ」を選択します。 **FAX** の送信が開始されます。

■ ADF(自動給紙装置) の原稿を送信する

ADF(自動給紙装置)を使うと、複数ページの原稿を自動的に連続して読み取ることができます。ADFから A4、US レター、US リーガルサイズの原稿を取り込むことができます。

短縮ダイヤルを使用せずに直接 FAX 番号を入力する場合

- **1** 送信したいすべての原稿を ADF(自動給紙装置)にセットします(⇒ 21 ページの「ADF(自動給紙装置)にセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **3** テンキーを使用して送信する FAX 番号を入力します。
- **4** カラーで FAX する場合は カラー ボタンを、モノクロで FAX する場合は モノクロ ボタンを押します。

FAX の送信が開始されます。




短縮ダイヤル/ワンタッチダイヤルを使用する場合

メモ: 短縮ダイヤル / ワンタッチダイヤルを使用するには、あらかじめ FAX 番号を登録しておく必要があります(\Rightarrow 41 ページの「新しい FAX 番号を登録する」)。

- **1** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **2** 以下のいずれかの方法で送信先の FAX 番号を選択します。
 - 送信先の FAX 番号が短縮ダイヤル番号 01 ~ 04 に登録されている場合は ワンタッチダイヤル を押します (⇒ 42 ページの「ワンタッチダイヤルを使う」)。
 - 短縮ダイヤル番号 05 ~ 99 を使用する場合は 短縮ダイヤル を使って選択します (⇒ 42 ページの「短縮ダイヤルを使う」)。
- **3** カラーで FAX する場合は カラー ボタンを、モノクロで FAX する場合は モノクロ ボタンを押します。

FAX の送信が開始されます。



4 • 2 FAX を受信する

操作パネル

FAX を受信する前に、『セットアップガイド』を参照して Lexmark 7100 Series 本体で以下の設定が完了していることを確認してください。

- 日付、時刻、自局情報
- 電話回線
- 最高通信速度
- FAX 受信モード

選択した FAX 受信モードの設定によって FAX の受信手順は異なります。

■ 自動で受信する(自動受信モード)

操作パネルの自動受信ボタンを押すとランプが点灯して、自動受信モードに設定されます。

指定した回数だけ着信音がなったあとで本機の自動受信モードが動作し、自動的に FAX を受信します。

「着信」「接続中」のメッセージが表示された後、FAX の受信が始まると以下のメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。

受信中 ページ **1**

メモ: 自動受信を開始する前に、本機に接続されている電話の受話器を取った場合や留守番電話が応答した場合は、以下のいずれかの状態になります。

- •「ピー」という音が聞こえる場合は自動的に FAX の受信が始まります。
- 音声の場合で電話の受話器を取った場合は、そのまま通話できます。
- 音声の場合で電話の留守番電話が応答した場合は、そのまま留守番電話が動作します。

■ 手動で受信する(手動受信モード)

操作パネルの自動受信ランプが点灯していない場合は、手動受信モードに設定されます。

着信音がなって液晶ディスプレイに以下のメッセージが表示されたら、以下のいずれかの方法で受信し ます。

9 を押し FAX を受信

- 本機に接続されている電話の受話器をとります。電話のダイヤルボタンを * 9 * の順番で押します。そのまま FAX 受信が始まります。
- 着信音がなっている時に本機のテンキーを *、9、* の順番で押します。そのまま FAX 受信が始まります。

メモ: 手動受信モードで留守番電話が応答した場合、「ピー」という音が聞こえても FAX の 受信は行われません。

4・3 便利な機能をつかう

操作パネル

短縮ダイヤルを活用する

あらかじめ相手先の FAX 番号を短縮ダイヤル 01 ~ 99 に登録することができます。短縮ダイヤルの番号によって以下のような機能が利用できます。

- 短縮ダイヤルの 01 \sim 04 にはそれぞれ 1 つの FAX 番号が登録できます。登録された FAX 番号は操作 パネルのクイックダイヤルに割り当てられ、ワンタッチで FAX 番号を選択できます(\Rightarrow 42 ページの「ワンタッチダイヤルを使う」)。
- 短縮ダイヤル 05 ~ 79 にはそれぞれ 1 つの FAX 番号が登録できます。
- 短縮ダイヤル 80 ~ 99 はグループ FAX として最高 5 つまでの FAX 番号を登録することができます。

メモ: ここでは Lexmark 7100 Series 本体の操作パネルを使って設定する方法を説明しています。コンピュータに接続している場合は、Lexmark FAX ナビを使って、同様の設定をすることもできます。詳しくは『操作ガイド』を参照してください。

新しい FAX 番号を登録する

- **1** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **2** メニュー ボタンを繰り返し押して、「短縮ダイヤル登録」を表示します。

短縮ダイヤル登録 ◀ 追加 ▶

- 3 設定 ボタンを押します。
- **4 ④** または **▶** + を繰り返し押すか、テンキーを使用して、まだ登録されていない以下の短縮ダイヤル番号を表示します。
 - 1 つの FAX 番号を登録する場合は 01 ~ 79
 - 複数の FAX 番号をまとめて登録する場合は 80 ~ 99
- **5** 設定 ボタンを押します。
- **6** FAX 番号を入力します。
- **7** 設定 ボタンを押します。
- 8 登録する FAX 番号によって、以下のいずれかの操作をします。
 - 1 つの FAX 番号を登録する場合は手順 10 に進む。
 - 短縮ダイヤル80~99に複数のFAX番号をまとめて登録する場合はテンキーの 1 を押して「はい」を選択し、続けて番号を入力する。

別の番号を入力 1= はい 2= いいえ


- 9 設定 ボタンを押します。
- **10** 登録が済んだら ストップ / クリア ボタンを押して、メニューを終了します。

メモ: 登録した短縮ダイヤルのリストの印刷方法および読みかたについては、44 ページの「ダイヤルリスト」を参照してください。

短縮ダイヤルを使う

短縮ダイヤルに登録された FAX 番号は送信時に使用できます。

- **1** FAX したい原稿を原稿台にセットします (⇒ 20 ページの「原稿台にセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- 3 短縮ダイヤル ボタンを押してから、以下のいずれかの操作をします。
 - 短縮ダイヤル ボタンを繰り返し押して、短縮ダイヤル番号を選択する。
 - - **④** または**▶** + を繰り返し押して、短縮ダイヤル番号を選択する。
 - テンキーを使用して 2 桁の短縮ダイヤル番号を入力し、「設定」ボタンを押す。





ワンタッチダイヤルを使う

短縮ダイヤルの 01 \sim 04 に登録された FAX 番号は操作パネルの フンタッチダイヤル で簡単に呼び出すことができます。

- **1** 送信したい原稿をセットします (⇒ 20 ページの「原稿をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。



- **3** 送信先の FAX 番号が登録されている短縮ダイヤル番号と同じ番号の ワンタッチダイヤル を押します。

■ 同報送信を使う

FAX の送信先を最大 5 か所まで一度に指定することができます。

- 1 送信したい原稿をセットします (⇒ 20 ページの「原稿をセットする」)
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **3** ダイヤルする番号を入力します。
- **4** 設定 ボタンを押します。「別の番号を入力」というメッセージが表示されます。

別の番号を入力 FAX 番号

- **5** ダイヤルする番号を入力し終わるまで、手順3と手順4を繰り返します。最大5つまでのFAX番号を入力することができます。

FAX が順次送信されます。

■ オンフックダイヤルを使う

送信先の音声ガイドに従ってメニューを選択してから FAX を送信する場合などにこの機能を利用します。

- 1 送信したい原稿をセットします(⇒ 20 ページの「原稿をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「オンフックダイヤル」を表示します。
- **4** 設定 ボタンを押します。
- 5 ダイヤルする番号を入力します。

相手先に電話がかかります。

6 送信先の音声ガイドは本機のスピーカーから聞くことができます。音声ガイドの指示に従って操作します。

メモ: スピーカーの音量がオフに設定されていないことを確認してください (\Rightarrow 14 ページ の「FAX モード」)。

7 FAX 送信可能になったら、 $_{$ カラー または $_{ }$ または $_{ }$ モノクロ ボタンを押して FAX を送信します。 FAX が送信されます。

4•4 FAX リストとレポートを利用する


Lexmark 7100 Series では、登録された短縮ダイヤルのリストや利用状況のレポートを印刷して確認することができます。

■ ダイヤルリスト

本機に登録された短縮ダイヤルとグループダイヤルを以下の方法で印刷することができます。

印刷方法

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします(⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「短縮ダイヤル登録」を表示します。
- **4 ④** または**▶** + を繰り返し押して「印刷」を選択します。



5 設定 ボタンを押します。

短縮ダイヤルリストがはじめに印刷され、次にグループダイヤルリストが印刷されます。

ダイヤルリストの読み方

	*** SPEED DIAL LI	IST ***		
2004,JUN 20 10:10	Model # Lexmark 7	7100 Series	1112222	
1	No.	NUMBER	2	
	00 01 02	3334444 5556666 7778888		

- ① 印刷年月日と時刻
- ② 本機(自局)の FAX 番号
- ③ 短縮ダイヤル番号 / グループダイヤルリスト
- ④ 各短縮ダイヤル番号 / グループダイヤルリストに割り当てられた FAX 番号

メモ:• グループダイヤルリストの場合はタイトルは「*** GROUP DIAL LIST ***」になります。


• グループダイヤルリストの場合は③は80番から始まります。

■ 通信管理レポート

				*** Ac	tivity Report	* * *		
2004	JUN 20 10:10	1		Model	# Lexmark 7100	Series	1112222	2
TOTA	L PAGES SENT:			0	3			
TOTA	L PAGES RECEIV	ED:		3	4			
No.	Date	START	Time	S/R	TO/FROM	PAGES	RESULT	
01 02 03 04 05	JUN 16, 2004 JUN 17, 2004 JUN 18, 2004	10:09 10:10 11:15 15:52 16:02		Send Send Recv Recv Recv	3334455 3334455 LEXMARK LEXMARK LEXMARK	0 0 1 1	ERROR NO ANSWER OK OK OK	
5	6	7	8	9	10	1	12	

印刷方法

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします(⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「レポートの印刷」を表示します。
- **4 ④** または **▶** + を繰り返し押して「通信管理レポート」を選択します。



5 設定 ボタンを押します。 レポートが印刷されます。

読みかた

- ① 印刷年月日と時刻
- ② 本機(自局)の FAX 番号
- ③ 送信したページ数の合計
- ④ 受信したページ数の合計
- ⑤ 送受信の順番
- ⑥ 送受信の年月日
- ⑦ 送受信の時刻
- ⑧ 送受信の所要時間
- ⑨ 送受信の区別。送信の場合は Send、受信の場合は Recv と記載。
- ⑩ 送信先の FAX 番号または送信元の情報(相手の設定により FAX 番号または名称)
- ① 送受信されたページ数

⑫ 送受信結果。以下のいずれかが印刷されます。

FAX 送受信結果

印刷されるメッセージ	意味
OK	完了
ERROR	エラー
NO ANSWER	応答なし
BUSY	電話回線 通話中
FAILED TO CONNECT	接続に失敗
FAX MODE UNSUPPORTED	FAX モード 利用不可
MEMORY FULL	メモリ フル
PHONE LINE ERROR	電話回線エラー
REMOTE FAX ERROR	FAX 応答エラー
LOST	データ消失

■ 送信履歴レポート

				*** Se	nd log ***			
2004	,JUN 20 10:10	1		Model	# Lexmark 7100	Series	1112222	2
TOTA	L PAGES SENT:			0	3			
No.	Date	START	Time		SENT TO	PAGES	RESULT	
01 02	JUN 16, 2004 JUN 16, 2004		0:00 0:00		3334455 3334455	0 0	ERROR NO ANSWER	
4	⑤	6	7		8	9	10	

印刷方法

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします(⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- 3 メニュー ボタンを繰り返し押して、「レポートの印刷」を表示します。
- **4 ◆** または **▶** + を繰り返し押して「送信履歴」を選択します。



5 設定 ボタンを押します。 レポートが印刷されます。

読みかた

- ① 印刷年月日と時刻
- ② 本機(自局)の FAX 番号
- ③ 送信したページ数の合計
- ④ 送信の順番
- ⑤ 送信の年月日
- ⑥ 送信の時刻
- ⑦ 送信の所要時間
- ⑧ 送信先の FAX 番号
- ⑨ 送信したページ数
- ⑩ 送信結果 (⇒ 46 ページの「FAX 送受信結果」)。

■ 受信履歴レポート

				*** Re	ceive log ***			
2004	,JUN 20 10:10	1		Model	# Lexmark 7100	Series	1112222	2
TOTA	L PAGES RECEIV	ED:		3	3			
No.	Date	START	Time		TO/FROM	PAGES	RESULT	
01 02 03	JUN 17, 2004 JUN 18, 2004 JUN 18, 2004	15:52	0:03		LEXMARK LEXMARK LEXMARK	1 1 1	OK OK	
4	⑤	6	7		8	9	10	

印刷方法

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします(⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「レポートの印刷」を表示します。
- **4 ④** または**▶** + を繰り返し押して「受信履歴」を選択します。



5 設定 ボタンを押します。 レポートが印刷されます。

読みかた

- ① 印刷年月日と時刻
- ② 本機(自局)の FAX 番号
- ③ 受信したページ数の合計
- ④ 受信の順番
- ⑤ 受信の年月日
- ⑥ 受信の時刻
- ⑦ 受信の所要時間
- ⑧ 受信元の情報(相手の設定により FAX 番号または名称)
- ⑨ 受信したページ数
- ⑩ 受信結果 (⇒ 46 ページの「FAX 送受信結果」)

設定のリスト

	*** USER'S SETTING LIST ***	
2004,JUN 20 10:10		1112222
SETTING NAME 3	SET TO 4	DEFAULT (5)
ANSWER FAX WHEN	After 3 rings	After 3 rings
RINGER TONE	Low	Low
KEY PRESS TONE	Low	Low
SPEAKER VOLUME	Low	Low
FAX QUALITY	Standard	Standard
BLANK PAPER SIZE	A4	Letter
BLANK PAPER TYPE	Auto Detect	Auto Detect
FAX FORWARD	Off	Off
REDIAL ATTEMPTS	2 times	2 times
REDIAL INTERVAL	3 minutes	3 minutes
FAX CONFIRMATION	Print for errors	Print for errors
ACTIVITY REPORTS	On request	On request
FIT FAX TO PAGE	Try to fit	Try to fit
FAX FOOTER	On	On
DIALING METHOD	Touch-Tone	Touch-Tone
RING PATTERN	Any	Any
DIAL PREFIX	None	None
SCAN BEFORE DIAL	Yes	Yes
MAX SEND SPEED	9,600 BPS	33,600 BPS
ERROR CORRECTION	On	On
COUNTRY CODE	JAPAN	USA/North America
CALL DIAGNOSTICS	Off	Off
BLOCK JUNK FAXES	Off	Off
BLOCK "NO ID" CALLS	Off	Off
BLOCK HOST FAX SETTINGS	Off	Off
AUTO FAX CONVERT	On	On

印刷方法

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします(⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「レポートの印刷」を表示します。
- **4 ①** または**》** + を繰り返し押して「設定のリスト」を選択します。
- 5 設定 ボタンを押します。

リストが印刷されます。

読みかた

- ① 印刷年月日と時刻
- ② 本機(自局)の FAX 番号
- ③ メニュー項目
- ④ 現在の設定値
- ⑤ 工場出荷時の設定値

印刷されるメニュー項目および設定値に対応する日本語のメニューと値は以下のとおりです。

メニュー項目		設定値		
印刷される項目	日本語メニュー	印刷される値	日本語の値	
ANSWER FAX WHEN	受信モード	After 1 rings After 2 rings After 3 rings After 5 rings	着信音 1 回後 着信音 2 回後 着信音 3 回後 着信音 5 回後	
RINGER TONE	着信音量	Off	オフ	
KEY PRESS TONE	ボタン音量	Low High	低 高	
SPEAKER VOLUME	スピーカー音量		1100	
FAX QUALITY	送信画質	Standard Fine Superfine Ultrafine	標準 ファイン スーパーファイン ウルトラファイン	
BLANK PAPER SIZE	用紙サイズ	A4 Letter Legal	A4 US レター US リーガル	
BLANK PAPER TYPE	用紙の種類	Auto Detect Plain Coated Photo Transparency	自動 普通紙 コート紙 フォトペーパー OHP フィルム	
FAX FORWARD	FAX 転送	Off Forward Print&Forward	オフ 転送 印刷して転送	

メニュー項目		設定値			
印刷される項目	日本語メニュー	印刷される値	日本語の値		
REDIAL ATTEMPTS	リダイヤル回数	times	回		
REDIAL INTERVAL	リダイヤル間隔	minute	分		
FAX CONFIRMATION	送信確認レポートの 印刷	Off Print for all Print for error	オフ 毎回印刷 エラー時に印刷		
ACTIVITY REPORTS	通信管理レポートの 印刷	On Request After 40 faxes	リクエスト時 FAX 40 毎		
FIT FAX TO PAGE	用紙に合せて縮小	Try to fit Two pages	する しない		
FAX FOOTER	受信時刻を印刷	On Off	オンオフ		
DIALING METHOD	電話回線	Touch-Tone Pulse Behind a PBX	トーン パルス PBX 経由		
RING PATTERN	着信音を選択	Any Single Double Triple	指定なし FAX 専用 1 回 FAX 専用 2 回 FAX 専用 3 回		
DIAL PREFIX	外線発信番号	None 設定した外線発信番号	なし 設定した外線発信番号		
SCAN BEFORE DIAL	スキャン後ダイヤル	No Yes	いいえ はい		
MAX SEND SPEED	最高送信速度	英語、日本語ともに同じ			
ERROR CORRECTION	エラー修正機能	On Off	オンオフ		
COUNTRY CODE	国/地域	JAPAN (その他の国 / 地域につ いては省略)	日本 (その他の国 / 地域について は省略)		
CALL DIAGNOSTICS	送受信状態の診断	テクニカルサービス担当者のみ利用のため省略			
BLOCK JUNK FAXES	迷惑 FAX	On Off	オンオフ		
BLOCK "NO ID" CALLS	FAX ID なしは受信しない	No Yes	いいえ はい		
BLOCK HOST FAX SETTING	設定書き込み禁止	On Off	オンオフ		
AUTO FAX CONVERT	自動 FAX 変換	On Off	オンオフ		

■ 送信確認レポート

		*** TRANSMISSION	REPORT ***		
2004,JUN 20 10:10	1	Model # Lexmark	7100 Series	1112222	2
START TIME	SENT	TO	PAGES	RESULT	
10:10	55533 4	66	0 ⑤	ERROR	

設定方法

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします(⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「詳細設定」を表示します。
- 4 設定 ボタンを押します。
- **5** メニュー ボタンを繰り返し押して、「送信確認レポートの印刷」を選択します。
- **6** 常に送信結果を印刷する場合は **④** または **▶** + を繰り返し押して「毎回印刷」を、エラー時のみ印刷する場合「エラー時に印刷」を選択します。
- **7** 設定 ボタンを押します。

設定に従ってレポートが印刷されます。

メモ: 「エラー時のみ印刷」設定の場合タイトルは

「*** TRANSMISSION ERROR REPORT ***」になります。

読みかた

- ① 印刷年月日と時刻
- ② 本機(自局)の FAX 番号
- ③ 送信時刻
- ④ 送信先の FAX 番号
- ⑤ 送信したページ数
- ⑥ 送信結果 (⇒ 46 ページの「FAX 送受信結果」)

4•5 コンピュータから FAX を送信する


PC と接続

Lexmark FAX ナビ

Lexmark FAX ナビを使うと Lexmark 7100 Series 本体に保存されている FAX の設定をコンピューターから 簡単に変更したり、お使いのアプリケーションで作成した文書ファイルを FAX で送信することができます。

メモ: インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。アナログ回線をご利用ください。

Lexmark FAX ナビを開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた



[スタート] → [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) → [Lexmark FAX ナビ] → [Lexmark FAX ナビ] の順にクリックします。


メモ: 自局情報が未設定の場合、Lexmark FAX ナビを開くと自局情報の設定画 面が自動的に開きます(⇒ 54 ページ の「自局情報を設定する」)。

初期設定の方法

自局情報を設定する

Lexmark FAX ナビを利用するには自局情報の設定が必要です。この情報は FAX を送信する際に使用されます。自局情報が未設定の場合、Lexmark FAX ナビを開くと設定画面が自動的に開きます。

メモ: 一度設定した自局情報を変更したい場合は [FAX のプロパティ] から設定画面を開きます。




- 1 本機(自局)の FAX 番号を入力します。
- **2** 送付状に記載する情報を登録したい場合は入力します。
- **3** [設定の保存] をクリックします。
- **4** 確認のメッセージが表示されたら [OK] をクリックして、[閉じる] をクリックします。

所在地情報を設定する

[所在地情報]が未設定のまま、FAX を送信しようとすると自動的に[所在地情報]を設定する手順に移ります。[所在地情報]がタスクバーに表示されたら以下のように設定します。



1 デスクトップのタスクバーから [所在地情報] をクリックします。



- 2 所在地情報を入力します。
- **3** [OK] をクリックします。

|アプリケーションから直接送信する

ステップ 1 文書を Lexmark FAX ナビに送る

アプリケーションで作成した文書を用紙に印刷せずに直接 FAX で送信することができます。

1 アプリケーションで文書を作成します。



2 [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。




- **3** [Fax Lexmark 7100 Series] が選択されていることを確認します。
- **4** [OK] をクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

FAX 送信の手順を案内する画面が開きます。

メモ: 所在地情報の設定画面が表示される 場合は、54ページの「所在地情報を 設定する」に従って設定します。

ステップ 2 FAX を送信する

アプリケーションで作成した文書を送信します。自局情報の設定が表示される場合は、設定を完了してから送信します(⇒ 54 ページの「自局情報を設定する」)。



設定する」に従って設定します。

56

▋アドレス帳を使う

Lexmark FAX ナビでは Windows 付属のアドレス帳に登録されている FAX 番号を利用することができます。 アドレス帳は以下のいずれかの方法で編集することができます。

- Lexmark FAX ナビの [アドレス帳] をクリックする。
- Windows の $[スタート] \to [すべてのプログラム] (OS によっては <math>[プログラム]) \to [アクセサリー] \to [アドレス帳] の順にクリックする。$
- Windows 付属のメールソフトウェア Outlook Express のアドレス帳ボタンをクリックする。

ここでは Lexmark FAX ナビを使って、アドレス帳を編集する方法を説明します。

アドレス帳に送信先を登録する

方法1 アドレス帳に1件登録する




1 「アドレス帳」をクリックします。



2 登録したいアドレス帳を表示されていることを 確認します。

メモ: Microsoft Office の Outlook がインストールされている場合は、複数のアドレス帳が表示されます。

3 [新規連絡先の登録] をクリックします。



- **4** [名前]、[会社名]、[FAX 番号] を入力します。
- **5** [OK] をクリックします。

方法 2 【送信先情報の入力】画面から登録する


- **1** [名前]、[会社名]、[FAX 番号] を入力します。
- 2 [アドレス帳に登録] をクリックします。



アドレス帳に送信先グループを登録する



1 [アドレス帳] をクリックします。



2 登録したいアドレス帳を表示されていることを 確認します。


メモ: Microsoft Office の Outlook がインストールされている場合は、複数のアドレス帳が表示されます。

3 [新規グループの登録] をクリックします。



4 [グループ名] を入力します。

5 [新規] をクリックします。




- **6** [名前]、[会社名]、[FAX 番号] を入力します。
- **7** [OK] をクリックします。
- **8** 必要なだけ手順 5 から手順 7 までを繰り返します。
- **9** [OK] をクリックします。



■送信先情報を入力する

送信先をダイアログボックスから入力する



- **1** [名前]、[会社名]、[FAX 番号] を順に入力します。
- **2** 複数の宛先に送信する場合は、[他の送信先を 追加] をクリックします。
- **3** 送信先の入力が終わったら [次へ] をクリック します。

送信先をアドレス帳から入力する



1 送信先情報の入力画面で [アドレス帳から選択] をクリックします。



- **2** リストから送信先をハイライトして [リストへ 追加] をクリックします。
- 3 必要なだけ手順2を繰り返して追加します。
- **4** [OK] をクリックします。


5 スキャンする

Lexmark 7100 Series がコンピュータに接続されている場合は、取り込んだ原稿のイメージをコンピュータのアプリケーションに送ることができます。

Lexmark AIO ナビ

Lexmark AIO ナビでは、プレビュー枠でイメージを確認しながら、スキャン設定を変更したり、ツールメニューを使用して、スキャンしたイメージをテキストデータにしたり、Eメールに添付して送ったりすることができます。

Lexmark AIO ナビを開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた



- **1** Lexmark ビジネスセンターを開きます(⇒ 25 ページの「開きかた」)。
- **2** [スキャン] をクリックします。

アプリケーションをスキャン先に割り当てる

操作パネルを使ってスキャンしたイメージをお使いのアプリケーションに送るには、液晶ディスプレイに表示される「スキャン先」にアプリケーションを割り当てる必要があります。

ここでは液晶ディスプレイのスキャン先「イメージ編集」に Lexmark フォトエディタに割り当てる方法を 説明します。




- **1** Lexmark AIO ナビを開きます (\Rightarrow 60 ページ)。
- **2** [イメージの取り込み先] のリストから [その他を検索] をクリックします。

[アプリケーションのリストの編集] 画面が表示されます。



- **3** [Lexmark フォトエディタ] をクリックします。
- 4 [変更] をクリックします。

[アプリケーションの変更] 画面が開きます。



- **5** 矢印をクリックします。
- 6「イメージ編集」を選択します。

7 [OK] をクリックします。



Lexmark フォトエディタの [液晶ディスプレイ表示名] に [イメージ編集] が表示されます。

8 [閉じる] をクリックします。

液晶ディスプレイのスキャン先「イメージ編集」に Lexmark フォトエディタが割り当てられました。

メモ: アプリケーションを取り込み先のリストに追加したい場合は、『操作ガイド』の「ソフトウェアからスキャンする」→「スキャン設定を変更する」を参照してください。

5・1 操作パネルからスキャンする

操作パネル

Lexmark 7100 Series がコンピュータに接続されている場合は、取り込んだ原稿のイメージをコンピュータのアプリケーションに送ることができます。ここでは操作パネルを使って写真を Lexmark フォトエディタにスキャンする方法を説明します。

- 1 スキャンしたい写真を原稿台にセットします (⇒ 20 ページの「原稿をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押してスキャンモードを選択します。スキャンの設定を変更する場合は 63 ページ の「スキャン設定の変更」を参照して変更します。
- **3 ④** または **▶** + を繰り返し押して、イメージ編集を表示します。



4 カラーでスキャンする場合は カラー ボタンを、モノクロでスキャンする場合は モノクロ ボタン を押して、スキャンを開始します。



コンピュータ上で Lexmark フォトエディタが開き、スキャン結果が表示されます。

メモ:・コンピュータに [アプリケーションのリストの編集] 画面が表示される場合は、スキャン先にアプリケーションを割り当ててから、再度スキャンします。

• 他のスキャン先については「操作パネルメニュー」のスキャンモード (\Rightarrow 13 ページ) を参照してください。

5・2 スキャン設定の変更

スキャン先

- **1** モード ボタンを押してスキャンモードを選択します。
- **2 ③** または **ⓑ** + を繰り返し押して、スキャン先を表示します(⇒ 13 ページの「スキャン先」)。

スキャン先 **◀** イメージ編集 ▶

- 3 設定 を押します。
- **4** カラーでスキャンする場合は カラー ボタンを、モノクロでスキャンする場合は モノクロ ボタン を押して、スキャンを開始します。

イメージがスキャン先に取り込まれます。

メモ: スキャン先が「ファイル」や「クリップボード」の場合はスキャン結果がコンピュータ画面上に表示されません。この場合はアプリケーションでファイルを開いたり、クリップボードから貼り付けてスキャンされたイメージを利用できます。

スキャン解像度

- **1** モード ボタンを押してスキャンモードを選択します。
- **2** 品質 ボタンを押します。
- **3 ④** または **№** + を繰り返し押して、スキャンする解像度を表示します。

スキャン解像度 **◀** 150 dpi ▶

4 設定 を押します。

原稿のサイズ

通常は「自動」にしておきます。スキャン結果が予想と異なる場合に、メニューから「原稿のサイズ」を選択します。

- **1** モード ボタンを押してスキャンモードを選択します。
- 2 メニュー ボタンを繰り返し押して、「原稿のサイズ」を表示します。

原稿のサイズ **◀** *自動 ▶

3 - **④** または **▶** + を繰り返し押して、原稿のサイズを表示します。

原稿のサイズ **◀ L** ▶

4 設定 を押します。


5・3 コンピュータからスキャンする

PC と接続

付属のソフトウェア Lexmark AIO ナビではスキャンのための便利な機能や詳細設定が利用できます。詳し い操作方法は『操作ガイド』の「ソフトウェアからスキャンする」を参照してください。

写直をスキャンする

ここでは例としてカラー写真を付属の Lexmark フォトエディタに取り込む場合を説明します。



- 1 カラー写真を原稿台にセットします (⇒20 ページの「原稿をセットする」)。
- **2** Lexmark AIO ナビを開きます (\Rightarrow 60 ページ)。
- $\mathbf{3}$ [$\mathbb{7}$ $\mathbb{$ プレビュー枠にイメージが表示されます。
- **4** イメージの取り込み先に [Lexmark フォトエ ディタ]が設定されていることを確認します。
- **5** [スキャン] をクリックします。

Lexmark フォトエディタに写真のイメージが取 り込まれます。

アプリケーションに取り込まれたときのデータの種類

[イメージの取り込み先] にはスキャン先のアプリケーションによって取り込まれるデータの種類 が異なります。

グラフィックとして取り込む	テキストとして取り込む
スキャン先	スキャン先
[- クリップボード] [- ファイル] [- FAX] [- E メール] [Lexmark フォトエディタ] [Internet Explorer] [Microsoft ペイント] [Microsoft エクセル]	[メモ帳] [ワードパッド] [Microsoft ワード]

メモ: お使いのコンピュータにあらかじめ Microsoft ワード、Microsoft エクセルがインス

トールされている場合のみスキャン先にこれらのアプリケーション名が表示され

ます。


■ 原稿をEメールに添付する



- **1** $E \times \mathbb{N}$ と $X = \mathbb{N}$ を $X = \mathbb{N}$ と $X = \mathbb{N}$ を $X = \mathbb{N}$ と $X = \mathbb{N}$ を $X = \mathbb{N}$ と $X = \mathbb{N}$ を $X = \mathbb{N}$
- **2** Lexmark ビジネスセンターを開きます (\Rightarrow 25 ページの「開きかた」)。
- **3** [Eメールに添付] をクリックします。




4 [文書や写真をスキャンして E メールに添付する] をクリックします。



- **5** [プレビュー] をクリックします。 イメージがプレビュー枠に表示されます。
- 6 画面の指示に従って以下の設定をします。
 - 原稿の種類
 - スキャン解像度 (イメージの用途)
 - 複数ページの取り込み

メモ: 原稿の種類に [カラー文書] や [モノクロ文書] を選択するとイメージをテキストに変換して添付します。

7 [次へ] をクリックします。



- **8** 添付するファイル名を入力します。
- **9** 添付するファイルの種類を選択します。選択できるファイルの種類は選択した原稿の種類によって異なります。
- **10** 必要があれば、[90 度回転] をクリックしてイメージの向きを変えます。繰り返しクリックすると、イメージが 90 度づつ回転します。
- ·**11** [添付] をクリックします。

自動的にメールソフトウェアが開きイメージが 添付されます。

■ スキャンしてテキストに変換する

スキャン先に [メモ帳] などテキストデータを編集できるアプリケーションを選択すると、OCR (光学文字認識) 機能が動作して、スキャンした文書がテキストデータに変換されてからアプリケーションに取り込まれます。



1 原稿を原稿台にセットします (⇒ 20 ページの「原稿をセットする」)。

メモ: 原稿はガラス台のふちに合わせて まっすぐにセットします。原稿が曲 がってセットされていると、うまく テキストデータに変換されない場合 があります。

- **2** Lexmark ビジネスセンターを開きます (\Rightarrow 25 ページ)。
- **3** [原稿の取り込みとテキストに変換] をクリックします。
- **4** [プレビュー] をクリックします。 原稿のイメージがプレビュー枠に表示され ます。
- **5** テキスト編集ソフトウェアを選択します。
- 6 [送信] をクリックします。
 選択したテキスト編集ソフトウェアが開き、テキストに変換された文章が表示されます。



メモ: 以下のような種類の原稿の場合は、テキストデータへの変換がうまく行われないことがあります。この場合は Presto! PageManager を使うとより精度の高い変換を行うことができます (⇒86ページの「イメージをテキストに変換する (OCR)」)。

- 表、グラフ、写真などのイメージを含んでいる。
- いろいろなサイズや種類の文字が使用されている。
- 文字にアンダーラインや背景色が使用されている。
- 英語と日本語が混在している。

メモ: Lexmark AIO ナビではスキャンされた複数のページを一度にテキスト変換することはできません。ADF(自動給紙装置)などを使って複数ページをテキストに変換する場合は86ページの「イメージをテキストに変換する(OCR)」を参照してください。

■ PDF 形式で保存する

取り込んだ原稿を PDF と呼ばれるファイル形式で保存することができます。PDF 形式のファイルを開くには、アドビシステムズ社の Acrobat Reader が必要です。最新の Adobe Acrobat Reader 日本語版はアドビシステムズ社のホームページ(http://www.adobe.co.jp) から無料でダウンロードすることができます。



- **1** 原稿を原稿台にセットします (⇒ 20 ページの「原稿をセットする」)。
- **2** Lexmark ビジネスセンターを開きます(⇒ 25 ページ)。
- **3** [PDF 形式で保存] をクリックします。





- **4** [プレビュー] をクリックします。 イメージがプレビュー枠に表示されます。
- **5** 原稿台から複数ページの原稿をスキャンする場合は [はい] を、原稿が 1 ページの場合は [いいえ] を選択します。
- **6** [次へ] をクリックします。 [名前を付けて保存] ダイアログが表示されます。
- 7 PDF を保存したい場所を指定します。
- 8 PDF として保存するファイル名を指定します。
- 9 [保存] をクリックします。

メモ: イメージの保存先を変更せずに保存 した場合は、[マイドキュメント] に PDF ファイルが保存されます。

スキャンされたイメージが PDF 形式で保存され ます。

■ 画像ファイルとして保存する



- **1** 保存したい写真を原稿台にセットします (⇒ 20 ページの「原稿をセットする」)。
- **2** Lexmark AIO ナビを開きます (\Rightarrow 60 ページ)。
- 3 [ツールメニューを表示] をクリックします。
- **4** ツールの [イメージを保存する] をクリックします。
- **5** [プレビュー] をクリックします。 写真のイメージがプレビュー枠に表示されます。
- 6 スキャンする原稿の種類を選択します。
- **7** スキャンしたイメージの用途に合わせて、スキャン解像を選択します。
- 8 [保存] をクリックします。



[名前を付けて保存] ダイアログが表示されます。

- 9 イメージを保存したい場所を指定します。
- 10 ファイル名とファイルの種類を指定します。
- **11** [保存] をクリックします。

メモ: イメージの保存先を変更せずに保存した場合は、[マイドキュメント] の中の [マイピクチャ] に画像ファイルが保存されます。

メモ: 原稿の種類に文書を選択した場合は、原稿のイメージは画像ファイルではなくテキストファイルとして保存されます。

6 プリンタとして使う

この章では Lexmark 7100 Series を使って印刷する方法を説明します。本機に付属のソフトウェア、印刷 設定(プリンタプロパティ)を使って、いろいろな印刷方法を設定することができます。

印刷設定(プリンタプロパティ)

印刷設定は印刷する文集の内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを 使って画面を切り替えながら印刷設定を変更していきます。また[クイックセレクト]メニューを使って 写真やポスターなどを簡単に印刷することもできます。

印刷設定を開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた

アプリケーションから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を [設定の保存] メニューで保存し、あとで使用することもできます。





- **2** [Lexmark 7100 Series] が選択されていることを確認します。
- **3** [プロパティ] をクリックします (ボタン名は アプリケーションによって異なります)。

一部のアプリケーションでは印刷を実行するメニューを選択したあと、以下の操作を行います。

Windows XP



- **1** [Lexmark 7100 Series] が選択されていることを確認します。
- **2** [詳細設定] をクリックします。

Windows 2000



- **1** [Lexmark 7100 Series] が選択されていることを確認します。
- 2 [プリンタ設定] タブをクリックします。




3 [変更] をクリックします。


6・1 文書を印刷する

PC と接続

文書を A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。



- **1** A4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします (⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** アプリケーションで文書を作成、または開きます。
- **3** [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。



- **4** [Lexmark 7100 Series] が選択されていることを確認します。
- **5** [OK] をクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。


ハガキを印刷する場合は、印刷設定(プリンタプロパティ)を変更する必要があります。インクジェット プリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。

- **1** ハガキを給紙トレイにセットします (⇒ 18 ページの「ハガキ・カード・封筒をセットする」)。
- 2 アプリケーションで文書を作成します。
- **3** 印刷設定 (プリンタプロパティ) を開きます (⇒ 69 ページの「開きかた」)。
- **4** [閉じる] をクリックして [クイックセレクト] メニューを閉じます。





- 5 印刷品質を設定します。[自動] を選択すると 用紙の種類に適した印刷品質を自動的に決定し ます。
- **6** [用紙センサーを使用] が選択されていることを確認します。



- **7** [用紙設定] タブをクリックします。
- **8** [シート / ハガキ / カード] をクリックし、[ハガキ (100 x 148 mm)] を選択します。
- 9 印刷方向を選択します。
- **10** [OK] をクリックします。

メモ: [フチなし] で印刷する場合は、73 ページの「フチなし印刷」を参照してください。

11 [OK] をクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

メモ: アプリケーションでの設定が印刷設 定 (プリンタプロパティ) での設定 よりも優先される場合があります。

6・3 印刷設定の変更


PC と接続

印刷設定(プリンタプロパティ)の設定を変更して印刷の仕上がりを変更することができます。

フチなし印刷

[フチなし] で印刷する場合は、以下で説明する印刷設定(プリンタプロパティ)の変更のほかに、アプリケーションで用紙サイズ、マージン(余白)、イメージサイズなどを変更する必要がある場合があります。 詳しくはお使いのアプリケーションの取扱説明書を参照してください。

メモ: フチなし印刷を行うと、実際のイメージよりも少しだけ大きく印刷されます。




- **1** [用紙設定] タブをクリックします。
- **2** [フチなし] を選択します。
- 3 リストから用紙サイズを選択します。
- **4** [OK] をクリックします。

グラフィックスの輪郭をはっきりさせる



- [品質/部数] タブをクリックします。
- **2** [イメージのシャープ化] をクリックします。
- **3** [OK] をクリックします。

用紙の種類



1 [閉じる] をクリックして [クイックセレクト] メニューを閉じます。



- **2** 手動で選択したい場合は [手動で選択] をクリックして、用紙の種類を選択します。
- 3 [OK] ϵ ρ ρ ρ ρ [OK]

6・4 便利な印刷メニューを使う

※ ED駅品質・ED駅速度を上げる

対物に印刷する パナー粉に印刷する 開紙の問題に印刷する

OK 4+74% 147*

■ 用紙の両面に印刷する ポスケーまたは割り付け印刷


▽ 起動剤にこのたューを表示する

PC と接続

Lexmark 7100 Series に付属のソフトウェアにはいろいろな印刷を簡単に行ったり調べるためのメニューが 用意されています。

クイックセレクト

印刷設定を開くと「クイックセレクト」メニューが表示されます。メニューから項目を選択し、表示され る画面の指示に従って設定するだけで、以下のような印刷が行えます。



閉じる。

- バナー紙に印刷
- 両面印刷

メモ: 片面の印刷終了後、手動で用紙を裏 返す必要があります。

- ◆ 分割拡大(ポスター)印刷
- 割り付け印刷



自動 センサー検出

用紙換定

印刷工房

LEXMARK.

Lexmark AIO ナビ(⇒32ページ)の「ツール」メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従っ てオプションを選択するだけで、以下のような印刷が行えます。



. 88

■ And Anderson

■ ○ 85%

Man -

INCOME TALL TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

- 同じイメージを繰り返す
- イメージを拡大・縮小・フチなしで印刷する
- イメージを分割する(ポスター)

メモ: Lexmark ソリューションナビの [操作の方法] タブからいろいろな印刷方法のヘル プ画面を表示することができます(⇒89ページの「ヘルプを開く」)。

7 メンテナンス

7・1 原稿台の清掃


原稿台のガラス面や原稿カバーが汚れていると、コピーやスキャンをしたときに汚れとなって写ります。 ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。また、コピーやスキャンをする原稿は、表面のインク などが完全に乾いてから原稿台にセットします。


以下の手順で汚れをふき取ります。




- 1 原稿カバーを開きます。
- 2 原稿台にある原稿をすべて取り除きます。
- $\mathbf{3}$ OA 用のクリーニングクロスまたはぬるま湯で 湿らせた清潔な布で、ガラス面を隅から隅まで ふきます。
- 4 布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで ふきます。
- 5 原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿カ バーを閉じます。


注意: ガラス面に直接洗剤などをかけない ようにしてください。











- 1 市販のクリーニングシートを準備します。
- 2 クリーニングシートの保護紙をはがします。
- **3** 本体内部のローラーを清掃します。
- (1) 電源 ボタンを押して Lexmark 7100 Series の 電源をオンにします。
- (2) 排紙トレイを持ち上げてから、用紙ガイド (縦) を引き出します。
- (3) クリーニングシートの粘着面を<u>上に</u>向けて、 用紙を給紙トレイの A4 の線にセットします。
- (4) 用紙ガイド(縦) と用紙ガイド(横) をスライドさせて用紙のサイズに合わせます。
- (5) 排紙トレイをおろします。
- (6) モード ボタンを押してコピーモードを選択 します。
- (7) 設定 ボタンを約5秒間押したあと、放します。 クリーニングシートが送り込まれます。
- (8) もう一度 設定 ボタンを約5秒間押します。 クリーニングシートが排紙されます。
- 4 背面カバーのローラーを清掃します。
- (1) 電源 ボタンを押して Lexmark 7100 Series の 電源をオフにします。
- (2)背面カバーを開きます。
- (3) 清潔な布をぬるま湯で湿らせます。
- (4) 湿らせた布で背面カバーのローラーを転がしながらゆっくりふきます。
- (5) ローラーが乾燥するまで待ちます。
- (6) 背面カバーを閉じます。

ローラーの清掃が完了しました。


7・3 カートリッジのメンテナンス


操作パネル

| プリントカートリッジの取り付けまたは交換

ステップ1 カートリッジを取り外す








2 本機が印刷中でないことを確認して、メンテナ ンスカバーを開きます。



注意: メンテナンスカバーは操作パネルの 下側に手を当てて、カチッとロック されるまで持ち上げます。

カートリッジホルダーが取り付け位置まで移動 します。

3 手前のロックレバーを押し、カートリッジ固定 カバーを開きます。





4 取り付けられているカートリッジを取り外しま す。取り外したカートリッジは密閉容器に保管 するか、処分します (⇒81ページの「プリン トカートリッジのリサイクルプログラム」)。

両方のカートリッジを取り外す場合は、もう一 方のホルダーについて手順3と手順4を繰り返 します。

メモ: フォトカートリッジにはカートリッ ジ保管用ホルダーが同梱されていま す。保管用ホルダーは、カートリッ ジを一時的に本機から取り外した場 合に、カートリッジの保管に利用し ます。

ステップ2 カートリッジを取り付ける









1 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護し ているテープを取り除きます。

 注意: 金属の接触面に手を触れたり、金属 部分をはがしたりしないでください。


> メモ: テープをはがしていない場合は印字 されません。必ず取り除いてくだ さい。

2 カラーカートリッジを右側のホルダーにセット します。ブラックまたはフォトカートリッジ は、左側のホルダーにセットします。

3 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで 押します。

4 メンテナンスカバーをゆっくりと閉じます。

ステップ3 アライメントを調整する



- **1** 液晶にディスプレイに 「設定ボタンを押しテス トパターンを印刷」が表示されることを確認し ます。
- **2** 未使用の A4 サイズの普通紙を給紙トレイに セットします (⇒ 17 ページの「A4 サイズの普 通紙をセットする」)。
- **3** 操作パネルの 設定 ボタンを押します。 テストパターンが印刷され、自動的にプリント ヘッドのアライメントが調整されます。

■ 印刷品質の改善


印刷品質に満足できない場合は、印刷する文書の内容にあった用紙を使用していることを確認します。高 品質で印刷したい場合は、以下の点も確認します。

- 厚みのある用紙、上質の用紙、または表面がコーティングされているインクジェットプリンタ用の専用 紙を使用している。
- 印刷品質で [高品質] を設定している。

確認後も印刷品質に満足できない場合は、プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を改善することができます。以下のステップでメンテナンスを行います。

ステップ1 アライメントを調整する

- **1** モード ボタンを押してコピーモードを選択します。
- **2** メニュー ボタンを繰り返し押して、「メンテナンス」を表示します。
- **3 ④** または **▶** + を繰り返し押して、「アライメント」を選択します。



- **4** 設定 を押します。
 - テストパターンが印刷され、自動的にプリントヘッドのアライメントが調整されます。
- **5** 印刷結果が改善されない場合は 79 ページの「ノズルを清掃する」に進みます。

ステップ2 ノズルを清掃する

- **1** A4 サイズの用紙をセットします(⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** モード ボタンを押して、コピーモードを選択します。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「メンテナンス」を表示します。
- **4 ④** または **▶** + を繰り返し押して、「ノズル清掃」を選択します。




- 5 設定 を押します。
 - ノズル清掃テストパターンが印刷されます。
- 6 印刷結果が改善されない場合は 79 ページの「カートリッジを取り付けなおす」に進みます。


ステップ3 カートリッジを取り付けなおす


- **1** 77 ページの「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」に従ってプリントカートリッジを取り付けなおします。
- **2** 文書をもう一度印刷をしてみて、印刷結果が改善されない場合は80ページの「ノズルと接触面のインクをふき取る」に進みます。

ステップ4 ノズルと接触面のインクをふき取る

ノズル清掃(⇒ 79 ページ)を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。







- **1** 本機からプリントカートリッジを取り外します (⇒77ページの「プリントカートリッジの取り 付けまたは交換」)。
- **2** 清潔な布をぬるま湯で湿らせます。
- **3** テーブルなどの平らな場所に紙を2枚ほど敷き、その上に布を置きます。
- **4** プリントカートリッジのノズルを布に3秒間ほど押しあてます。
- **5** 図に示す向きにゆっくりとプリントカートリッジを動かし、ノズルをふきます。
- **6** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順4と手順5を繰り返します。
- **7** 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、接触面に3秒間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっとふきます。
- **8** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順7を繰り返します。
- **9** ふいた部分が乾燥するのを待ちます。
- **10** プリントカートリッジを本機に取り付けます (⇒ 78 ページの「カートリッジを取り付ける」)。
- **11** ノズルを清掃します (⇒ 79 ページの「ノズルを清掃する」)。
- 12 文書をもう一度印刷してみます。

印刷品質が改善されない場合は、新しいプリントカートリッジに交換してください (⇒77ページの「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」)。

■ プリントカートリッジ取り扱い上の注意

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、本機の最高の性能を引き出すために以下の点に注意してください。

- プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジを本機から取り外して長時間放置すると、本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。

メモ: フォトカートリッジにはカートリッジ保管用ホルダーが同梱されています。保管用ホルダーは、カートリッジを一時的に本機から取り外した場合に、カートリッジの保管に利用します。

◆ 本機を長期間で使用にならない場合、プリントカートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする 恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、本機をで使用になることをお勧め します。

メモ: 長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつまった場合は、79 ページの「ノズルを清掃する」の手順に従ってノズルを清掃してください。

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、 本機に関する保証が適用されません。

Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。Lexmark ブランド以外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

■ プリントカートリッジの購入方法

プリントカートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。またレックスマーク カスタマーコールセンター(⇒ 124 ページ)およびホームページ(www.lexmark.co.jp)で注文することもできます。以下の商品コードでご注文ください。

ホルダー	種類	商品コード
右	カラー	33、35
左	ブラック	32、34
	フォト	31

メモ: インターネットに接続している場合は、Lexmark ソリューションナビ(⇒ 91 ページ)で[サポート]ボタンをクリックし[消耗品の注文]をクリックすると、Lexmark のホームページでプリントカートリッジを注文することができます。

■ プリントカートリッジのリサイクルプログラム

Lexmarkでは、資源の再利用のため使用済みのプリントカートリッジを回収しております。使い終わったプリントカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 地域の条例に従い処分してください。


8 文書を管理する

この章では Lexmark 7100 Series に付属のソフトウェア Presto! PageManager の概要を説明します。

Presto! PageManager

Presto! PageManager を使うと、ビジネスに必要な文書や写真などを一つのファイルとして管理、印刷、保存することができます。

Presto! PageManager を開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた



- **1** Lexmark ビジネスセンターを開きます (\Rightarrow 25 ページの「開きかた」)。
- **2** [文書の管理] をクリックします。

ヘルプの開きかた

Presto! PageManager のヘルプメニューから [ヘルプ] をクリックします。

8 • 1 Presto! PageManager でできること

Presto! PageManager では以下のような機能を利用することができます。詳しくは付属のヘルプを参照してください。

● 文書管理

異なる形式のファイルであっても、関連する画像や文書ファイルを簡単に積み重ねておくことができます。

● 注釈

テキスト、スタンプ、ハイライト、フリーハンド、直線、付箋、ブックマークなどの便利なメモツールを利用することにより、オリジナルファイルには一切変更を加えずに注釈を付けることができます。

● 検索

バックアップファイルを検索したり、メモ、タイトル、作成者、その他の情報を簡単に見つけ出すことができます。あいまい検索も可能です。

● 画像編集

クロップ、回転、フリップ、色の反転、オートエンハンス、明度とコントラスト、色調整、ノイズ除 去などの画像ツールセットを活用することにより、画像を向上させることができます。

●ビューア

Presto! PageManager とイメージビューアを使って様々な画像形式を見たり、オーディオまたはビデオファイルをサムネイルで表示できます。

● データベース

Lotus Notes 5.0 データベースからインポートまたはエクスポートできます。

8・2 便利なバーを利用する

■ コマンドツールバー

普段よく使うコマンドが利用できます。




番号	はたらき
1	原稿をスキャンし、イメージデータを取り込む: 選択した TWAIN または WIA 対応デバイスからイメージを取り込みます。
2	名前を付けて保存 選択したファイルに名前を付けて保存します。
3	PDF として保存 アクティブなドキュメントを PDF 形式で保存します。
4	Presto! Wrapper へ出力する ファイルを Presto! Wrapper (.exe) 形式で保存します。
⑤	検索 ファイルやフォルダを検索するための設定を行います。
6	スタック / アンスタック 選択したファイルをスタックします。
7	サムネイル表示 ファイルをサムネイルで表示します。
8	ページ表示 選択したファイルをフルサイズで表示します。
9	OCR 表示 OCR 処理したテキストを編集します。
10	環境設定 JPEG 圧縮、OCR 言語、表示オプション、ログオンなどの設定を変更します。
11)	NewSoft Website ヘリンクする Web 上で NewSoft の製品情報を見ることができます。
12	ライブアップデート

【アプリケーションバー

アプリケーションバーを使う

表示エリアのファイルをさまざまなアプリケーションで開くことができます。



- 1 開きたいファイルをクリックします。
- **2** ファイルを開きたいアプリケーションのアイコンにドラッグします。

メモ: アプリケーションバーに表示される アイコンはコンピュータにインス トールされているソフトウェアに よって異なります。

アプリケーションでファイルが開きます。

アイコンを追加する



1 アプリケーションバーの右上の <u>+</u> ボタンをクリックします。



- **2** 登録するアプリケーションのタイトル、場所、アイコンを設定します。
- **3** [次へ] をクリックします。



- **4** アプリケーションで使用するファイル形式を選択します。
- **5** 完了をクリックします。 新しいアイコンが登録されます。

アイコンを削除する



削除したいアイコンをクリックしてゴミ箱にドラッグします。


メモ: アイコンを削除ではなく非表示にしたい場合はアイコンを右クリックして[非表示]を選択します。


8・3 イメージをテキストに変換する (OCR)

Presto! PageManager では複数ページの原稿を一度にテキストに変換することができます。ここでは ADF (自動給紙装置)を使用して、原稿を Microsoft ワードに取り込む方法を説明します。


メモ: お使いのコンピュータに Microsoft ワードがインストールされている必要があります。

ステップ 1 Microsoft ワードを Presto! Scan Buttons に登録する





2 メニューから[ツール] → [Presto! Scan Buttons の設定]をクリックします。



3 スキャン先のアプリケーションに Microsoft ワードを選択します。

メモ: リストに表示される名称はお使いの Microsoft ワードのバージョンにより 異なります。

4 [OK] をクリックします。

ステップ2 スキャンする



- **1** 原稿をセットします (⇒ 21 ページの「ADF (自動給紙装置) にセットする」)。
- **2** Presto! Scan Buttons 上の Microsoft ワードのアイコンをクリックします。

メモ: Presto! Scan Buttons が表示されていない場合はキーボードの <F9> キーを押します。

原稿の取り込みが開始され、しばらくするとテキストに変換された原稿が Microsoft ワードに表示されます。

9 知っておきたい使いかた

9・1 基本設定をかえる

操作パネル

■ 標準設定をかえる

本機を起動したときに選択されている設定を標準設定と呼びます。標準設定は Lexmark 7100 Series 本体のメモリに保存されるので、いつも同じ設定で使用する場合に便利です。



メモ: 標準設定は電源を切っても失われることはありません。標準設定をお買いあげ時の設定に戻したい場合は、標準設定を「出荷時の設定」に戻します。

ここでは用紙サイズを 2L 判に変更して、それを標準設定で保存する例を紹介します。


- **1** モード ボタンを押してコピーモードを選択します。
- 2 メニュー ボタンを押して、「用紙サイズ」を表示します。
- **3 ④** または **▶** + を押して、「2L」を選択します。



4 設定 を押します。

用紙サイズが 2L 判に設定されます。

- **5** メニュー ボタンを繰り返し押して、「標準設定にする」を表示します。
- 6 ● または ▶ + を押して、「現在の設定」を選択します。



7 設定 を押します。

現在の設定が保存されました。2L 判が標準の用紙サイズとして選択されるようになります。

標準設定を出荷時設定に戻す

1 メニュー ボタンを繰り返し押して、「標準設定にする」を表示します。

標準設定にする **◀** 出荷時設定 ▶

2「出荷時設定」が表示されていること確認して、設定 ボタンを押します。

注意: 「出荷時設定」を選択すると、表示言語、地域、日付、時刻、自局情報が消去され、 新たに設定する必要があります。

3 液晶ディスプレイに従って、本体の設定を行います(⇒『セットアップガイド』)。

■ 表示言語を変更する

本機は日本語、韓国語、英語、簡体中国語、繁体中国語で使用することができます。表示言語は以下の操作で変更します。

- **1** モード ボタンを押して、スキャンモードを選択します。
- **1** メニュー ボタンを 5 回押して、言語メニューを表示します。メニュー名は現在選択されている言語で表示されます。
- 2 **②** または **○** + を繰り返し押して、目的の表示言語を表示します。



3 設定 を押します。

■ 日時を変更する

日付を変更する場合

- **1** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- 2 メニュー ボタンを繰り返し押して、「日付/時刻セット」を表示し「設定」ボタンを押します。
- **3** 日付を入力します。たとえば、2004年7月1日の場合は、テンキーで 04、07、01、と入力します。

日付 / 時刻セット 04/07/01

メモ: 年は西暦の最後の2桁を入力し、月または日が1桁の場合は数字の前に「0」を付けてください。

4 設定 ボタンを押します。

時刻を変更する場合

- **1** モード ボタンを押して、FAX モードを選択します。
- **2** メニュー ボタンを繰り返し押して、「日付/時刻セット」を表示します。
- **3 ④** または **▶** + を押して「時刻」を表示し、設定 ボタンを押します。
- **4** テンキーから時刻を入力します。
- **5** 設定 ボタンを押します。
- **6** テンキーから 1、2、3 のいずれかを入力して表示形式を指定します。

時刻の表示形式 1=AM 2=PM 3=24 時

メモ: 入力した時刻によっては表示形式を指定するメッセージが表示されないこともあります。


ヘルプファイル











方法1 Lexmark ソリューションナビ (⇒ 91 ページ) の [操作の方法] から項目を選択し、[表示] をクリックします。

メモ: [プロジェクト] を選択すると OHP フィルムやアイロンプリント紙への 印刷方法などが参照できます。

方法 2 Lexmark ソリューションナビ (\Rightarrow 91 ページ) の [トラブルシューティング] から項目を選択します。

方法 3 Lexmark ソリューションナビ (\Rightarrow 91 ページ) または印刷設定(プリンタプロパティ)(\Rightarrow 69 ページ)の [ヘルプ] をクリックします。

方法 4 Lexmark AIO ナビ(⇒ 32 ページ)の中央の [ヘルプ] をクリックします。

ダイアログボックスのボタンや設定についての簡単な説明






- **方法 1** 印刷設定(プリンタプロパティ)の項目を右 クリックし、表示される へルブ圏 をクリック します。
- **方法2** 印刷設定(プリンタプロパティ)の項目をクリックし、キーボードの <F1> キーを押します。
- **方法3** 印刷設定(プリンタプロパティ)の右上にある ☑ ボタンをクリックし、疑問符のついたマウス ポインタをダイアログの項目上で再びクリックします。
- **方法4** [クイックセレクト] メニューで表示される ダイアログボックスで、ステップ名にマウス ポインタを置きます。

9・3 Lexmark ソリューションナビを使う

Lexmark ソリューションナビ

Lexmark ソリューションナビは操作方法の説明やトラブルシューティング、メンテナンスに必要な情報を提供するソフトウェアです。Lexmark ソリューションナビを使うとコンピュータから Lexmark 7100 Series のメンテナンスを行うことができます。

Lexmark ソリューションナビを開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた



- **1** Lexmark ビジネスセンターを開きます (\Rightarrow 25 ページの「開きかた」)。
- **2** [メンテナンス / トラブルシューティング] を クリックします。

9・4 テストページを印刷する

テストページは操作パネル、ソリューションナビのいずれからでも印刷することができます。テストページを印刷することで、本機が正しく動作しているか確認することができます。

■ 操作パネルから印刷する

操作パネル

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします(⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- 2 モード ボタンを押して、コピーモードを選択します。
- **3** メニュー ボタンを繰り返し押して、「メンテナンス」を表示します。

メンテナンス **◀** インクレベル ▶

4 - **①** または **②** + を繰り返し押して「テストページの印刷」を選択します。

メンテナンス **◀** テストページ ▶

5 設定 ボタンを押します。 テストページが印刷されます。

■ ソリューションナビから印刷する

PC と接続

- **1** A4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットします (⇒ 17 ページの「A4 サイズの普通紙をセットする」)。
- **2** Lexmark ソリューションナビを開きます (\Rightarrow 91 ページの「開きかた」)。
- **3** [メンテナンス] をクリックします。



4 [テストページの印刷] をクリックします。 テストページが印刷されます。

9•5 Windows でプリンタを管理する

PC と接続

■通常使うプリンタに設定する


Windows XP



- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] * を選択します。
 - * Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は [スタート] → [プリンタと FAX] をク リックします。
- **2** [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark 7100 Series のアイコンにチェック マークがついていることを確認します。

ついていない場合は Lexmark 7100 Series のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] をクリックします。

Windows 98/Me/2000



Windows 98 の例

- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** [プリンタ] フォルダの中の Lexmark 7100 Series のアイコンを右クリックします。
- **3** 表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] にチェックマークがついていることを確認します。

ついていない場合は、クリックしてチェック マークをつけます。

■ 待機中の印刷ジョブをキャンセルする

Windows XP





- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] * を選択します。
 - * Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は [スタート] → [プリンタと FAX] をク リックします。
- **2** Lexmark 7100 Series のアイコンをダブルク リックします。

印刷キューを表示する画面が開きます。

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。

印刷ジョブをすべて削除する場合は [プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの削除] を選択します。

Windows 98/Me/2000



Windows 98 の例



Windows 98 の例

- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** Lexmark 7100 Series のアイコンをダブルク リックします。

印刷キューを表示する画面が開きます。

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [印刷中止] を選択します。

メモ: Windows 2000 の場合は [キャンセル] を選択します。

印刷ジョブをすべて削除する場合は [プリンタ] メニューから [印刷ドキュメントの削除] を選択します。

メモ: Windows 2000 の場合は [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

| 印刷を再開する

Windows XP



- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] * を選択します。
 - * Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は [スタート] → [プリンタと FAX] をク リックします。
- **2** Lexmark 7100 Series のアイコンをクリックし、 [プリンタのタスク] メニューに [印刷の一時 停止] が表示されていることを確認します。



表示されていない場合は [印刷の再開] をクリックします。

Windows 98/Me/2000



Windows 98 の例

- **1** スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** [プリンタ] フォルダで Lexmark 7100 Series のアイコンを右クリックします。
- **3** [一時停止] にチェックマークがついていない ことを確認します。ついている場合は、クリックしてチェックマークをはずします。

■ポートの設定を確認する

Windows XP




- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] * を選択します。
 - * Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は[スタート]→[プリンタと FAX]を選 択します。
- **2** [プリンタと FAX] フォルダで Lexmark 7100 Series のアイコンをクリックします。
- **3** [プリンタのタスク] メニューで [プリンタの プロパティの設定] をクリックします。
- **4** [ポート] タブをクリックします。
- **5** 印刷するポートが以下の設定になっていることを確認します。
 - [ポート] 欄に USB が表示されていて、 チェックマークがついている。
 - [プリンタ] 欄に Lexmark 7100 Series が表示されている。
- **6** [OK] をクリックします。

Windows 2000



- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** [プリンタ] フォルダで Lexmark 7100 Series のアイコンを右クリックします。
- **3** 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。
- **4** [ポート] タブをクリックします。
- **5** 印刷するポートが以下の設定になっていることを確認します。
 - [ポート] 欄に USB が表示されていて、 チェックマークがついている。
 - [プリンタ] 欄に Lexmark 7100 Series が表示されている。
- **6** [OK] をクリックします。

Windows 98/Me



- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** [プリンタ] フォルダで Lexmark 7100 Series のアイコンを右クリックします。
- **3** 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。
- **4** [詳細] タブをクリックします。
- **5** [印刷先のポート] が USB になっていることを 確認します。
- **6** [印刷に使用するドライバ] に Lexmark 7100 Series が表示されていることを確認します。
- **7** [OK] をクリックします。

メモ: ポートの正しい設定がよくわからない場合はソフトウェアをアンインストールしてから (⇒98ページ)、『セットアップガイド』の手順に従って再インストールします。

9・6 ソフトウェアをアンインストールする


PC と接続

ソフトウェアをアンインストール(コンピュータから削除)を行うと以下のソフトウェアが削除されます。

- 印刷設定(プリンタプロパティ)
- Lexmark ビジネスセンター
- Lexmark AIO ナビ
- Lexmark ソリューションナビ
- Lexmark フォトエディタ
- Lexmark FAX ナビ
- Presto! PageManager

上のソフトウェアをすべて終了してから、アンインストールを以下の方法で行います。





- **1** 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます (⇒94ページの「待機中の印刷ジョブをキャンセルする」)。
- **2** ソフトウェア CD 1 を CD-ROM ドライブに セットします。
- **3** [ライセンス契約、その他のメニューを開く] の ? をクリックします。
- **4** 表示されるメニューで [ソフトウェアのアンインストール] をクリックします。

「アンインストールプログラム」が見つからないというメッセージが表示された場合は、アンインストールの必要はありません。

5 アンインストールを開始するダイアログボック スで [はい] をクリックします。



- **6** [今すぐコンピュータを再起動する(推奨)] が 選択されていることを確認して [OK] をク リックします。
- メモ: [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] (OS によっては[プログラム]) \rightarrow [Lexmark 7100 Series のアンインストール] を選択してもアンインストールを行えます。

10トラブルシューティング

本機を使用中にトラブルが発生した場合は、以下の項目を参照してトラブルに対処してください。

紙送りのトラブル


- 用紙が送り込まれない (⇒ 100 ページ)
- 余分に用紙が送り込ま れる (⇒ 101 ページ)



無づまりが発生した(⇒102ページ)

コピーしようとしたら

- コピーできない(⇒ 103 ページ)
- コピーに時間がかかる (⇒ 103 ページ)





FAX しようとしたら

- FAX を送信できない (⇒ 108 ページ)
- 送信した FAX の品質が よくない (⇒109ペー ジ)



- 受信した FAX の品質がよくない (⇒ 109) ページ)
- FAX を受信できない (⇒ 110 ページ)


スキャンしようとしたら

- スキャンできない (⇒ 111 ページ)
- スキャンに時間がかかる (⇒ 112 ページ)
- スキャン品質がよくない (⇒ 113 ページ)



印刷しようとしたら

- 印刷できない (⇒115 ページ)
- ネットワーク経由で印刷 できない (⇒ 116 ページ)



- 印刷品質がよくない (⇒ 117 ページ)

エラーメッセージが表示される

- 液晶ディスプレイに表 示される(⇒ 120 ページ)
- コンピュータの画面に 表示される (⇒122 ページ)



メモ: トラブルが解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンター (⇒ 124 ページ)にお問い合わせください。

10・1 紙送りのトラブル

■用紙が送り込まれない

症状	原因と対処方法	参照
用紙がまったく送り 込まれない	● 用紙が厚すぎませんか?≫ 仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の厚さを確認してください。記載されているよりも厚い用紙を給紙することはできません。	給紙可能な厚 さ(⇒132ペー ジ)
	● 用紙がそっていませんか?≫ 用紙の面をまっすぐにしてから給紙トレイにセットします。● 背面カバーが開いていませんか	
	参 背面カバーを閉じます。	背面カバー (⇒ 9ページ)
一度に何枚も用紙が 送り込まれる	本機が平らな場所に設置されていますか?≫ 平らで安定した場所に本機を設置します。● 用紙が互いにくっついていませんか?※ かがし、 くっしょう ボスディ B/がま トインボスキャー	
	 ≫ 給紙トレイにセットする前に用紙をよくさばきます。 ● 用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか? > 曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を給紙トレイにセットします。 	
	● 用紙の印刷面が下向きに給紙トレイにセットされていますか? ≫ 用紙によっては印刷面が指定されているものがあります。用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから、印刷面を下にして給紙トレイにセットします。	
	● 給紙トレイに容量を越える用紙をセットしていませんか?	対応用紙種類 と 給紙枚数 (⇒132ページ)
	● 給紙トレイに無理に用紙を押し込んでいませんか? ≫ 用紙サイズが A4、B5、US レターの場合は、用紙を給紙トレイに印刷されている用紙の線に合わせます。	用紙をセット する(⇒17ペー ジ)
	▶ 上記以外の用紙サイズの場合は自然に用紙が止まる位置までゆっくりと差し込みます。● 用紙ガイド(横)が用紙の幅に合っていますか?▶ 左右両方の用紙ガイド(横)をスライドさせて、ぴったりと用紙に	
	プエー両方の出載カイト (横) をスフィトさせて、いうたりと出載に合わせます。● ローラーが汚れていませんか?≫ ローラーを清掃します。	ローラーの清
	プローラーを清掃します。● 手差し給紙口に複数枚の用紙をセットしていませんか≫ 手差し給紙口には一枚ずつ用紙をセットします。	ローノーの 掃 (⇒ 76ペー ジ) 一枚だけセットする場合(手 差し給紙)(⇒ 19ページ)

症状	原因と対処方法	参照
用紙が斜めに送り込 まれる	● 用紙ガイド(横)が用紙の幅に合っていますか? ≫ 左右両方の用紙ガイド(横)をスライドさせて、ぴったりと用紙に	
	合わせます。 ● ハガキなどの小さいサイズの用紙を 1 枚か 2 枚だけセットしていませんか?	
	≫ 小さいサイズの用紙の場合は、給紙トレイに 10 枚程度の用紙をセットします。	
	参手差し給紙口に1枚ずつ用紙をセットします。	
封筒が送り込まれ	● 手差し給紙口に複数枚の封筒をセットしていませんか	
ない	参手差し給紙口には一枚ずつ封筒をセットします。	一枚だけセッ トする場合(手
	● 普通紙が問題なく給紙されますか?	差し給紙)(⇒
	≫ 普通紙の給紙に問題がある場合は本表の「用紙がまったく送り込まれない」および「一度に何枚も用紙が送り込まれる」を参照してトラブルに対処してください。	19ページ)
	● 本機が対応している封筒のサイズを使用していますか?	
	≫ 本機が対応しているサイズの封筒を使用してください。対応しているサイズは印刷設定(プリンタプロパティ)の[用紙設定]タブで調べられます。	印刷設定 (プリ ン タ プ ロ パ ティ) (⇒ 69 ページ)
	● 短い方の辺から送り込まれるように給紙トレイにセットしていますか?	(1-2)
	≫ 封筒は短い方の辺から送り込まれるようにセットします。	ハ ガ キ・カ ー ド・封筒をセッ
	コンピュータから印刷している場合	トする (⇒ 18
	● アプリケーションが封筒印刷に対応していますか?	ページ)
	プリケーションの取扱説明書、ヘルプなどで確認します。	
ADF(自動給紙装置)	● 原稿はまっすぐ ADF(自動給紙装置)に送り込まれてますか?	
に原稿が送り込まれ	≫ 原稿ガイドを原稿の幅にセットします。	ADF (自動給紙 装置) にセット
ない	● ADF(自動給紙装置)が対応していない原稿サイズをセットしていませんか?	表置/にピット する(⇒21ペー ジ)
	➤ ADF(自動給紙装置)では A4、US レター、US リーガルサイズの 原稿が利用できます。それ以外のサイズの原稿は原稿台を使用し ます。	
	● ADF(自動給紙装置)に 50 枚を超える原稿をセットしていませんか?	
	≫ 50 枚以下の原稿をセットします。	

■ 余分に用紙が送り込まれる

症状	原因と対処方法	参照
印刷終了後に余分な 用紙が送り込まれる	● 給紙トレイにセットした用紙のサイズよりも、本機で設定した印刷用 紙のサイズが大きくありませんか?	
	≫ 給紙トレイにセットした用紙のサイズを選択します	用紙サイズ (⇒ 28 ページ)
		[用紙設定] タ ブ (⇒ 69 ペー ジ)
	● 原稿のサイズが「自動」になっていませんか?	
	≫ 原稿のサイズが正しく認識されていない可能性があります。セット した原稿のサイズを選択します。	原稿のサイズ (⇒28ページ)

■ 紙づまりが発生した

-1.15		-44 FFF
症状	原因と対処方法	参照
印刷用紙がつまって	● 本機背面部に用紙がつまっていませんか?	
いる	≫ 背面カバーを開き、つまった用紙を破らないようにていねいに取り 除きます。	背面カバー (⇒ 9 ページ)
	● 本機内部に用紙がつまっていませんか?	
	≫ 設定 ボタンを約5秒間押したあと、ボタンを放すとつまった用紙が排紙されます。つまった用紙が排紙されない場合は以下の操作を行います。	
	注意: 以下の操作を行うと、受信中の FAX やコピー中の データなどが消去されます。	
	(1) <u>電源</u> ボタンを押して本体の電源をいったんオフにしたあと、再 びオンにします。	
	(2) 用紙が自動的に排出されない場合は、再度オフにします。	
	(3) 背面カバーを開き、つまった用紙を破らないようにていねいに取り除きます。	
	(4) 用紙が本機の内部にある場合はメンテナンスカバーを開き、つ まっている用紙を取り除きます。	
	● 容量を超える枚数の用紙を給紙トレイにセットしていませんか?	
	≫ 給紙トレイにセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記載されている枚数以下の用紙をセットします。	
	コンピュータから印刷している場合	
	● バナー紙を印刷していませんか?	
	≫バナー紙を印刷する場合は、印刷設定(プリンタプロパティ)の [用紙設定] タブで [バナー] を選択し、用紙サイズを [A4 バナー] または [US レター バナー] に設定する必要があります。	[用紙設定] タ ブ(⇒ 69 ペー ジ)
ADF(自動給紙装置)	● ADF(自動給紙装置)につまった原稿を取り除きます。	
に原稿がつまって いる	≫ つまった原稿をしっかり持って、破らないようにていねいに引き出します。それでも取り出せない場合は、以下の操作を行います。	
	注意: 以下の操作を行うと、受信中の FAX やコピー中の データなどが消去されます。	フィーダーカ バー(⇒8ペー ジ)
	(1) 電源 ボタンを押して本体の電源をオフにします。	
	 (2) フィーダーカバーを開きます。	
	(3) つまった原稿をしっかりと持って、破らないようにていねいに フィーダー内から取り除きます。	
	(4) フィーダーカバーを閉じます。	
	(5) 電源 ボタンを押して本体の電源をオンにします。	

10・2 コピーしようとしたら

コピーできない

症状	原因と対処方法	参照
操作パネルのカラー ボタンまたはモノク ロボタンを押しても 何も起きない	 □ コピーモードのランプが点灯していますか? ≫ モード ボタンを繰り返し押して、コピーモードを選択します。 ● 操作パネルの 電源 ボタンが点灯していますか? ≫ 電源 ボタンを押し、本機の電源をオンにします。 ● 電源コードが外れていませんか? ≫ 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 	モード (⇒ 10 ページ)
何もコピーされてな い用紙が排紙される	 ● 原稿が正しくセットされていますか? ≫ 原稿台に原稿をセットする場合はコピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします。 ≫ ADF(自動給紙装置)に原稿をセットする場合は、コピーする面を上に向けてセットします。 	原稿をセット する(⇒20ペー ジ)
	 給紙トレイにセットした用紙のサイズよりも、本機で設定した印刷用紙のサイズが大きくありませんか? ≫給紙トレイにセットした用紙のサイズを選択します。 ●原稿のサイズが「自動」になっていませんか? ≫原稿のサイズが正しく認識されていない可能性があります。セットした原稿のサイズを選択します。 ●プリントカートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっ 	用紙サイズ (⇒ 28 ページ) 原稿のサイズ (⇒ 28 ページ)
	ていませんか? プリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。●読み取りヘッドの光源が切れていませんか?> 光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセンターにお問い合わせください。	レックスマー クカスタマー コールセン ター (⇒ 124 ページ)
ネットワーク経由で コピーできない	本機のコピー機能はネットワークには対応しておりません。	

■ コピーに時間がかかる

症状	原因と対処方法	参照
コピーに時間がか かる	 □ コピー品質が高く設定されていませんか? ≫ コピー品質を [標準] または [高速] に設定します。 ● 原稿のサイズを「自動」に設定していませんか? ≫ 小さいサイズの原稿をコピーする場合は、原稿のサイズを「自動」から実際のサイズに変更します。 	コピー品質 (⇒ 27ページ) 原稿のサイズ (⇒28ページ)
	Lexmark AIO ナビからコピーする場合 ● コンピュータのメモリが少なすぎませんか? ≫ コンピュータのメモリ(RAM)や仮想メモリを増やします。	PC接続時に必 要なシステム (⇒132ページ)

■ コピー品質がよくない

症状	原因と対処方法	参照
·		<i>>™</i>
思いがけない場所に コピーされる	● 原稿が正しくセットされていますか?≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします。	原稿をセット する(⇒20ペー
	≫ コンピュータに接続している場合にはプレビュー画面で確認します。	ジ)
	Lexmark AIO ナビからコピーする場合	プレビュー枠 (⇒32ページ)
	● Lexmark AIO ナビで [自動トリミング] をオンにしてコピーしていませんか?	
	➤ Lexmark AIO ナビ・コピーメニューの [モード] で [カラー写真] か [モノクロ写真] を選択します。	
ページの一部分が空 白になる	● 給紙トレイにセットした用紙のサイズと、本機で設定した印刷用紙の サイズが合っていますか?	
	≫ 給紙トレイにセットした用紙のサイズを選択します。	用紙サイズ (⇒ 28 ページ)
	● コピー倍率が低く設定されていませんか?	_,
	>> コピーの倍率を [用紙に合わせる] に設定するか、より高い倍率に 設定します。	コピー倍率 (⇒ 27 ページ)
	┃ ● 原稿が正しくセットされていますか?┃	原稿をお…
	プロピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせて セットします。	原稿をセット する(⇒20ペー ジ)
	≫ コンピュータに接続している場合にはプレビュー画面で確認します。	プレビュー枠 (⇒32ページ)
	●[原稿のサイズ]が[自動]になっていませんか?	(, 02 ,))
	▶ [自動] で正しくコピーできないときは原稿のサイズを設定します。● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?	原稿のサイズ (⇒28ページ)
	→ ノックトカートッックのインケが残り少なくなっていませんが?> 操作パネルのメニューで「メンテナンス」を選び、「インクレベル」	(-) 20 ((-))
	でインクの残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換します。	プリントカー トリッジの取 り付けまたは 交換(⇒77ペー
*****		ジ)
きれいにコピーでき ない	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?	原稿台の清掃
10.07		(⇒75ページ)
		
	● 厚手の原稿をコピーしていませんか?	
	 参折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて 上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があります。	
	 ● 薄手の原稿をコピーしていませんか?	
	≫ 原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてコピーされる場合があります。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねてコピーすると、結果が改善される場合があります。	
コピーが濃すぎる、	● コピー濃度が原稿に合っていますか?	
または薄すぎる	≫操作パネルでコピー濃度を調整します。	コピー濃度 (⇒ 27 ページ)
	≫ Lexmark AIO ナビのコピーメニューで濃度を調整します。	コピーメ ニュー (⇒ 32 ページ)

症状	原因と対処方法	参照
インクがにじむ	● 用紙にしわがありませんか?	
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。	
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?	
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。	
	● 給紙トレイにセットした用紙のサイズが選択されていますか?	
	≫ 給紙トレイにセットした用紙のサイズを選択します。	用紙サイズ(⇒
	● コピー品質が高く設定されていませんか?	28 ページ)
	≫ コピー品質を[標準]または[高速]に設定します。	コピー品質(⇒
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	27 ページ)
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)
	● OHP フィルムにコピーしていますか?	
	≫ OHP フィルムのパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから、印刷面を下にして給紙トレイにセットします。	
コピーに白いすじが	● 用紙の印刷面が下向きに給紙トレイにセットされていますか?	
入る	≫ 用紙によっては印刷面が指定されているものがあります。用紙の パッケージの説明をよく読んで印刷面を確認してから印刷面を下に して給紙トレイにセットします。	
	● 給紙トレイにセットした用紙の種類が選択されていますか?	
	≫ 用紙の種類を「自動」から実際の用紙の種類に変更します。	用紙の種類 (⇒ 28 ページ)
	● コピー品質が低く設定されていませんか?	
	➤ Lexmark AIO ナビでコピー品質を現在の設定よりも高く設定します。	コピー品質(⇒
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	27 ページ)
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)
フチなしでコピーし	● 給紙トレイにセットした用紙はフチなしコピーに対応していますか?	
たいのに余白付きで コピーされる	≫ ご使用の用紙サイズおよび用紙の種類がフチなしコピーに対応しているか確認します。	フチなし印刷 / コピー対応サ イズ (⇒ 133
	Lexmark AIO ナビからコピーする場合	ページ)
	● Lexmark AIO ナビでフチなしコピー用の設定が行われていますか?	
	➤ Lexmark AIO ナビまたはツールメニューを使ってフチなしコピーの 設定を行います。	フチなしでコ ピーする(⇒34 ページ)

症状	原因と対処方法	参照
画像が欠ける	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?	
	≫ ガラス面を清掃します。	原稿台の清掃 (⇒75ページ)
原稿のふちが切れて コピーされる	メモ: 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。	
文字が抜ける	 ● 原稿が正しくセットされていますか? ≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします。 ≫ コンピュータに接続している場合には AIO ナビのプレビュー画面で確認します。 	原稿台のコピーの始点について (⇒ 20ページ) プレビュー枠(⇒ 32ページ)
	 プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか? プスルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 給紙トレイにセットした用紙のサイズが選択されていますか? 	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)
	 ≫ 給紙トレイにセットした用紙のサイズを選択します。 ■ コピーの倍率が「用紙に合わせる」に設定されていますか?	用紙サイズ (⇒ 28 ページ)
	≫ コピーの倍率を「用紙に合わせる」に設定します。 Lexmark AIO ナビからコピーする場合	コピー倍率 (⇒ 27 ページ)
	● [自動トリミング] をオンにしてコピーしていませんか?	_, _,
	≫ Lexmark AIO ナビ・コピーメニューの [モード] で [カラー写真] か [モノクロ写真] を選択します。	
モノクロコピーの品	Lexmark AIO ナビからコピーする場合	
質がよくない	● モノクロコピーに適切な設定がされていますか?	
	≫ コピーする文書によって異なる設定をします。	
	(1)Lexmark AIO ナビを開きます。	
	(2) [コピー設定を表示] をクリックします。	
	(3) [コピー設定の詳細を表示] をクリックします。	
	(4)[スキャン]タブをクリックします。	
	(5) グラフィックスをコピーする場合は [カラーモード] で [グレースケール] を選択します。 テキストをコピーする場合は [カラーモード] で [モノクロ] を選択します。	
	(6) [OK] をクリックします。 	
新聞・雑誌などをコ ピーするとモアレ (網目状の陰影) が現 れる	 Lexmark AIO ナビでモアレ除去が選択されていますか? ⇒ モアレ除去を選択すると処理時間は長くなりますが、モアレを取り除くことができます。[コピーの詳細設定]で[イメージのパターン]タブを開き[モアレを除去する]を選択します。 	『操作ガイド』 の「ソフトウェ アからコピー する」

症状		参昭
1上1人	原因と対処力法	参照
原稿のまわりの不要	● 原稿が正しくセットされていますか?	
な余白までコピーさ れる	≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせて セットします。	原稿台にセッ トする (⇒ 20 ページ)
	●「原稿のサイズ」が「自動」になっていませんか?	
	≫ 不要な余白がコピーされる場合は原稿のサイズを実際のサイズに設定します。	原稿のサイズ (⇒28ページ)
	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?	原稿台の清掃
	≫ ガラス面を清掃します。	ぶ何日の月預(⇒75ページ)
	メモ: 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。	
	Lexmark AIO ナビからコピーする場合	
	● 自動トリミングがオンになっていますか?	『操作ガイド』 の「ソフトウェ
	≫ Lexmark AIO ナビ・コピーメニューの[モード]で[カラー写真] か[モノクロ写真]を選択します。	アからコピー する」
	≫ 自動トリミングを調節します。	
	(1) [コピー設定を表示] をクリックします。	
	(2) [コピー設定の詳細を表示] をクリックします。	
	(3) [スキャン] タブをクリックします。	
	(4) [自動トリミング] を選択し、スライドバーを移動してトリミング の程度を調節します。	
	(5) [OK] をクリックします。	
	● 手動でトリミングします。	
	(1) [プレビュー] をクリックします。	
	(2) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で点線をドラッグしてトリミング範囲を調節します。	
フォトペーパーや OHP フィルムが互い	● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを 使用していますか?	
にくっつく	≫ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。	
	● 用紙の印刷面が下向きに給紙トレイにセットされていますか?	
	≫ 用紙によっては印刷面が指定されているものがあります。用紙の パッケージの説明をよく読んで印刷面を下にして給紙トレイに用紙 をセットします。	用紙をセット する(⇒17ペー ジ)
	● インクが乾く前に重ねていませんか?	
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。	
OHP フィルムの原稿 をきれいにコピーで きない	● OHP フィルムの原稿をコピーする場合は、フィルムの裏面に白い用紙を重ねてコピーすると、結果が改善される場合があります。	

10・3 FAX しようとしたら

FAX を送信できない

症状	原因と対処方法	参照
操作パネルのボタン を押しても何も起き ない	 FAX モードのランプが点灯していますか? ★ モード ボタンを繰り返し押して、FAX モードを選択します。 ● 操作パネルの 電源 ボタンが点灯していますか? ★ 電源 ボタンを押し、本機の電源をオンにします。 ● 電源コードが外れていませんか? ★ 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 	
FAX を送信できない	 ◆本機が正しく電話回線に接続されていますか? ≫『セットアップガイド』を参照して接続を確認します。 ●電話回線、最高送信速度は正しく設定されていますか? ≫『セットアップガイド』を参照して、正しく設定してから再度送信します。 	『セットアップ ガイド』の「回 線に接続する」 『セットアップ ガイド』の 「連種 別を設定する」
	 ● 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか? ≫ FAX 番号を確認し、正しく入力します。 ≫ 短縮ダイヤルに正しい番号が登録されているか確認します。 ● 接続されている電話回線が使用中ではありませんか? ≫ 電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。 ● 予約送信を選択している場合、操作パネルから設定した本機の日時が正しいですか? ≫ 本機の日時を正しく設定します。 	日時を変更す る (⇒ 88 ペー ジ)
本体からは FAX 送信 できるが、Lexmark FAX ナビからは送信 できない	 ● 所在地情報は正しく設定されていますか? ≫ 正しく設定してから再度送信します。 ● 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか? ≫ FAX 番号を確認し、正しく入力します。 ≫ アドレス帳に正しい番号が登録されているか確認します。 ● コンピュータに接続されていますか? ≫ 本機がコンピュータに接続されているか確認します。 ● Lexmark FAX ナビが正しくインストールされていますか? ≫ ソフトウェアをいったんコンピュータから削除(アンインストール)してから、セットアップガイドの手順に従ってインストールしなおします。 	所在地情報を 設定する(⇒54 ページ)
ネットワーク経由で FAX 送信できない	本機の FAX 機能はネットワークには対応しておりません。	

■ 送信した FAX の品質がよくない

症状	原因と対処方法	参照
相手先に白紙の FAX が届く	 ● 原稿の送信面が正しくセットされていますか? ≫ 原稿は送信面を下にして原稿台のガラス面にセットします。ADF (自動給紙装置)を使って送信する場合は送信面を上にしてセットします。 ● 読み取りヘッドの光源が切れていませんか? 	原稿をセット する(⇒20ペー ジ)
	≫ 光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセンターにお問い合わせください。	カスタマー コールセン ターのご案内 (⇒124ページ)
相手先で FAX に白や 黒の線が入ったり、 文字がつぶれたり する	 ●相手先がキャッチホンを使用していませんか? ≫相手先がキャッチホンを使用しており、送信中に信号が入った場合は送り直します。 ●原稿台のガラス面が汚れていませんか? ≫ガラス面を清掃します。 メモ: 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。 ●相手先のFAX機に問題がありませんか? 	原稿台の清掃 (⇒75ページ)
	≫ 相手先の FAX 機に問題がないか確認してもらいます。	

■ 受信した FAX の品質がよくない

症状	原因と対処方法	参照
受信した FAX に白や 黒の線が入ったり、 文字がつぶれたり する	● キャッチホンを使用していませんか?≫ キャッチホンを使用しており、受信中に信号が入った場合は送り直してもらいます。	
受信した FAX がかす れている	● 相手先の FAX 機または送信した原稿に問題がありませんか? ≫ 相手先に FAX 機に問題がないか、原稿そのものがかすれていないかを確認してもらいます。	
	プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?≫操作パネルのメニューで「メンテナンス」を選び、「インクレベル」でインクの残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換します。	プリントカー トリッジの取 り付けまたは 交換(⇒77ペー ジ)
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)

FAX を受信できない

症状	原因と対処方法	参照
FAX を受信できない	● 本機が正しく電話回線に接続されていますか?	
	≫ 『セットアップガイド』を参照して接続を確認します。	
	● 電話回線、最高送信速度は正しく設定されていますか?	
	プロットアップガイド』を参照して、正しく設定してから再度送信します。	『セットアップ ガイド』の「通 信速度・回線種 別を設定する」
	● 自動受信ランプが点灯していますか?	33 C (2) C 3
	▶ 自動受信 ボタンを押します。着信音が設定された回数なったあと、 自動的に受信します。	自動で受信する(自動受信 る(自動受信 モード)(⇒40
	● 手動で受信を行っていますか?	ページ)
	参 手動で受信を行う場合は以下のいずれかの操作をします。	
	- 本機の「着信音量」がオフになっていないことを確認し、着信音がなったら本機のテンキーで「**、9、**」を押します。	着信音量(⇒14 ページ)
	- 本機に接続している電話機をとります。「ピー」という音が聞こえたら電話機で「*、9、*」を押します。	手動で受信する(手動受信 モード)(⇒40 ページ)
受信した FAX を印刷	● 給紙トレイに用紙がセットされていますか?	
できない	参基本操作の章を参照して正しく用紙をセットします。	用紙をセット する(⇒17ペー ジ)
	● 用紙がつまっていませんか?	,
	≫ つまっている用紙を取り除きます。	印刷用紙がつ
	● プリントカートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっていませんか?	まっている (⇒ 102 ページ)
	≫ プリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。	
	● カートリッジが正しく取り付けられていますか?	
	≫ カラーカートリッジ (33、35) は右のホルダーに、ブラックカート リッジ (32、34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダー に取り付けます。	カートリッジ を取り付ける (⇒78ページ)
	● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?	
	≫操作パネルのメニューで「メンテナンス」を選び、「インクレベル」でインクの残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換します。	プリントカー トリッジの取 り付けまたは 交換(⇒77ペー ジ)

10・4 スキャンしようとしたら

■ スキャンできない

症状	原因と対処方法	参照
スキャンしようとし	● 電源コードが外れていませんか?	
ない	電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。	
	● 操作パネルの 電源 ボタンが点灯していますか?	
	▼ 電源 ボタンを押し、本機の電源をオンにします。	
	● スキャンモードのランプが点灯していますか?	
	≫ モード ボタンを繰り返し押して、スキャンモードを選択します。	
	● コンピュータに接続されていますか?	
	≫ スキャンをするためには本機がコンピュータに USB ケーブルで接続 されている必要があります。	
スキャンしたが、ス キャン先のアプリ	■ スキャン先に「ファイル」や「クリップボード」を選択していませんか?	
ケーションが開か ない	≫ スキャン先が「ファイル」や「クリップボード」の場合はスキャン 結果が画面上に表示されません。	スキャン先 (⇒ 13 ページ)
	● スキャン先にアプリケーションが割り当てられていますか?	
	≫ Lexmark AIO ナビでアプリケーションを割り当てます。	ア プ リ ケ ー ションを ス キャン先に割 り当てる(⇒61 ページ)
	● 操作パネルからの通信が無効になっている可能性があります。	. 2)
	≫ Lexmark ビジネスセンターを一度終了してから、再び開きます。	開きかた(⇒25
	● スキャン解像度が高く設定されていませんか?	ページ)
	≫ スキャン解像度が高いとコンピュータが正しく動作しないことがあります。「スキャン解像度」を300 dpi 以下に設定します。	スキャン解像 度(⇒ 13 ペー ジ)
スキャン結果が原稿	● 原稿が正しくセットされていますか?	
と異なる	≫ スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせて セットします。ADF(自動給紙装置)を使ってスキャンする場合は 原稿面を上にしてセットします。	原稿をセット する(⇒20ペー ジ)
	● 読み取りヘッドの光源が切れていませんか?	
	≫ 光源が切れている場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。	レックスマー クカスタマー コールセン ター (⇒ 124 ページ)
スキャンしたいアプ リケーションが AIO ナビの [イメージの 取り込み先] リスト	● [イメージの取り込み先] のリストにアプリケーションを追加しましたか?≫ アプリケーションが表示されない場合は、手動でアプリケーションをリストに追加する必要があります。	『操作ガイド』 の「ソフトウェ アからスキャ ンする」

症状	原因と対処方法	参照
スキャンした文字原 稿がテキストのデー 夕に変換されない	 ■ スキャン先がテキスト編集ソフトウェアになっていますか? ≫ スキャン先に [メモ帳] や [ワードパッド] などのテキスト編集ソフトウェアを選択します。 ● 原稿台や ADF (自動給紙装置) に原稿が正しい方向にセットされていますか? - 原稿台の場合は、原稿の先頭がガラス面の左側にくるようにセットします。 - ADF (自動給紙装置) の場合は、原稿の先頭から取り込まれるようにセットします。 	テキストとして取り込むスキャン先(⇒64ページ) 原稿をセットすず)
取り込んだ複数ペー ジの 1 ページだけが テキストに変換さ れる	● Lexmark AIO ナビでは複数ページのテキスト変換はできません。 ≫ Presto! PageManager を使ってテキスト変換を行います。	イメージをテ キストに変換 す る (OCR) (⇒86ページ)
ネットワーク経由で スキャンできない	ネットワーク経由でスキャンするにはLexmarkプリントサーバーが必要です。詳しくは Lexmark プリントサーバー付属の取扱説明書を参照してください。 メモ: Lexmark プリントサーバーは現在、日本国内では販売・サポートを行っておりません。	

スキャンに時間がかかる

症状	原因と対処方法	参照
スキャン動作に時間 がかかる	● 原稿のサイズを「自動」に設定していませんか?≫ 小さいサイズの原稿をスキャンする場合は、原稿のサイズを「自動」から実際のサイズに変更します。	原稿のサイズ (⇒63ページ)
スキャン後、イメー ジが表示されるのに 時間がかかる	 ■ スキャン解像度が高く設定されていませんか? ≫ スキャン解像度を下げます。 Lexmark AIO ナビからスキャンする場合 ● [スキャンの詳細設定] で [モアレを除去する] を選択していませんか? ≫ [モアレを除去する] を選択すると処理に時間がかかります。スキャンが終了するのをお待ちください。 ● 不要な複数のファイルが開かれていませんか? ≫ 使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起動します。 	『操作ガイド』 の「ソフトウェ アからスキャ ンする」

スキャン品質がよくない

症状	原因と対処方法	参照
きれいにスキャンで きない	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?≫ ガラス面を清掃します。	原稿台の清掃 (⇒ 75 ページ)
	メモ: 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。	
	● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?	
	≫表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。	
	● 厚手の原稿をスキャンしていませんか?	
	参折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらスキャンすると、結果が改善される場合があります。	
	● 薄手の原稿をスキャンしていませんか?	
	≫ 原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてスキャンされる場合があります。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねてスキャンすると、結果が改善される場合があります。	
文字が抜ける	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?	
	≫ ガラス面を清掃します。	原稿台の清掃 (⇒75ページ)
	メモ : 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。	
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)
画像が欠ける	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?	
	≫ ガラス面を清掃します。	原稿台の清掃 (⇒75ページ)
	メモ: 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。	
	 ● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	
	プノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)
	Lexmark AIO ナビからスキャンする場合	
	● 自動トリミングをオンにしてスキャンしていませんか?	
	≫ 自動トリミングをオフにします。	『操 作 ガイド』 の「ソフトウェ
	(1) Lexmark AIO ナビを開きます。	アからスキャ ンする」
	(2) [スキャン設定を表示] をクリックします。	
	(3)[スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 (4)[スキャン]タブをクリックします。	
	(4) [スキャン] ダノをグリックします。 (5) [スキャン範囲の選択] を選択し、リストからスキャン範囲を選択	
	します。	
	(6) [OK] をクリックします。	

症状	原因と対処方法	参照
原稿のまわりの不要	● 原稿が正しくセットされていますか?	
な余白までスキャン される	≫ スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせて セットします。	原稿台にセッ トする (⇒ 20 ページ)
	●「原稿のサイズ」が「自動」になっていませんか?	
	≫ 不要な余白がスキャンされる場合は原稿のサイズを実際のサイズに 設定します。	原稿のサイズ (⇒63ページ)
	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?	原稿ムの連 標
	≫ ガラス面を清掃します。	原稿台の清掃 (⇒75ページ)
	メモ: 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。	
	 Lexmark AIO ナビからスキャンする場合	
	● 自動トリミングがオンになっていますか?	『操 作 ガ イ ド』 の 「ソフトウェ
	➤ Lexmark AIO ナビ・スキャンメニューの [何をスキャンしますか?] で [カラー写真] か [モノクロ写真] を選択します。	アからスキャンする」
	≫ 自動トリミングを調節します。	
	(1)Lexmark AIO ナビを開きます。	
	(2) [スキャン設定を表示] をクリックします。	
	(3) [スキャン設定の詳細を表示] をクリックします。	
	(4)[スキャン]タブをクリックします。	
	(5) [自動トリミング] を選択し、スライドバーを移動してトリミング の程度を調節します。	
	(6) [OK] をクリックします。	
	●手動でトリミングします。	
	(1)Lexmark AIO ナビを開きます。	
	(2) [プレビュー] をクリックします。	
	(3) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で点線をドラッグしてトリミング範囲を調節します。	
新聞・雑誌などをス	● Lexmark AIO ナビでモアレ除去が選択されていますか?	
キャンするとモアレ (網目状の陰影) が現 れる	≫[モアレ除去]を選択すると処理時間は長くなりますが、モアレを取り除くことができます。[スキャンの詳細設定]で「イメージのパターン」タブを開き[モアレを除去する]を選択します。	『操作ガイド』 の「ソフトウェ アからスキャ ンする」

10・5 印刷しようとしたら

印刷できない

症状	原因と対処方法	参照
印刷しようとしない	● 不要な複数のファイルが開かれていませんか?	
	≫ 使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起動します。	
	● 印刷を一時停止していませんか?	
	≫ 印刷を再開します。	印刷を再開す る(⇒ 95 ペー
	● 違うプリンタが選択されていませんか?	ジ)
	≫ Lexmark 7100 Series を[通常使うプリンタに設定]に設定します。	通常使うプリ ンタに設定す
	● アプリケーションの設定に問題がありませんか?	る(⇒ 93 ペー ジ)
	プリケーションの取扱説明書で印刷方法を調べます。	<i>2</i> /
	● 用紙が正しく給紙されていますか?	
	参基本操作の章を参照して正しく用紙をセットします。	用紙をセット する(⇒17ペー
	● 用紙がつまっていませんか?	9 あ(→1/ハー ジ)
	≫ つまっている用紙を取り除きます。	紙づまりが発 生した (⇒ 102 ページ)
	上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、AIO ソフトウェアをいったんコンピュータから削除(アンインストール)してから、『セットアップガイド』の手順に従ってインストールしなおします。	ソフトウェア をアンインス トールする (⇒ 98ページ)
何も印刷されてい ない用紙が排出さ	● プリントカートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっ ていませんか?	
れる	≫ プリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。	『セットアップ
	● カートリッジが正しく取り付けられていますか?	ガイド』
	≫ カラーカートリッジ (33、35) は右のホルダーに、ブラックカート リッジ (32、34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダー に取り付けます。	プリントカー トリッジの取 り付けまたは 交換(⇒77ペー ジ)
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	9)
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー
	● エラーメッセージが表示されていませんか?	ジ)
	≫ 画面の指示に従います。	
	● アプリケーションから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませんか?	
	≫ 印刷したい文書や画像をもう一度確認します。	
Lexmark FAX ナビの [送信先情報の入力]	● [印刷] ダイアログボックスでプリンタ名に [FAX Lexmark 7100 Series] を選択していませんか?	
画面が表示される	≫ [FAX Lexmark 7100 Series] は FAX 送信用のドライバです。 [Lexmark 7100 Series]をプリンタ名に選択します。	文書を印刷す る(⇒ 71 ペー ジ)

■ ネットワーク経由で印刷できない

症状	原因と対処方法	参照
ピアトゥピアでプリ ンタを共有できない	● Lexmark 7100 Series がホスト側のコンピュータに正しく接続されていますか?	『操 作 ガイ ド』 の「プリンタを 共有する」
	≫ Lexmark 7100 Series を USB ケーブルでホスト側のコンピュータに しっかりと接続します。	V(B) 01
	● ホスト側のコンピュータの電源と Lexmark 7100 Series の電源がオン になっていますか?	
	≫ コンピュータと Lexmark 7100 Series の電源をオンにします。	
	● ホスト側のコンピュータとクライアント側のコンピュータがネット ワークに接続されていますか?	
	≫ ホスト側のコンピュータとクライアント側のコンピュータはネット ワークで接続されている必要があります。	
	● ホスト側のコンピュータでプリンタを共有する設定になっていますか?	
	≫ ホスト側のコンピュータでプリンタを共有する設定にします。	
	● ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムが正しく組み 合わされていますか?	
	≫ ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムを調べ、適切なオペレーティングシステムがインストールされたコンピュータに Lexmark 7100 Series を接続します。	
	 ● ホスト側とクライアント側の両方のコンピュータにソフトウェアがインストールされていますか? 	
	≫ ソフトウェアをインストールします。	
印刷開始までに時間 がかかる	● 別の文書が印刷中、または一時停止の状態になっていませんか? ≫ 別の文書の印刷が終了するのを待ちます。一時停止の場合は印刷を再開またはキャンセルします。他人の印刷ジョブで印刷の再開や	印刷を再開す る (⇒ 95 ペー
	特開またはキャンセルじます。他人の印刷ションで印刷の特開や キャンセルができない場合は、ネットワーク管理者にご連絡くだ さい。	ジ) 待機中の印刷 ジョブをキャ ンセルする (⇒ 94ページ)

■ 印刷に時間がかかる

症状	原因と対処方法	参照
印刷に時間がかかる	● 不要な複数のファイルが開かれていませんか?	
	▶ 使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起動します。	
	● 複雑なカラー文書や大きい写真を印刷していませんか?	
	≫複雑なカラー文書や大きい写真は印刷に時間がかかることがあります。文書や写真を編集してファイルサイズを小さくすると印刷時間を短縮できることがあります。	
	● 印刷品質が高く設定されていませんか?	
	≫ 印刷品質を[自動]から[高速]または[標準]に設定します。	印刷設定(プリンタプロパライ)(⇒ 69
	● コンピュータのメモリが少なすぎませんか?	ページ) PC接続時に 必
	≫ コンピュータのメモリ(RAM)や仮想メモリを増やします。	PC接続時に必要なシステム (⇒132ページ)

印刷品質がよくない

症状	原因と対処方法	参照
ページの一部分が空 白になる	● 給紙トレイにセットした用紙のサイズと、印刷設定(プリンタプロパティ)で設定した印刷用紙のサイズが合っていますか?	
	≫ 給紙トレイにセットした用紙のサイズを、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択します。	印刷設定(プリ ン タ プ ロ パ ティ)(⇒ 69
	● 印刷方向が正しく設定されていますか?	ページ)
	プアプリケーションで文書の方向に合った印刷方向を選択します。	
	≫ 印刷設定(プリンタプロパティ)を開き、文書の方向に合った印刷 方向を選択します。	印刷設定 (プリ ン タ プ ロ パ
	メモ : アプリケーションでの設定が印刷設定(プリンタプロパティ)での設定よりも優先される場合があります。	ティ) (⇒ 69 ページ)
	● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?	
	≫操作パネルのメニューで「メンテナンス」を選び、「インクレベル」 でインクの残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合 は新しいプリントカートリッジに交換します。	プリントカー トリッジの取 り付けまたは 交換(⇒77ペー ジ)
色がかすれている	● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?	
	≫操作パネルのメニューで「メンテナンス」を選び、「インクレベル」	プリントカー トリッジの取
	でインクの残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換します。	り付けまたは 交換(⇒77ペー
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	ジ)
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)
 画面の色と異なる	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?	
	≫用紙の種類が[自動]以外に設定されている場合は給紙トレイにセットされた用紙と設定された用紙の種類が同じか確認します。	用紙の種類 (⇒ 73ページ)
	● 印刷品質が低く設定されていませんか?	
	≫ 印刷品質を[自動]から[高品質]または[標準]に設定します。	
	● 異なるメーカーの用紙を使用してみましたか?	
	≫ 用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色が若干変化します。	
縦の線が波打って	● 印刷品質が低く設定されていませんか?	
いる	≫ 印刷品質を [自動] から [高品質] または [標準] に設定します。	印刷設定(プリ ン タ プ ロ パ
	● プリントヘッドのアライメントが正しく調整されていますか?	ティ) (⇒ 69 ページ)
	≫ 以下の操作を行います。	
	(1) <u>メニュー</u> ボタンを繰り返し押して「メンテナンス」を表示します。	
	(2) ⁻ ④ または ▶ ⁺ を繰り返し押して、「アライメント」を表示します	
	(3) 設定 ボタンを押します。	
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	ノズルを清掃
	プズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	する(⇒79ペー ジ)

症状	原因と対処方法	参照
印刷が濃すぎる	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?	
インクがにじむ	≫ 用紙の種類が [自動] 以外に設定されている場合は給紙トレイに セットされた用紙と設定された用紙の種類が同じか確認します。	用紙の種類 (⇒ 73ページ)
	● 用紙にしわがありませんか?	
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。	
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?	
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。	
	● 給紙トレイにセットした用紙のサイズが、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択されていますか?	
	≫ 給紙トレイにセットした用紙のサイズを、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択します。	印刷設定(プリ ンタプロパ ティ)(⇒ 69
	● 印刷品質が高く設定されていませんか?	プイア (ラ 69 ページ)
	≫ 印刷品質を[自動]から[高速]または[標準]に設定します。	
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー
	● OHP フィルムに印刷していますか?	ジ)
	≫ OHP フィルムのパッケージの説明をよく読んで印刷面を確認してから、印刷面を下にして給紙トレイにセットします。	
文字が化ける	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	
文字が抜ける	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)
文字の形や並びかた	● 左余白に余分なスペースを入れていませんか?	
がくずれている	→ 余分なスペースは削除します。	
	● プリントヘッドのアライメントが正しく調整されていますか?	
	≫ 以下の操作を行います。	
	(1) メニュー ボタンを繰り返し押して「メンテナンス」を表示します。	
	(2) ⁻ ④ または ▶ + を繰り返し押して、「アライメント」を選択し ます	
	(3) 設定 ボタンを押します。	
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	ノズルを清掃
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	する(⇒79ペー ジ)
ページが汚れる	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?	
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。	
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)

症状	原因と対処方法	参照
文字やグラフィック	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?	
スに白いすじが入る	▶ 用紙の種類が [自動] 以外に設定されている場合は給紙トレイに セットされた用紙と設定された用紙の種類が同じか確認します。	用紙の種類 (⇒ 73ページ)
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?	
	≫ 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします。	用紙をセット する(⇒17ペー ジ)
	● 給紙トレイにセットした用紙のサイズが、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択されていますか?	
	≫ 給紙トレイにセットした用紙のサイズを、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択します。	[用紙設定] タ ブ (⇒ 69 ペー ジ)
	● 印刷品質が低く設定されていませんか?	
	≫ 印刷品質を[自動]から[高品質]または[標準]に設定します。	印刷設定(プリ ンタプロパ ティ)(⇒ 69 ページ)
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?	(1-9)
	プスルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。	ノズルを清掃 する(⇒79ペー
	● アプリケーションで適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか?	ジ)
	≫塗りつぶしの設定を変更して印刷してみます。	
ページに濃淡のしま	● 印刷品質が低く設定されていませんか?	
が現れる 断続的に印刷される	≫ 印刷品質を[自動]から[高品質]または[標準]に設定します。	印刷設定(プリンタプロパライン) (⇒ 69 ページ)
ページの上下左右の	● フチなしで印刷しない場合は、上下左右に十分なマージン(余白)を	
印刷品質がよくない	確保しましたか?	> =
	≫ お使いのアプリケーションで必要なマージン(余白)を設定します。	必要マージン (⇒132ページ)
	メモ: フチなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の 内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 部分の印刷 品質が低下することがあります。	
フチなしで印刷した	● 給紙トレイにセットした用紙はフチなし印刷に対応していますか?	
いのに余白付きで印 刷される	≫ ご使用の用紙サイズおよび用紙の種類がフチなしコピーに対応しているか確認します。	フチなし印刷 / コピー対応サ イズ (⇒ 133 ページ)
	 ● 用紙サイズはフチなしを選択していますか?	
	▶ 印刷設定(プリンタプロパティ)でフチなし対応の用紙を選択します。	フチなし印刷 (⇒73ページ)
	≫ アプリケーションの印刷設定のマージンを 0.0 mm にします。詳しくはアプリケーションの取扱説明書をお読みください	
フォトペーパーや OHP フィルムが互い	● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを 使用していますか?	
にくっつく	▶ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。	
	● インクが乾く前に重ねていませんか?	
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。	

10・6 エラーメッセージが表示される

液晶ディスプレイに表示される

エラーが発生した場合、操作パネルの液晶ディスプレイにはエラーメッセージが表示されます。

ディスプレイ	対処方法	参照
設定ボタンを押し、 テストパターンを	● プリントカートリッジを交換したり、カートリッジホルダーの固定カ バーを開けたりしましたか?	固定カバー (⇒ 9 ページ)
印刷	≫ アライメント調整は完了していません。未使用の A4 サイズの普通 紙を給紙トレイにセットしてから、 bbc ボタンを押します。	A4 サイズの普 通紙をセット する(⇒17ペー ジ)
		『セットアップ ガイド』
設定ボタンを押し、 紙づまりを取り除く	● 紙づまりが発生していませんか?≫ 本章の「紙づまりが発生した」を参照してトラブルに対処してください。	紙づまりが発 生した (⇒ 102 ページ)
背面カバーを開き内 部を確認して、設定 ボタンを押す	● 紙づまりが発生していませんか?≫ 本章の「紙づまりが発生した」を参照してトラブルに対処してください。	紙づまりが発 生した (⇒ 102 ページ)
背面カバーを閉じる 設定ボタンを押す	● 背面カバーが開いています。 ≫ 背面カバーを閉じてから 設定 ボタンを押します。	背面カバー (⇒ 9ページ)
フィーダーカバーを 開き内部を確認して、 設定ボタンを押す	● ADF(自動給紙装置)に紙づまりが発生していませんか? ≫ 本章の「ADF(自動給紙装置)に原稿がつまっている」を参照して トラブルに対処してください。	ADF (自動給紙 装置) に原稿が つまっている (⇒102ページ)
用紙をセットし、設 定ボタンを押す	●正しく用紙がセットされていますか?≫本章の「用紙が送り込まれない」を参照してトラブルに対処してください。	用紙が送り込 まれない (⇒ 100ページ)
右カートリッジがあ りません。カラーを セット。 右カートリッジが ちがいます	● カラーカートリッジが正しく取り付けられていますか? ≫ カラーカートリッジ(33、35)を右のホルダーに取り付けます。	カートリッジ を取り付ける (⇒78ページ)
左カートリッジがあ りません。ブラック またはフォトをセッ ト。 左カートリッジが ちがいます	● ブラックカートリッジまたはフォトカートリッジが正しく取り付けられていますか?≫ ブラックカートリッジ(32、34)またはフォトカートリッジ(31)を左のホルダーに取り付けます。	カートリッジ を取り付ける (⇒78ページ)
電話回線に接続できません。正常なアナログ回線に接続してください。	接続されている電話回線が使用できません。本機が接続されている壁のモジュラージャックが、正しく動作しているアナログ回線かどうか確認します。	『セットアップ ガイド』

ディスプレイ	対処方法	参照
受信側の FAX 機はカ ラーと高画質に対応 していません。設定 を変更するか、別の FAX 番号に送信する。	カラーと高画質に対応した別の FAX に送信するか、設定を受信側の FAX に合わせます。	『操作ガイド』 の「ソフトウェ アから FAX す る」
アライメント調整エ ラー。カートリッジ から保護テープを取 り除き、設定ボタン を押してもう一度実 行する。	 プリントカートリッジを保護しているテープを取り除きましたか? プリントカートリッジを取り外し、ステッカーをつまんでテープを取り除きます。 プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか? 	カートリッジ を取り外す(⇒ 77ページ) カートリッジ を取り付ける (⇒78ページ)
	 プブルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 新しい A4 サイズの普通紙を使用していますか? プライメント調整テストパターンの印刷には未使用の A4 サイズの 	ノズルを清掃 する(⇒79ペー ジ)
	普通紙を使用してください。●液晶ディスプレイに以下のいずれかのメッセージが表示されていませんか?-「ブラックカートリッジのインクが残り少なくなりました」	
	-「カラーカートリッジのインクが残り少なくなりました」-「フォトカートリッジのインクが残り少なくなりました」プリントカートリッジのインクが残り少なくなっています。表示されているカートリッジを購入し、交換してください	
デバイスに未対応。 取り外す。	 デジタルカメラ接続部に接続されたデバイスは PictBridge 対応のデジタルカメラですか? デジタルカメラ接続部は PictBridge 対応のデジタルカメラ専用です。他の USB 装置は使用できません。 デジタルカメラと本機の間に USB ハブなどを使用していませんか? PictBridge 対応のデジタルカメラは直接本機に接続してください。USB ハブなどの装置は使用できません。 	
キャリア停止。電源 ボタンを押す。(エ ラー 2200)	電源をオフにし、数秒間待ってから、電源 ボタンを押して電源をオンにします。	
印刷エラー。電源ボ タンを押す。(エラー 1201)		
用紙エラー。電源ボ タンを押す。(エラー 1003)		
用紙エラー。電源ボ タンを押す。(エラー 1207)		
上記以外のメッセー ジが表示される	レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。	カスタマー コールセン ターのご案内 (⇒124ページ)
日本語以外の文字が 液晶ディスプレイに 表示される	● 表示言語が日本語以外のものに設定されていませんか? ≫ Lexmark 7100 Series の表示言語を再設定します。	表示言語を変 更する (⇒ 88 ページ)

■ コンピュータの画面に表示される

メッセージ	原因と対処方法	参照
通信に関する問題	● USB ケーブルが破損していませんか?	
通信に問題があり	≫ 破損していない USB ケーブルを使用します。	
ます	● 本機がハブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコン ピュータに接続されていませんか?	
	≫ 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。	『セットアップ ガ イ ド』の
	● USB ケーブルが外れていませんか?	「USBケーブル を接続する」
	≫ USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み ます。	و د موابعو
	● 電源 ボタンが点灯していますか?	『セットアップ
	参点灯していない場合、以下の操作を行います。	ガイド』の「電 源を入れる」
	(1) <u>電源</u> ボタンを押して電源をオフにし、電源コードのプラグを電 源コンセントから抜きます。	## C / (10 B)
	(2) 電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。	
	(3) 電源コードのプラグを電源コンセントに差し込みます。	
	(4) 電源 ボタンを押し、点灯することを確認します。	
	(5)コンピュータを再起動します。	
	● ポートが正しく設定されていますか?	
	≫ 本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポートを USB ポートに割り当てます。	ポートの設定 を確認する (⇒ 96 ページ)
カートリッジの取り	● カートリッジが正しく取り付けられていますか?	
付け位置が間違って います	≫ カラーカートリッジ (33、35) は右のホルダーに、ブラックカート リッジ (32、34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダー に取り付けます。	プリントカー トリッジの取 り付けまたは 交換(⇒77ペー ジ)
プリンタは使用中 です	● 液晶ディスプレイに「設定ボタンを押し、テストパターンを印刷」が 表示されていませんか?	プリントカー
	≫ A4 サイズの普通紙を給紙トレイにセットしてから、設定 ボタンを 押して、アライメント調整を終了します。	トリッジの取 り付けまたは 交換(⇒77ペー
	● 別の文書が印刷中、または一時停止の状態になっていませんか?	ジ) 印刷を再開す
	≫ 別の文書の印刷が終了するのを待ちます。一時停止の場合は印刷を 再開またはキャンセルします。	印刷を再用する (⇒ 95 ペー ジ)
		待機中の印刷 ジョブをキャ ンセルする (⇒ 94ページ)
カートリッジの取り	● カートリッジが正しく取り付けられていますか?	
र्निप	≫ カラーカートリッジ(33、35)は右のホルダーに、ブラックカート リッジ(32、34)またはフォトカートリッジ(31)は左のホルダー に取り付けます。	プリントカー トリッジの取 り付けまたは 交換(⇒77ペー ジ)
検出されたポートが	● USB 以外のポートが割り当てられていませんか?	
違います。	≫ 本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポートを USB ポートに割り当てます。	ポートの設定 を確認する (⇒ 96 ページ)

メッセージ	原因と対処方法	参照
インクが残り少なく なった	画面の指示に従ってトラブルに対処します。	
印刷できない		
カートリッジがない		
紙づまり		
メモリ不足		
用紙切れ		
(ブラウザで)	● インターネットに接続できますか?	
ページを表示でき ない	プラウザでインターネットに接続できるかどうかを確認します。本製品のいくつかの機能はインターネットでご利用になれます。インターネットに接続する環境がない場合は、インターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。	

10・7 カスタマーコールセンターのご案内

付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時: FAX は 24 時間受付)

ご協力のお願い

● 電話でお問い合わせいただく場合

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。

● FAX でお問い合わせいただく場合

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。

11 Macintosh ヘルプについて

11・1 ヘルプを開く

以下の2つの方法で開くことができます。

方法1 「プリンタ」フォルダから開く



1 デスクトップで「Lexmark 7100 Series」フォル ダをダブルクリックします。



2 Lexmark 7100 Series Help アイコンをダブルク リックします。



方法 2 ダイアログに関するヘルプを開く

Lexmark 7100 Series Utility および作業中に表示されるダイアログで? をクリックします。

11・2 ヘルプのご案内

開いたヘルプのリンクをクリックすると以下の内容が表示されます。

- プリンタを使用する
- プリンタのメンテナンス (⇒ 130 ページ)
- 用語集
- 安全のための情報

- プリンタについて (⇒ 129 ページ)
- トラブルシューティング (⇒ 131 ページ)
- 商標と著作権

■ プリンタを使用する

プリント	基本操作	用紙をセットする
		封筒をセットする
		さまざまな種類の用紙をセットする
		ADF に原稿をセットする
		スキャナガラス面に原稿をセットする
		用紙サイズを選択する
		用紙の種類を選択する
		印刷方向を選択する
		印刷品質を選択する
	プリント	普通紙にプリントする
		写真をプリントする
		写真をフチなしでプリントする
		名刺をプリントする
		レターヘッド付き用紙にプリントする
		コート紙やインクジェットプリンタ専用紙にプリント
		する
		カードにプリントする
		ラベルシートにプリントする
		封筒にプリントする
		1 枚の用紙に複数ページをプリントする
		アイロンプリント紙にプリントする
		OHP フィルムにプリントする
		カラーのイメージをモノクロでプリントする
		スキャンしたドキュメントをプリントする
	プリントジョブを管理	ドキュメントを2部以上プリントする
	する	イメージをポスターとしてプリントする
		イメージを繰り返す
		原稿を拡大・縮小してコピーする
		逆順でプリントする
		部単位でプリントする
		PDF を作成する
		プリントジョブを一時停止する
		プリントジョブをキャンセルする
		プリントジョブを再開する
		プリントジョブの実行をスケジュールする
	プリンタの設定を変更	プリンタソフトウェアの設定を標準設定に戻す
	する	プリンタの状態をチェックする
	J	I .

スキャナガラス面に原稿をセットする 操作パネルとスキャナガラスを使用してコピーする 操作パネルとストナナガラスを使用してコピーする Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 してコピーする Lexmark 7100 Series Center とADF を使用してコピーする Lexmark 7100 Series Center とADF を使用してコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする インラーの原稿をカラーでコピーする カラーの原稿をガークロでコピーする を変か、ジを繰り返す コピー機能を使ってポスターを作成する 書類をフチなしでコピーする アリントする 原稿を拡大・縮小してコピーする イメージをドリミする イメージをドリミする アリントショングしてコピーする ジ順でプリントする アリントションで再開する カラー設定を変更 オる プリントジョブをキャンセルする ブリントジョブをキャンセルする ブリントジョブをキャンセルする フリントジョブを専開する スメージをアーの設定を変更する アリンタソフトウェアの設定を標準設定に戻す FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電匠回線に接続する 電子のでは表述する 電子が付きのコンピュータに接続する をおいると呼ばらなアイアルを設定する 短縮ダイヤルを使用する イメージを使用する イタイックダイヤルを使用する イタイックダイヤルに表述する 短縮ダイヤルを使用する イタイックダイヤルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する	7 L ²	甘未垛水	ADCに百行たわいします
操作パネルとスロテを使用してコピーする 操作パネルと ADF を使用してコピーする Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 してコピーする Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用してコピー する 加ラーの原稿をモノクロでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラーな機能を使ってボスターを作成する 喜類をフチなしでコピーする コピーがまする マメージを開紙してコピーする コピージョブの管理 ドキュメントを 2 部以上ブリントする 原稿を拡大・縮小してコピーする コピージョブントションのではです。 ではでブリントする プリントジョブを一時停止する ブリントジョブを再開する カラー設定を変更する ブリントジョブを再開する カラー設定を変更する ブリントジョブを中間でフリントションを必要準備する 「AXを使用するためにコアイリティを準備する 「AXを使用するためにコティリティを連続する 「AXを使用するためにコティリティを連続する 「AXを使用するためにコティリティを連続する 「AXを使用するためにコティリティを連続する 「AXを使用するためにコティータを準備する 「AXを使用するとのに接続する 電守番電話に接続する 電子人付きのよりによっても接続する 日本人の受信方法を選択する 日本人の受信方法を選択する 日本人の受信方法を選択する 「AXの受信方法を選択する 日本人の受信方法を選択する 「AXの受信方法を選択する 日本人の受信方法を選出する 「AXの受信方法を選択する 日本人のと使用して「AXを送信する 日本人のといるといるといるといるといるといるとは同じて「AXを送信する 日本人を使用して「AXを送信する 日本人を受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動でしてを用して「AXをととに関する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動で受信する 「AXを手動でして ADD を使用して ADD を使用し ADD	コピー	基本操作	ADF に原稿をセットする
操作パネルと ADF を使用してコピーする Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 してコピーする Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用してコピーする カラーの原稿をモノクロでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラー写真をアクロでコピーする を複数ページを繰り返す コピーがする イメージを繰り返す コピーがする 「実施を使ってポスターを作成する 書類をアチなしでコピーする 写真をアチなしでコピーする 「実施を拡大・縮小してコピーする が順でプリントする が順でプリントする が順でプリントリまる のが順でプリントションをトリミングしてコピーする ブリントジョブを再開する フリントジョブを再開する カラー設定を変更する アリントジョブを再開する オメージをを使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユータに接続する 電話回線に接続する 電子なの受信方法を選択する 短縮ダイヤルを使用する 「アイックダイヤル」ポタンを使用して FAX を送信する 「AX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを使用する 「PAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを使用する 「PAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを使用する 「PAX の受信方法を選択する 「PAX の受信方法を受信する 「PAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を送信する 「PAX を送しまる 「PAX を送信する 「PAX を手動で受信する 「PAX を手動で受信する 「PAX を手動で受信する 「PAX を手動で受信する			
Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用してコピーする Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用してコピーする カラーの原稿をモノクロでコピーする カラーの原稿をモノクロでコピーする カラーの原稿をサノクロでコピーする カラーの原稿をサノクロでコピーする カラーの原稿をサノクロでコピーする 複数ページを用紙片面に割り付けてコピー・ブリントする マス・ジを解り返す コピージョブの管理 ドキュメントを2部以上ブリントする 原稿を拡大・縮小してコピーする ボールン・ジを収りにフロピーする ボールン・ジをでブリントする アキュメントを2部以上ブリントする アキュメントを2部以上ブリントする ブリントジョブを申開する ブリントジョブを申開する ブリントジョブを申開する ブリントジョブを申開する ブリントショブを申開する ブリントショブをを変更 する ブリントショブをを変更 する ブリントジョブをキャンセルする フリントジェアを準備する Lexmark FAX を使用するためにブリンピーティ 壁の電話回線ジャックニター 空の電話回線ジャックニター 空の電話回線ジャックニター 空の電話回線ジャックニター 空の電話回線ジャックニター である 国籍を持ちまで である 日本の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 上exmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動のに受信する FAX を自動のに受信する FAX を手動で受信する FAX を自動のに受信する FAX を手動で受信する FAX を目動のに受信する FAX を目む FAX を目動のに受信する FAX を目が FAX を見が FAX を目が FAX を見			操作パネルとスキャナガラスを使用してコピーする
Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用してコピーする Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用してコピーする カラーの原稿をモノクロでコピーする カラーの原稿をモノクロでコピーする カラーの原稿をサノクロでコピーする カラーの原稿をサノクロでコピーする カラーの原稿をサノクロでコピーする 複数ページを用紙片面に割り付けてコピー・ブリントする マス・ジを解り返す コピージョブの管理 ドキュメントを2部以上ブリントする 原稿を拡大・縮小してコピーする ボールン・ジを収りにフロピーする ボールン・ジをでブリントする アキュメントを2部以上ブリントする アキュメントを2部以上ブリントする ブリントジョブを申開する ブリントジョブを申開する ブリントジョブを申開する ブリントジョブを申開する ブリントショブを申開する ブリントショブをを変更 する ブリントショブをを変更 する ブリントジョブをキャンセルする フリントジェアを準備する Lexmark FAX を使用するためにブリンピーティ 壁の電話回線ジャックニター 空の電話回線ジャックニター 空の電話回線ジャックニター 空の電話回線ジャックニター 空の電話回線ジャックニター である 国籍を持ちまで である 日本の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 上exmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動のに受信する FAX を自動のに受信する FAX を手動で受信する FAX を自動のに受信する FAX を手動で受信する FAX を目動のに受信する FAX を目む FAX を目動のに受信する FAX を目が FAX を見が FAX を目が FAX を見			操作パネルと ADF を使用してコピーする
してコピーする Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用してコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラー写真をエグクロでコピーする カラー写真をエグクロでコピーする 複数ページを繰り返す コピー機能を使ってポスターを作成する 書類をフチなしでコピーする 不メージを繰り返す コピージョブの管理 原稿を拡大・縮いしてコピーする イメージをトリテする アリントショブを一時停止する ブリントショブを一時停止する ブリントショブをキャンセルフリントする のででブリントする のででブリントする のででブリントラー設定を変更する アリントジョブをキャンセル コピーの設定を変更 オる カーー設定を変更 オートの設定を変更する アリンタソフトウェアの設定を標準に戻す FAX を使用するためにコティーを準備する Lexmark 710のとでは接続する 電子なの受信方法を選択する 短縮ダイヤルを使用して FAX を送信する 「クイックダイヤル」ボグンを使用して FAX を送信する 「クイックダイヤルを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動のに受信する FAX を手動で受信する			
Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用してコピーする			
する			
回転機能をエノクロでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする カラーの原稿をカラーでコピーする 複数ページを開紙片面に割り付けてコピー・ブリント する イメージを繰り返す コピー機能を使ってポスターを作成する 書類をアチなしでコピーする 三葉を アチなしでコピーする 原稿を拡大・縮小してコピーする 原稿を拡大・縮小してコピーする ジ順で アリントする 部単位 アリントする 部単位 アリット・ションを 世中する ブリント・ジョブを 一時 一日			
カラーの原稿をカラーでコピーする カラー写真をモノクロでコピーする 複数ページを用紙片面に割り付けてコピー・ブリント する イメージを繰り返す コピー機能を使ってポスターを作成する 書類をフチなしでコピーする 写真をフチなしでコピーする 写真をフチなしでコピーする 「続き拡大・縮小してコピーする が順でブリントする が単位でブリントする のでブリントショブを一時停止する ブリントジョブを再開する アリントジョブを再開する オページシント・ジョブを専弾を変更する アリントショブを再開する オペーの設定を変更 する アリントショブを再開する オペーの設定を変更 おースを使用するためにブリッを準備する 日本Xを使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定コーティリティ 壁の電話回線に接続する 電話回線に接続する 電子がよりきのコンピュータに接続する モデム付きの力ンピュータに接続する モデム付きの力ンピュータに接続する 日本X の送信方法を選択する をAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを使用する アノィックダイヤル、ボタンを使用して FAX を送信する な 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を			
カラーの原稿をカラーでコピーする カラー写真をモノクロでコピーする 複数ページを用紙片面に割り付けてコピー・ブリント する イメージを繰り返す コピー機能を使ってポスターを作成する 書類をフチなしでコピーする 写真をフチなしでコピーする 写真をフチなしでコピーする 「続き拡大・縮小してコピーする が順でブリントする が単位でブリントする のでブリントショブを一時停止する ブリントジョブを再開する アリントジョブを再開する オページシント・ジョブを専弾を変更する アリントショブを再開する オペーの設定を変更 する アリントショブを再開する オペーの設定を変更 おースを使用するためにブリッを準備する 日本Xを使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定コーティリティ 壁の電話回線に接続する 電話回線に接続する 電子がよりきのコンピュータに接続する モデム付きの力ンピュータに接続する モデム付きの力ンピュータに接続する 日本X の送信方法を選択する をAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを使用する アノィックダイヤル、ボタンを使用して FAX を送信する な 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を		コピー	原稿をモノクロでコピーする
カラー写真をモノクロでコピーする 複数ページを解り返す コピー機能を使ってポスターを作成する 書類をフチなしでコピーする 写真をフチなしでコピーする 写真をフチなしてコピーする 「ドキュメントを2部以上プリントする 原稿を拡大・縮小してコピーする イメージをトリミングしてコピーする イメージをトリミングしてコピーする ブリントジョブを再停止する プリントジョブを再開する カラー設定を変更する プリントジョブをキャンセルする ブリントジョブをキャンセルする ブリントジョブを表明する 大塚でプリントする を使用するためにコンピュータを準備する 「AXを使用するためにコンピュータを準備する 「AXを使用するためにコンピュータを準備する にxmark FAX 設定ユーティーを整の電話回線に接続する 電話回線に接続する 電話回線に接続する 電話回線に接続する 日本X の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルをで用する 「クイッタイヤル」ポタンを使用する 「アインクダイヤル」ポタンを使用する 「アインクダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信 する 「とmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAXを送信する しとmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する 「AXを言する」			
複数ページを網がしてコピー・ブリントする			
する			
イメージを繰り返す			
コピー機能を使ってポスターを作成する			• =
 書類をフチなしでコピーする 写真をフチなしでコピーする に稿を拡大・縮小してコピーする に稿を拡大・縮小してコピーする が順でプリントする が順でプリントする が順位でプリントする が明位でプリントする プリントジョブを中時停止する プリントジョブを再開する コピーの設定を変更 する カラー設定を変更する プリントウェアの設定を変更する プリントウェアの設定を準備する FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにプリンタを準備する に要の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 留守番電話に接続する モアム付きのコンピュータに接続する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを記でする 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する しを無力に対して FAX を送信する しを無力に、スキャナガラスを使用して FAX を送信する しを開いて FAX を送信する しを開いて FAX を送信する にもいて FAX を送信する FAX を書動ので FAX を送信する FAX を書動で FAX を送信する FAX を書動で受信する 			
写真をフチなしでコピーする			コピー機能を使ってポスターを作成する
アンチング			書類をフチなしでコピーする
アンチング			写真をフチなしでコピーする
原稿を拡大・縮小してコピーする イメージをトリミングしてコピーする 逆順でプリントする 部単位でプリントする アリントジョブを一時停止する プリントジョブを再開する コピーの設定を変更 する カラー設定を変更する 操作パネルでコピー設定を変更する アリンタソフトウェアの設定を標準設定に戻す FAX を使用するためにコソンタを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 電話回線に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の受信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを使用する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ポタンを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する		コピージュブの答理	
イメージをトリミングしてコピーする 逆順でプリントする 部単位でプリントする アリントジョブを一時停止する アリントジョブをキャンセルする アリントジョブを専門する カラー設定を変更 する オース を使用する オース を連備する オース を連備する オース を連備する オース を連備する オース を連備する オース を連続する 日本 を		コローフョンの官柱	
逆順でプリントする 部単位でプリントする プリントジョブを一時停止する プリントジョブを再開する コピーの設定を変更 する カラー設定を変更する 操作パネルでコピー設定を変更する ブリンタソフトウェアの設定を標準設定に戻す FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線に接続する 電話回線に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイマルを設定する 短縮ダイマルとを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を 送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を手動で受信する FAX を手動で受信する FAX を手動で受信する			
#単位でプリントする プリントジョブを一時停止する プリントジョブをキャンセルする プリントジョブを有開する コピーの設定を変更 する カラー設定を変更する 操作パネルでコピー設定を変更する ブリンタソフトウェアの設定を標準設定に戻す FAX を併用するためにフリンタを準備する FAX を使用するためにフリンタを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線に接続する 電話回線に接続する モデムの送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center と スキャナガラスを使用して FAX を 送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を 手動で受信する FAX を手動で受信する FAX を手動で受信する			
プリントジョブを一時停止する プリントジョブをキャンセルする プリントジョブを再開する			
プリントジョブをキャンセルする プリントジョブを再開する コピーの設定を変更 する			部単位でプリントする
フリントジョブを再開する コピーの設定を変更 する カラー設定を変更する 操作パネルでコピー設定を変更する ブリンタソフトウェアの設定を標準設定に戻す FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにプリンタを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 電話回線に接続する 日本X の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルをで用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する FAX 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する FAX を当動的に受信する FAX を手動で受信する FAX を手動で受信する FAX を手動で受信する			プリントジョブを一時停止する
フリントジョブを再開する コピーの設定を変更 する カラー設定を変更する 操作パネルでコピー設定を変更する ブリンタソフトウェアの設定を標準設定に戻す FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにプリンタを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 電話回線に接続する 日本X の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルをで用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する FAX 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する FAX を当動的に受信する FAX を手動で受信する FAX を手動で受信する FAX を手動で受信する			プリントジョブをキャンセルする
カラー設定を変更する			プリントジョブを再開する
操作パネルでコピー設定を変更する		コピーの塾完を亦再	
FAX 基本操作 FAX を使用するためにブリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する FAX を手動で受信する			10.11
FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線に接続する 電話回線に接続する 田子ム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する		96	探作ハイルでコピー設定を変更する
FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ごキックに直接接続する 電話回線に接続する 電子人付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 上exmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する FAX を手動で受信する			
Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 留守番電話に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する FAX 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する			プリンタソフトウェアの設定を標準設定に戻す
壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 田守番電話に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を 送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	
壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 田守番電話に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を 送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備する
電話回線に接続する 留守番電話に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する
留守番電話に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ
モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を 送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する
FAX の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する
FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する FAX 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 留守番電話に接続する
短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する FAX 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続する
短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する FAX 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択する
「クイックダイヤル」ボタンを使用する FAX 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する
FAX 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する
FAX 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを設定する
する 操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX	基本操作	FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルを使用する
操作パネルと ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 留守番電話に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する
Lexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を 送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 留守番電話に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信
送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備する FAX を使用するためにコンピュータを準備する Lexmark FAX 設定ユーティリティ 壁の電話回線ジャックに直接接続する 電話回線に接続する 留守番電話に接続する モデム付きのコンピュータに接続する FAX の送信方法を選択する FAX の受信方法を選択する 短縮ダイヤルを設定する 短縮ダイヤルを使用する 「クイックダイヤル」ボタンを使用する 操作パネルとスキャナガラスを使用して FAX を送信する
Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用 して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する電話回線に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルをけまる「クイックダイヤル」ボタンを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する操作パネルとスキャナガラスを使用してFAX を送信する操作パネルと ADF を使用してFAX を送信する
して FAX を送信する コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する電話回線に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する操作パネルとスキャナガラスを使用してFAX を送信する操作パネルと ADF を使用して FAX を送信するLexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を
コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する電話回線に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する操作パネルとスキャナガラスを使用してFAX を送信する操作パネルと ADF を使用して FAX を送信するLexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する
コンピュータから FAX を送信する FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する電話回線に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する操作パネルとスキャナガラスを使用してFAX を送信する操作パネルと ADF を使用して FAX を送信するLexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する
FAX を自動的に受信する FAX を手動で受信する	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する電話回線に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する「タイックダイヤル」ボタンを使用してFAX を送信する操作パネルとスキャナガラスを使用してFAX を送信するLexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信するLexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用
FAX を手動で受信する	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用してFAX を送信する操作パネルとスキャナガラスを使用してFAX を送信するLexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信するLexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用してFAX を送信する
	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを設定する短縮ダイヤルを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する操作パネルとスキャナガラスを使用してFAX を送信する操作パネルと ADF を使用して FAX を送信するLexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信するしxmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信するコンピュータから FAX を送信する
田寸番电話 C FAX を 文信 9 る	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用してFAX を送信する操作パネルとスキャナガラスを使用してFAX を送信するLexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信するLexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用してFAX を送信するコンピュータからFAX を送信する「AX を自動的に受信する
	FAX		FAX を使用するためにプリンタを準備するFAX を使用するためにコンピュータを準備するLexmark FAX 設定ユーティリティ壁の電話回線ジャックに直接接続する電話回線に接続する留守番電話に接続するモデム付きのコンピュータに接続するFAX の送信方法を選択するFAX の受信方法を選択する短縮ダイヤルを使用する「クイックダイヤル」ボタンを使用する操作パネルとスキャナガラスを使用してFAX を送信する操作パネルと ADF を使用して FAX を送信するLexmark 7100 Series Center と ADF を使用して FAX を送信する Lexmark 7100 Series Center とスキャナガラスを使用して FAX を送信するコンピュータから FAX を送信するFAX を自動的に受信するFAX を手動で受信するFAX を手動で受信する

	7	
FAX(続き)	FAX ジョブの管理	FAX をキャンセルする
		複数ページを 1 つのグループに送信する
		今すぐ同報 FAX を送信する
		同報 FAX の送信を予約する
		短縮ダイヤルを使用して送信を予約する
		電話回線に接続しながら手動で FAX 番号をダイヤル
		する
		PBX 経由で FAX 番号をダイヤルする
		FAX 転送機能を使用する
		迷惑 FAX を受信しないようにする
		迷惑 FAX リストを作成する
		自動応答機能を使用する
		固有呼び出しパターンを使用する
		発信者番号通知を使用する
		通信管理レポートをプリントする
	FAX の設定を変更する	操作パネルで FAX の設定を変更する
	「私の放定と変丈する	操作パネルで FAX の詳細設定を変更する
	# L IB #-	
スキャン	基本操作	ADF に原稿をセットする
		スキャナガラス面に原稿をセットする
		操作パネルとスキャナガラスを使用してスキャンする
		操作パネルと ADF を使用してスキャンする
		Lexmark 7100 Series とスキャナガラスを使用してス
		キャンする
		Lexmark 7100 Series と ADF を使用してスキャンする
		ネットワークで使用できるようにスキャナを設定する
		ネットワークスキャナでスキャンする
	7 5	
	スキャン	写真をスキャンする
		テキストのみのドキュメントをスキャンする
		テキストおよびグラフィックスが含まれているドキュ
		メントをスキャンする
		Web ページ用にイメージをスキャンする
		雑誌や新聞から鮮明なイメージをスキャンする
		立体をスキャンする
		イメージの一部分のみをスキャンする
		スキャンしたイメージを保存する
		複数ページの原稿をスキャンしてアプリケーションに
		送信する
		複数ページの原稿をスキャンしてEメールで送信する
		出力する前に複数ページの原稿をスキャンする
	- L	
	スキャンジョフの管理	スキャンをキャンセルする
		OCR ソフトウェアを起動する
		イメージを E メールに添付して送る
		スキャンしたドキュメントをプリントする
		Lexmark TWAIN ドライバ
		スキャン設定を変更してイメージを取り込む
		イメージの送信先を選択する
		「アプリケーションリストのセットアップ」を編集する
	フキャンの中ち亦正	
	スキャン設定を変更	操作パネルでスキャン設定を変更する
	する	既定のスキャン設定を変更する
		「スキャン」タブで設定を変更する
		プリンタソフトウェアの設定を標準設定に戻す
	1	I.

写真のプリント・	写真をスキャンする
コピー・スキャン	プレビュー
	写真をプリントする
	写真をフチなしでプリントする
	PictBridge 対応のカメラから写真をプリントする
	イメージをポスターとしてプリントする
	写真をフチなしでコピーする
	ドキュメントをフチなしでコピーする
	カラー写真をモノクロでコピーする
	コピー機能を使用してポスターを作成する
	写真をトリミングする
	カラー設定を変更する
	写真の印刷品質を向上させる
	原稿を拡大・縮小してコピーする

■ プリンタについて

セットアップ	パッケージに含まれているもの 別売品 プリンタの他の機器とのセットアップ
各部の名称	
ソフトウェア	Lexmark 7100 Series Center Lexmark 7100 Series Utility Lexmark FAX 設定ユーティリティ 「ページ設定」ダイアログ 「プリント」ダイアログ
ネットワーク	プリンタをプリントサーバーに接続する プリンタ共有を使用する
その他の情報	

■ プリンタのメンテナンス

操作パネルから行う メンテナンス	
Lexmark 7100 Series Utility	カートリッジを取り付ける カートリッジのアライメントを調整する カートリッジのノズルを清掃する テストページをプリントする 消耗品を注文する プリンタソフトウェアのバージョン情報とロケール設 定を表示する プリンタを選択する ネットワークプリンタを設定する
カートリッジ	カートリッジをチェックする カートリッジを取り外す・交換する カートリッジを取り付ける カートリッジのノズルを清掃する カートリッジのノズルのインクをふき取る 操作パネルからカートリッジのアライメントを調整 する Lexmark 7100 Series Utility からカートリッジのアライ メントを調整する カートリッジのアライメントを調整して印刷品質の問題を解決する カートリッジの取り扱い上の注意 印刷品質を向上させる
消耗品を注文する	
Lexmark テクニカル サポート	テクニカルサポート ユーザー登録 ソフトウェアのアップデート ホームページ
カートリッジのリサイ クルプログラム	

■ トラブルシューティング

— — — — — — — — — — — — — — — — —	
セットアップ時の	電源ボタンが点灯しない
トラブル	プリンタソフトウェアがインストールできない
シューティング	アライメント調整テストパターンまたはテストページ
	がプリントされない
	印刷中に空白ページが排出される
	プリンタに接続した PictBridge カメラを使用してプリ
	ントできない
プリント時のトラブル	きれいにプリントできない
シューティング	ページの端がきれいにプリントできない
	何もプリントされない・動作しない
	Mac OS X 10.2 以降では、PostScript ファイルをプリン
	トできません。
	プリントに時間がかかる
	異なるフォントでプリントされる
コピー時とスキャン時	スキャンまたはコピーできない
のトラブル	スキャンまだはコピー できない 原稿のサイズが正しく読み取れない
シューティング	
91-7129	スキャノユーットを闭じられない
	スキャンまたはコピー品質がよくない
FAX 時のトラブル	FAX 機能が起動しない
シューティング	FAX を送信できない
	FAX を受信できない
	FAX が白紙で受信される
	受信した FAX の印刷品質がよくない
カートリッジの	カートリッジのインク残量が正しく表示されない
トラブル	インクの減りが速い
シューティング	「インクが残り少なくなりました」というメッセージが
	表示される
紙づまりと給紙不良	紙づまり
	用紙が正しく送り込まれない・斜めになる・2 枚以上
	給紙される
	フォトペーパーや OHP フィルムが互いに貼り付く
	普通紙以外の用紙を正しく給紙できない
エラーメッセージと	インク切れ
ランプの点滅	紙づまり
ノンノリホルス	電源ボタンが2回ずつ点滅している
	八一ドウェアエラー: 502
ナットロークに明すっ	
ネットワークに関する	
トラブル	ネットワークプリンタでプリントできない
シューティング	ネットワークスキャナでスキャンできない
	「プリンタリスト」にプリンタが表示されない

外形寸法	補助トレイを収納した状態	W490.8 mm × D422.7 mm × H305.4 mm			
	補助トレイを引き出した 状態	W490.8 mm × D525.5 mm × H305.4 mm			
本体重量	電源コード・カートリッジ を除く	9.34 Kg			
使用環境	電源オフ時	10 - 40°C			
	電源オン時	15 - 32 °C			
	動作可能湿度	8 - 80 %RH	(ハガキ使用の	場合:40 - 80	%RH)
消費電力※1	印刷中※3	19 W			
	コピー中 ^{※ 4}	22 W			
	スキャン中・ FAX 中 ^{※ 5}	17 W			
	待機中	15 W			
	節電モード ^{※6}	9 W			
	電源オフ ^{※ 7}	8 W			
省工ネ設計	国際エネルギースタープログラム準拠、グリーン購入法判断基準適合、 パワーセーブ機能				
PC 接続時に 必要なシステム ^{※ 2}	OS	Windows XP	Windows Me/98	Windows 2000	Mac OS X 10.2.6 以降 ^{※ 8}
2004 年 8 月現在	CPU	Pentium II	Pentium II	Pentium II	以降"" G3、400
		300 MHz 以上	233 MHz 以上	233 MHz 以上	MHz 以上
	メモリ (RAM)	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
	ハードディスクの空き容量	800 MB	800 MB	800 MB	300 MB
	仮想メモリ	300 MB		286 MB	
対応用紙種類と 給紙枚数	普通紙(150)、ハガキ(45)、ラベルシート(35)、封筒(15)、カード(35)、フォトペーパー / 光沢紙 / コート紙(75)、バナー紙(20) アイロンプリント紙(25)、OHP フィルム(75)				
給紙可能な厚さ	ハガキ(0.071 - 0.215 mm)、封筒(0.071 - 0.50 mm)、カード(0.071 - 0.50 mm)、 OHP フィルム(0.100 - 0.110 mm)				
	記載のない用紙については0	記載のない用紙については 0.071 - 0.191 mm			
排紙トレイ容量	普通紙(50)、ハガキ(15)、ラベルシート(20)、封筒(10)、 カード(15)、フォトペーパー / 光沢紙 / コート紙(1) ^{※ 9} 、 OHP フィルム(1) ^{※ 9} 、アイロンプリント紙(15)				
必要マージン	フチなし印刷 / コピー時 上下左右 0 mm ** 10				
	通常印刷時 / コピー時	上2mm以上、下2mm以上、左右2mm以上			
	操作パネルからの 高速コピー時	上 2 mm 以上、下 12.7 mm 以上、 左右(A4 サイズ)3.2 mm /(A4 サイズ以外)6.4 mm 以上			
ADF(自動給紙装 置)対応サイズ	A4、US レター、US リーガル	l			

ADF(自動給紙装 置)給紙枚数	約 50 枚※ 11		
フチなし印刷 / コピー対応サイズ	A4、A5、A6、ハガキ , L 判、2L 判、US レター、US リーガル 3.5 x 5 インチ , 4 x 6 インチ (US Postcard)、5 x 7 インチ		
フチなし印刷 / コピー対応用紙	フォトペーパー / 光沢紙※ 12		
スキャナ	タイプ	フラットベッド CCD	
	ドライバ	TWAIN 標準、WIA 対応(Windows XP のみ)	
	最大スキャン範囲	216 x 297 mm	
コピー	モード	カラー/モノクロ	
	最大連続コピー枚数	99 枚	
	拡大/縮小倍率	25 - 400%	

- ※1 表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。全エネルギー消費量は以下のように計算できます。上記の表では単位時間あたりの消費量を示しているため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。
- ※2 お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、Lexmark のホームページ (http://www.lexmark.co.jp)のOS対応表にてご確認ください。なお、プリインストールOS以外での動作保証は致しかねます。
- ※3 文書を印刷している状態
- ※4 原稿をコピーしている状態
- ※5 原稿をスキャンしている、または FAX している状態
- ※6 本機を使用していないが、本機の電源はオンになっている状態。 国際エネルギースタープログラム推進の一環として、本機は待機中になってから節電モードが起動するまでの時間を0分、10分、30分、60分、6時間後の中から指定できます。節電モードはEPAが定めているスリープモードの基準に適合しています。節電モードは待機中の電力消費量を低く抑え、エネルギーを節約します。
- ※7 本機に接続された電源コードのプラグが電源コンセントに差し込まれているが、本機の電源がオフになっている状態。
 本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。
- ※8 Mac OS X のクラッシック環境には対応しておりません。
- ※9 フォトペーパー/光沢紙、または OHP フィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。
- ※ 10 フチなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。
- ※ 11 ADF(自動給紙装置)にセットする原稿全体の高さが 5 mm を超えない場合
- ※12普通紙にフチなしで印刷またはコピーしたい場合は、用紙の種類に [フォートペーパー/光沢紙] を 選択するとフチなし印刷またはコピーをすることができます。ただし、最良の品質は保証致しかね ます。

Α	FAX のトラブル	Р
	FAX を送信できない	
A4 サイズ	受信時の品質がよくない109	PageManager 16
ADF にセットする 21	送信した品質がよくない109	Presto! Scan Buttons 86
給紙トレイにセットする17	[FAX] ボタン25	アプリケーションバー 85
A4 の線 17, 76, 100	FAX リスト	コマンドツールバー 83, 84
ADF(自動給紙装置)	設定のリスト49	複数ページの原稿をテキスト
A4 サイズをセット21	ダイヤルリスト44	変換
位置とはたらき8	FAX レポート	ヘルプの開きかた82
原稿が送り込まれない101	受信履歴レポート48	PC と接続1
コピーの始点21	送信確認レポート52	[PDF 形式で保存] ボタン 25
セットできる原稿のサイズ21	送信履歴レポート47	Presto! PageManager
AIOナビ	通信管理レポート45	「PageManager」を参照
[コピー設定の表示]32		Presto! Scan Buttons 86
コピーメニュー32	L	
[スキャン設定の表示]60		R
スキャンメニュー60	Lexmark AIO ナビ	
[ツール] メニュー32,60	「AIO ナビ」を参照	Readme
[プレビュー] ボタン32,60	Lexmark FAX ナビ	
プレビュー枠32, 60	「FAX ナビ」を参照	U
[保存済みイメージ] タブ32, 60	Lexmark ソリューションナビ	
_	「ソリューションナビ」を参照	USB ケーブル接続部
E	Lexmark ビジネスセンター	
	「ビジネスセンター」を参照	あ
Eメールに添付	Lexmark フォトエディタ	
[E メールに添付] ボタン25	「フォトエディタ」を参照	アイロンプリント紙89
_	LexmarkFax55	アドレス帳
F	Lexmark ホームページ81	FAX 送信先を登録57
FAV	[Lexmark ホームページ] ボタン25	FAX 送信先グループを登録 58
FAX		位置とはたらき 53
FAX ドライバ55 LexmarkFax55	M	アプリケーションから直接 FAX
		送信55
アドレス帳にグループを登録58 アドレス帳に登録57	Macintosh ヘルプ	アプリケーションバー85
アプリケーションから直接	ご案内126	アライメント調整78
送信55	開きかた125	アンインストール98
受信のキャンセル22	Macintosh をお使いの場合 16	
送信先をアドレス帳から入力59		い
送信先を直接入力59	0	
送信のキャンセル22	_	イメージのサイズ
FAX 着信音の選択15	OHP フィルム	写真サイズに合わせる35
FAXナビ	印刷方法89	任意倍率
「アドレス帳]53	給紙可能な用紙の枚数と厚さ .132	用紙サイズに合わせる35
自局情報54	排紙トレイの容量132	イメージのシャープ化73
「新規 FAX の送信]53	OS 対応表	イメージの分割(ポスターコピー)
説明		30
FAX の初期設定		イメージを E メールで送る 65
自局情報54		イメージを保存68
所在地情報54		インクレベル91
.,, , <u>_</u> : _ 3		

印刷	か	<
印刷方向69	75	•
ハガキを印刷する 72	カード	クイックセレクト
普通紙に印刷する71	給紙可能な用紙の枚数と厚さ .132	簡単な説明90
文書を印刷する71	排紙トレイの容量132	バナー紙に印刷する74
[印刷工房] タブ69	カートリッジホルダー9	封筒に印刷する74
印刷設定16	拡大コピー	分割拡大74
イメージのシャープ化73	カットされる部分34	ボスター印刷74
[印刷工房]タブ69	写真サイズに合わせる35	メニュー69
[オプション] メニュー69	任意倍率35	両面印刷 74
簡単な説明90	はみ出さないように36	割り付け印刷74
[クイックセレクト] メニュー.69	用紙いっぱいに36	グラフィックスの輪郭をはっきり
[品質 / 部数] タブ 69	用紙サイズに合わせる35	させる73
フチなし印刷73	拡大・縮小ボタン	クリーニングシート76
ポスター印刷69	位置とはたらき10	繰り返しコピー30
保存 69	使いかた27	グループ FAX
保存されている設定に戻す69	拡大・縮小率133	活用する41
[用紙設定]タブ69	各部の名称とはたらき8	グループダイヤルリスト 44
用紙センサー72	カスタマーコールセンター124	
用紙の種類73	カラーカートリッジ81	け
両面印刷69	カラー強度29	
印刷のキャンセル22	カラーボタン10	警告表示1
印刷の再開95		原稿ガイド
印刷のトラブル	き	ADF にセットする21
印刷できない	C	位置とはたらき8
印刷に時間がかかる116	基本操作	原稿カバー
印刷品質がよくない117	 FAX 受信のキャンセル22	位置とはたらき8
ネットワーク経由で印刷でき	FAX 送信のキャンセル	原稿台
ない116	印刷・コピー・スキャンの	位置とはたらき8
印刷品質の改善80	キャンセル22	原稿をセット20
印刷品質の設定69	液晶ディスプレイのメニューを	コピーの始点20
印刷部数の設定69	使う23	清掃75
印刷ポートの設定96	原稿をセットする20	原稿内容の種類29
印刷面17	操作ガイドを使う24	原稿のサイズ
	ビジネスセンターを使う25	操作パネルでのコピー変更 28
え	用紙を給紙トレイにセット	操作パネルでのスキャン変更.63
•	する17	[原稿の取り込みとテキストに
液晶ディスプレイ	逆順で印刷の設定69	変換] ボタン25
位置とはたらき10	給紙トレイ	現在の状態91
使いかた23	A4 の線17, 76, 100	
エネルギースタープログラム133	位置とはたらき8	

お

オンフックダイヤル43

給紙可能な用紙の枚数と	2	さ	せ
厚さ 132 左右反転印刷の設定 69 設定ボタン 106 部電モード 132 高品質で印刷 79 し セットアップガイド 16 全エネルギー消費量 133 で 150 がた 78 自局情報 54 で 2 で 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2	光沢紙	最大スキャン範囲133	接触面のインクをふき取る 80
#紙トレイの容量 132		[サポート] ボタン91	[設定の保存] メニュー69
高品質で印刷 79 はセットアップガイド 16 セットアップガイド 16 をエネルギー消費量 133		左右反転印刷の設定69	設定ボタン10
図定カバー 関じかた 78 自局情報 54 自動受信ボタン 開きかた 77 位置とはたらき 11 で置とはたらき 11 で置とはたらき 11 操作ガイド 16 を 2 で 2 で 2 で 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3			節電モード132
固定カバー 日 日 日 日 日 日 日 日 日	高品質で印刷79	L	セットアップガイド16
関じかた 78 自局情報 54 位置とはたらき 9 開きかた 77 位置とはたらき 11 位置とはたらき 11 位置とはたらき 11 2	固定カバー	O	全エネルギー消費量133
開きかた 77 位置とはたらき 11 位置とはたらき 11 位置とはたらき 11 位置とはたらき 11 付置とはたらき 11 付置とはたらき 11 付置とはたらき 35 に写真の管理 ボタン 25 に操作の方法 ボタン 91 操作パネルカラー強度 29 がったれる部分 34 記号 1 にあらき はたらき 10 原稿内容の種類 29 任意倍率 35 操作パネルから 原稿のサイズ 28 はみ出さないように 36 アライメント調整 76 日紙サイズに合わせる 35 にならき 10 日本サイズに合わせる 35 にならき 10 コピーモード 13 ロピーモード 14 中手印刷の設定 69 コピーモード 15 になら 10 ローモード 16 になら 10 ローローエード 16 によら 10 ローエード 16 によう 10 ローエード 10 ローエード 10 ローエード 10 ローエード 10 ローエード 10 ローエード	閉じかた78	自局情報	
ロビーされる範囲 34 自動で受信する 40 操作ガイド 16 コピーされる範囲 35 [写真の管理] ボタン 25 [操作の方法] ボタン 91 ボタン 91 ボタン 25 [操作の方法] ボタン 91 ボタン 25 [操作パネル 91 ボタン 91 ボタン 34 記号 12 [操作パネル 36		自動受信ボタン	Z
コピーしたい大きさ 35 [写真の管理] ボタン 25 [操作の方法] ボタン 91 ボクラー強度 29 カラーバレット 29 写真サイズに合わせる 35 はたらき 10 原稿内容の種類 29 任意倍率 35 操作パネルから アライメント調整 76 最初リザイズ 28 はみ出さないように 36 深ライメント調整 76 最初リザイズ 36 繰り返しコピー 30 コピー農度 27 用紙いっぱいに 36 繰り返しコピー 30 コピー部数 27 日紙サイズに合わせる 35 FAX を送信 37 コピー部数 27 日本・シャー 12 コピーの歌魚 27 日本・シャー 12 コピーのから 32 コピーのから 32 コピートトリッジ 81 AIOナビ 16,60 オフラックカートリッジ 81 AIOナビ 16,60 ブラックカートリッジ 81 FAX ナビ 16,53 アンインストール 96 印刷設定 16 フリューションナビ 16,91 ビジネスセンター 16,25 フォトカートロッジ 13 フォトエディタ 16 ブラックカートリッジ 13 フォトエディタ 16 ブラックカートリッジ 15 東稿台の場合 20 コピーのようブル 103 コピーに時間がかかる 103 コピーに時間がかかる 103 コピー品質がよくない 104 コピー品質がよくない 104 コピー品質 スキャン影定 第のサイズ 133 フォトエディタ 16 エキャン影定 原稿のサイズ 63 明前方法のヘルブ 74 ボタンから 10 スキャン解像度 63 現在の状態 91 コピー設定から 27 原稿のサイズ 63 現在の状態 91 コピー設定から 27 「原稿のサイズ 63 現在の状態 91 コピー設定から 27 「スキャン数定の表示] 60 [操作の方法] ボタン 91 ボタンから 10 スキャン発定の表示] 60 [操作の方法] ボタン 91 「スキャン数定の表示] 7 「スキャン数定の表示] 7 「スキャン数定の表示] 7 「ローの 10 コピーの 11 コピーの 1		位置とはたらき11	~
コピーしたい大きさ 35 [写真の管理] ボタン 25 [操作の方法] ボタン 91 ポカコピー 数定	コピーされる範囲34	自動で受信する40	操作ガイド16
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	コピーしたい大きさ35	[写真の管理] ボタン25	
カラー強度 29 カットされる部分 34 記号 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	コピー設定	縮小コピー	
カラーパレット 29 写真サイズに合わせる 35 はたらき 10 原稿の中イズ 28 はみ出さないように 36 アライメント調整 78 コピー濃度 27 用紙いっぱいに 36 繰り返しコピー 30 コピー倍率 27 用紙サイズに合わせる 35 FAX を送信 37 コピー品質 27 担様 132 操作パネルメニュー 省工不設計 132 FAX モード 14 小冊子印刷の設定 69 コピーモード 12 カラーカートリッジ 81 AIO ナビ 16 コピーのキャンセル 22 カラーカートリッジ 81 AIO ナビ 16 コピーの場合 カラーカートリッジ 81 AIO ナビ 16 53 コピーの場合 21 所在地情報 54 アンインストール 98 コピーのトラブル 103 コピーのトラブル 103 コピーのトラブル 16 54 コピーのトラブル 103 コピーのトラブル 133 フォトエディタ 16 54 コピーのトラブル 103 コピーのトラブル 133 フォトエディタ 16 52 <td>カラー強度29</td> <td>カットされる部分34</td> <td></td>	カラー強度29	カットされる部分34	
原稿の字の種類 29 任意倍率 35 操作パネルから 原稿のサイズ 28 はみ出さないように 36 アライメント調整 76 27 出紙りっぱいに 36 繰り返しコピー 30 27 出紙サイズに合わせる 35 FAX を送信 37 27 出作の事数 27 出作の事数 28 出来サイズ 28 出紙の種類 28 商品コード 32 オャンモード 13 フォトエディタ 16 53 万年、 16 53 コピーのキャンセル 22 フォトカートリッジ 81 AIO ナビ 16 53 万年、 16 53 コピーのトラブル 103 コピーのトラブル 103 コピーできない 103 コピーできない 103 コピーに時間がかかる 103 コピーのと 27 ボタンから 10 スキャン般像度 53 現在の状態 91 スキャンから 10 スキャン般定の表示] 60 [操作パネルから 10 操作パネルから 10 スキャン・ 10 2 27 原稿のサイズ 54 アンインストール 91 25 ネスセンター 16 25 インクレベル 91 27 27 ボタンから 10 スキャン般定 原稿のサイズ 53 現在の状態 91 スキャンから 10 スキャン般定 原稿のサイズ 54 現在の状態 91 スキャン・ 10 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	カラーパレット29	写真サイズに合わせる35	
原稿のサイズ 28 はみ出さないように 36 アライメント調整 76 対し 27 開紙いっぱいに 36 繰り返しコピー 30 に一倍率 27 用紙サイズに合わせる 35 FAX を送信 37 日紙サイズに合わせる 35 FAX を送信 37 日紙サイズ 28 操作パネルメニュー 当エネ設計 132 FAX モード 14 小冊子印刷の設定 69 コピーモード 12 内部の設定 69 コピーモード 12 カラーカートリッジ 81 メフトウェア 16 の出った 37 カラーカートリッジ 81 AIO ナビ 16,60 がら 30 ピーのトラブル 103 コピーのトラブル 103 コピーのトラブル 103 コピーに時間がかかる 103 スキャナタイプ 133 フォトエディタ 16 メキャン設定 原稿のサイズ 133 ソリューションナビ 91 スキャン設定 原稿のサイズ 53 印刷方法のヘルプ 74 ボタンから 10 スキャン競定 原稿のサイズ 63 現在の状態 91 スキャン先 63 現在の状態 91 スキャン先 63 現在の状態 91 スキャン洗 63 現在の方法 ボタン 91 アグラン 100 ア	原稿内容の種類29	任意倍率35	
コピー器度 27 用紙いっぱいに 36 繰り返しコピー 30 に 35 に 36 に 37 に 36 に 36 に 37 に 36 に 36 に 37 に 36 に 37 に 36 に 37 に 36 に 36	原稿のサイズ28	はみ出さないように36	201011
コピー倍率 27 用紙サイズに合わせる 35 FAX を送信 37 日本 27 日本 27 日本 27 日本 27 日本 28 日本 27 日本 28	コピー濃度27	用紙いっぱいに36	
コピー品質. 27 仕様 132 操作パネルメニュー 省エネ設計 132 FAX モード 14 川冊子印刷の設定 69 コピーモード 12 内冊子の種類 28 商品コード スキャンモード 13 コピーのキャンセル 22 カラーカートリッジ 81 AIOナビ 16,60 コピーの始点 ADF の場合 21 所在地情報 54 アンインストール 98 同論台の場合 20 印刷設定 16 コピーできない 103 コピーに時間がかかる 103 コピーに時間がかかる 103 コピー品質がよくない 104 コピー器定 コピー設定 27 ボタンから 10 スキャン発度 63 現在の状態 91 スキャン発度 10 スキャン発定 原稿のサイズ 63 現在の状態 91 スキャン発定 17 ボタンから 10 スキャン発度 63 現在の状態 91 スキャン洗 63 現在の状態 91 スキャン決定 17 ボタンから 10 スキャン設定 10 [操作の方法] ボタン 91 スキャン設定の表示] 60 [操作の方法] ボタン 91 スキャン設定 17 ボタンから 10 スキャン設定 10 [操作の方法] ボタン 91 スキャン設定 17 ボタンから 10 [操作の方法] ボタン 91 スキャン設定の表示] 10 [[[トーデルト] ボタン 91 [[トーデルト] 16 [[用紙サイズに合わせる35	
コピー部数. 27 用紙サイズ. 28 用紙の種類. 28 同品コード 32 コピーのキャンセル 22 コピーの物点 50 ADF の場合 21 原稿台の場合 20 コピーのトラブル 103 コピーに時間がかかる 103 コピーに時間がかかる 103 コピーに時間がかかる 103 コピー品質 スキャン設定 原稿のサイズ. 133 コピー設定. 27 ボタンから. 10 コピー設定から. 27 ボタンから. 10 コピー設定から. 27 ボタンから. 10 コピー設定から. 27 ボタンから 10 コピー設定から. 27 ボタンから 10 コピー設定から. 27 ボタンから 10 コピー設定から. 27 ボタンから. 10 コピー設定がら. 27 ボタンから. 10 コピー設定がら. 27 ボタンから. 10 コピー設定がら. 27 ボタンから. 10 コピー設定がら. 27 ボタンから. 10		仕様	
用紙サイズ 28		省エネ設計132	
用紙の種類			
コピーのキャンセル 22 カラーカートリッジ 81 AIO ナビ 16,60 コピーの始点 ブラックカートリッジ 81 FAX ナビ 16,53 所在地情報 54 アンインストール 98 印刷設定 16 コピーのトラブル 103 コピーに時間がかかる 103 コピーに時間がかかる 103 コピー品質がよくない 104 コピー器定 コピー設定 27 ボタンから 10 コピー設定 27 ボタンから 10 コピー品質 スキャン般定 原稿のサイズ 63 印刷方法のヘルプ 74 スキャン般度 56 現在の状態 91 スキャン先 63 「サポート」ボタン 91 「操作の方法」ボタン 91 「操作の方法」ボタン 91 「スキャン設定の表示] 60 「操作の方法」ボタン 91 「操作の方法」ボタン 91 「スキャン設定の表示] 60 「操作の方法」ボタン 91		商品コード	
コピーのキャンセル 22 フォトカートリッジ 81 FAX ナビ 16,60 ガラックカートリッジ 81 FAX ナビ 16,53 所在地情報 54 アンインストール 98 印刷設定 16 ローのトラブル 103 コピーできない 103 コピーに時間がかかる 103 コピー品質がよくない 104 スキャナタイプ 133 フォトエディタ 16,25 スキャナタイプ 133 フォトエディタ 16,25 スキャナドライバ 133 フォトエディタ 91 スキャン設定 原稿のサイズ 63 印刷方法のヘルプ 74 スキャン設定 現在の状態 91 スキャン解像度 53 現在の状態 91 スキャン発像度 53 現在の状態 91 スキャン発像度 54 現在の状態 91 スキャン発の表示] 60 [操作の方法] ボタン 91 [操作の方法] ボタン 91 [スキャン設定の表示] 60 [操作の方法] ボタン 91	[コピー設定の表示]32		
コピーの始点 ブラックカートリッジ 81 FAX ナビ 16, 53 所在地情報 54 アンインストール 98 印刷設定 16 コピーのトラブル 103 コピーに時間がかかる 103 コピーに時間がかかる 103 コピー品質がよくない 104 コピー器率 コピー設定 27 ボタンから 10 コピー品質 スキャン設定 原稿のサイズ 63 現在の状態 91 スキャン般像度 3 現在の状態 91 スキャン先 63 「サポート」ボタン 91 「操作の方法」ボタン 91 「スキャン設定の表示] 60 「操作の方法」ボタン 91 「操作の方法」ボタン 91 「スキャン設定の表示] 60 「操作の方法」ボタン 91 「スキャン設定の表示] 60 「操作の方法」ボタン 91 「スキャン設定の表示] 10 「スト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	コピーのキャンセル22		
ADF の場合 21 原稿台の場合 20 コピーのトラブル 103 コピーできない 103 コピーに時間がかかる 103 コピー品質がよくない 104 コピー倍率 スキャナタイプ 133 フォトエディタ 16 コピー設定 スキャン設定 インクレベル 91 スキャン設定 印刷方法のヘルプ 74 スキャン解像度 63 現在の状態 91 コピー設定 スキャン先 63 「サポート」ボタン 91 スキャン先 63 「サポート」ボタン 91 スキャン数定の表示] 60 「操作の方法」ボタン 91 ボタンから 10 10 10	コピーの始点		
原稿台の場合	ADF の場合 21	所在地情報54	
コピーのトラブル 103 コピーできない 103 コピーに時間がかかる 103 コピー品質がよくない 104 コピー器変 スキャナタイプ コピー設定 27 ボタンから 10 コピー設定 27 ボタンから 10 コピー設定から 27 ボタンから 10 スキャン発の表示] 60 「操作の方法」ボタン 91 スキャン設定の表示] 60 「操作の方法」 エーマンがご	原稿台の場合20		
コピーできない	コピーのトラブル103	才	
コピー品質がよくない104 スキャナドライバ133 ソリューションナビ		9	
コピー品質がよくない104 スキャナドライバ133 ソリューションナビ91 コピー倍率 スキャン設定 インクレベル91 ホタンから10 スキャン解像度63 印刷方法のヘルプ74 ボタンから10 スキャン解像度63 現在の状態91 コピー品質 スキャン先63 [サポート] ボタン 91 エピー設定から27 [スキャン設定の表示]60 [操作の方法] ボタン 91		スキャナタイプ133	フォトエディタ16
コピー倍率 スキャン設定 インクレベル 91 コピー設定 27 原稿のサイズ 63 印刷方法のヘルプ 74 ボタンから 10 スキャン解像度 63 現在の状態 91 コピー設定から 27 スキャン先 63 [サポート] ボタン 91 ボタンから 27 [スキャン設定の表示] 60 [操作の方法] ボタン 91	コピー品質がよくない104		ソリューションナビ91
コピー設定	コピー倍率		インクレベル 91
ボタンから			印刷方法のヘルプ
コピー品質 スキャン先			現在の状態91
コピー設定から	コピー品質		[サポート]ボタン 91
ボタンから 10 「ローデリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			[操作の方法] ボタン 91
		スキャンのキャンセル22	[トラブルシューティング]
コピー部数 ボタン 27 フェャンのトラブル 111 ボタン 91	コピー部数27		
[コピー] ボタン	[コピー] ボタン25		
コピーメニュー32 フキャンに時間がかかぇ 112 【メンテナンス】ボタン 91	コピーメニュー32		
スキャンに時間がかがる112 [アドバンス] ボタン 91 コマンドツールバー83, 84 スキャン品質がよくない113	コマンドツールバー83, 84		[アドバンス]ボタン 91
	コンピュータにエラーメッセージ		
が表示		2	
スキャンメーュー			
ストップトグラアバップ 位置とはたらき10			
位置とはたらさ10 操作のキャンセル22			

た	٤	[品質/部数] タブ69 品質ボタン
待機中の印刷ジョブの キャンセル94 短縮ダイヤル 新しい FAX 番号を登録41	同報送信	位置とはたらき10 使いかた27
グループ FAX	取り扱い上の注意	ふ ファックス 「FAX」を参照
短縮ダイヤルボタン11	・サポートのご案内16 基本操作ガイド16	封筒 置きかたを設定
ち	セットアップガイド16 操作ガイド16	給紙可能な用紙の枚数と厚さ 132 排紙トレイの容量132
識別着信音のサービス	表記1	フォトカートリッジ81 フォトペーパー
っ	O)	給紙可能な用紙の枚数と厚さ 132 排紙トレイの容量132
ツール	濃度ボタン 位置とはたらき10	複数ページの原稿をテキスト 変換86
イメージを E メールで送る65 イメージを保存68 はみ出さないように拡大36 はみ出さないように縮小36	使いかた27 ノズル インクをふき取る80 清掃79	部数ボタン
フチなしコピー34 用紙いっぱいに拡大36	ノズル清掃テストパターン79	イメージのサイズ35 印刷の設定73 コピー34
用紙いっぱいに縮小36 [ツール] メニュー	the state of the s	コピー対応用紙サイズ 133 コピーでカットされる部分 34
コピーの場合32 スキャンの場合60	排紙トレイ	自動編集35 対応用紙種類133 中央に配置35
て	和祇可能な用紙の仪数と序さ.132 バナー紙	普通紙 印刷する71
できること	クイックセレクトで印刷74 印刷の設定69	給紙可能な用紙の枚数と厚さ 132 排紙トレイの容量 132 プラスボタン 10
セットできる用紙サイズ19 手差し給紙用ガイド19	v	ブラックカートリッジ 81 プリンタの管理
デジタルカメラ接続部8 テストパターン	ビジネスセンター25 必要な余白132	印刷の再開95 待機中印刷ジョブの
アライメント調整79 ノズル清掃79	必要マージン132 表示名1	キャンセル
デフォルトプリンタの設定93	開きかた	ポートの設定96
テンキー10 電源オフモード132	AIO ナビ	プリンタプロパティ 「印刷設定」を参照16
電源コード接続部9 電源ボタン10	印刷設定69	

ソリューションナビ......91

ビジネスセンター.....25

電子マニュアル16

電話、留守番電話用接続端子9

ワンタッチダイヤル.....11